

Philips PerfectCare Expert Plus  
Σίδερο με γεννήτρια ατμού

**Μέγιστη πίεση 7,5 bar**

Βολή ατμού έως 500 γρ.  
Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων  
Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

**GC8950/30**



## Εξαιρετικά ελαφρύ και πανίσχυρο

για ταχύτητα και άνεση

Το PerfectCare Expert Plus έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει άνεση και πρακτικότητα. Διαθέτει ένα εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο άνετο στο χειρισμό, ενώ παρέχει ισχυρό ατμό για τέλεια και γρήγορα αποτελέσματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP σιδερώνετε όλα τα ρούχα που σιδερώνονται χωρίς καψίματα, εγγυημένα!

### **Καμία ρύθμιση θερμοκρασίας, εγγυημένα χωρίς καψίματα**

- Τεχνολογία OptimalTEMP, δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας
- Χωρίς καψίματα – εγγυημένα

### **Γρήγορο σιδέρωμα με συνεχή, ισχυρή παροχή ατμού**

- Πανίσχυρος ατμός για τέλεια αφαίρεση των τσακίσεων
- Εξοικονόμηση ενέργειας με τη λειτουργία ECO
- Απλό και αποτελεσματικό σύστημα αφαλάτωσης για απόδοση μεγάλης διάρκειας
- Πλάκα SteamGlide Advanced, για εξαιρετική ολίσθηση και αντοχή

### **Μεγαλύτερη άνεση**

- Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο, άνετο στο χειρισμό
- Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων για εύκολο γέμισμα
- Αυτόματη διακοπή λειτουργίας όταν το σίδερο παραμένει αφύλακτο
- Κλειδίωμα μεταφοράς για ασφαλή και εύκολη μεταφορά

**PHILIPS**

Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μέγιστη πίεση 7,5 bar Βολή ατμού έως 500 γρ., Αποσπώσιμο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

## Χαρακτηριστικά

### Δεν απαιτείται ρύθμιση θερμοκρασίας



Σιδερώνετε τα πάντα, από μεταξωτά μέχρι τζιν, χωρίς να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία. Χάρη στην τεχνολογία OptimaTEMP, δεν απαιτούνται επιλογές ή ρυθμίσεις. Έτσι, δεν χρειάζεται πλέον να χωρίζετε από πριν τα ρούχα ή να περιμένετε να ζεσταθεί και να κρυσώσει το σίδερο. Είστε έτοιμοι για όλα τα υφάσματα, ανά πάσα στιγμή.

### Χωρίς καψίματα – εγγυημένα



Χάρη στην τεχνολογία OptimaTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε οποιοδήποτε ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε ακόμα και να το αφήσετε με την πλάκα στραμμένη στα ρούχα ή στη σιδερώστρα. Τέλος στα καψίματα, τέλος στις γυαλάδες. Εγγυημένα.

### Εξαιρετικά ισχυρή παροχή ατμού



Η ισχυρή και συνεχής παροχή ατμού αντιμετωπίζει ακόμα και τα πιο χοντρά υφάσματα με ευκολία. Δείτε τις επίμονες τσακίσεις να εξαφανίζονται με μια επιπλέον βολή ατμού στα σημεία που είναι

απαραίτητο. Αυτή η επιπλέον βολή ατμού είναι ιδανική για κάθετο σιδέρωμα, για να φρεσκάρετε τα ρούχα και τις κουρτίνες.

### Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο



Το σίδερο είναι απίστευτα ελαφρύ και άνετο στο χειρισμό, γλιστράει εύκολα, μειώνοντας την καταπόνηση του καρπού σας. Χάρη στο ελάχιστο βάρος τους, είναι επίσης εύκολο και αποτελεσματικό για κάθετο σιδέρωμα σε κουρτίνες και κρεμασμένα ρούχα.

### Πλάκα SteamGlide Advanced



Η εξαιρετική πλάκα SteamGlide Advanced γλιστρά εύκολα σε κάθε ύφασμα. Η βάση της από ανοξείδωτο χάλυβα είναι δύο φορές πιο σκληρή από το αλουμίνιο, ενώ η κατοχυρωμένη επιστρώση 6 στρώσεων, με την προηγμένη στρώση τιτανίου γλιστράει εύκολα σε κάθε ύφασμα για τα γρηγορότερα αποτελέσματα που έχετε δει ποτέ.

GC8950/30

### Εύκολος καθαρισμός αλάτων



Η συχνή αφαλάτωση προστατεύει το σίδερο σας, παρατείνει τη διάρκεια ζωής του και εξασφαλίζει την καλύτερη απόδοση ατμού. Το αποκλειστικό σύστημα Easy De-Calc συλλέγει συνεχώς τα άλατα, και σας ειδοποιεί με φωτεινή ένδειξη πότε χρειάζεται το σίδερό σας καθαρισμό. Πολύ απλά, αφαιρέστε την τάπα και αφήστε το νερό με τα άλατα να τρέξει.

### Αποσπώσιμο δοχείο νερού 1,8 L



Το διαφανές δοχείο 1,8 λίτρων σας παρέχει έως και 2 ώρες συνεχούς χρήσης. Όταν το δοχείο νερού αδειάσει, θα ειδοποιηθείτε από την ενδεικτική λυχνία, ώστε να το ξαναγεμίσετε εύκολα ανά πάσα στιγμή στη βρύση από το μεγάλο άνοιγμα γεμίσματος.

### Κλειδωμά μεταφοράς



Κλειδώστε το σίδερο με ασφάλεια στη βάση, για εύκολη μεταφορά στο σπίτι και για να μειώσετε τον κίνδυνο ακούσιας επαφής με την καυτή πλάκα του σιδερού.

## Σίδερο με γεννήτρια ατμού

Μέγιστη πίεση 7,5 bar Βολή ατμού έως 500 γρ., Αποσπώμενο δοχείο νερού 1,8 λίτρων, Εξαιρετικά ελαφρύ σίδερο

# Προδιαγραφές

### Αποθήκευση

- Κλείδωμα μεταφοράς: Για μεταφορά και ασφάλεια
- Αποθήκευση σωλήνα: Χώρος αποθήκευσης σωλήνα

### Εύκολη χρήση

- Χωρητικότητα δοχείου νερού: 1800 ml
- Ασφαλές για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται: Ακόμα και σε ευαίσθητα υφάσματα, όπως το μετάξι
- Πλάκα που γλιστράει: 5 αστέρια
- Ονομασία πλάκας: SteamGlide Advanced
- Αυτόματη απενεργοποίηση ασφαλείας
- Αποσπώμενο δοχείο νερού
- Ειδοποίηση χαμηλής στάθμης νερού
- Αναπλήρωση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσης
- Χρήση και με νερό βρύσης
- Μήκος καλωδίου ρεύματος: 1,65 ιγ
- Μήκος σωλήνα: 1,7 ιγ
- Άκρο ατμού ακριβείας
- Ετοιμότητα χρήσης: Φωτεινή ένδειξη
- Πλάκα που δεν χαράσσεται: 5 αστέρια

### Εγγύηση

- Διεθνής εγγύηση 2 ετών

### Τεχνολογία

- Κυκλωνικός θάλαμος ατμού
- Για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
- Δεν απαιτούνται ρυθμίσεις θερμοκρασίας

### Γρήγορη αφαίρεση τσακίσεων

- Πίεση: Μέγ. 7,5 bar
- Ρεύμα: Μέγ. 2100 W
- Συνεχής παροχή ατμού: Έως 120 γρ./λεπτό
- Βολή ατμού: Έως 500 ζ
- Τάση: 220 - 240 volt
- Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.
- Ετοιμότητα χρήσης: 2 λεπτό(ά)
- Ατμός κατ' απαίτηση

### Οικολογική αποδοτικότητα

- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
- Εξοικονόμηση ενέργειας\*: 45 %
- Συσκευασία προϊόντος: 100% ανακυκλώσιμη
- Εγχειρίδιο χρήσης: 100% ανακυκλωμένο χαρτί

### Διαχείριση αλάτων

- Αφαίρεση αλάτων και καθαρισμός: Εύκολος καθαρισμός αλάτων
- Υπενθύμιση αφαίρεσης αλάτων: Φως

### Μέγεθος και βάρος

- Βάρος σίδερου: 0,8 κ.
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΥxΜ): 31 x 31 x 47 εκ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΥxΜ): 23,9 x 26,9 x 42. εκ.
- Συνολικό βάρος με τη συσκευασία: 5,5 κ.
- Βάρος σίδερου + βάσης: 4 κ.



Ημερομηνία έκδοσης  
2023-10-10

Έκδοση: 2.2.1

EAN: 87 10103 89500 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

[www.philips.com](http://www.philips.com)