

Philips PowerLife  
Sesalnik z vrečko

Nastavek Tri-Active

FC8322/09



## Popolna zmogljivost

### Manjša poraba energije

Sesalnik Philips PowerLife zagotavlja izredno učinkovito čiščenje z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

#### **Priročnost**

- 3-litraska komora za prah in vrečka s-bag za dolgotrajno delovanje
- Lahka aluminijasta cev zagotavlja preprosto čiščenje

#### **Priročnost**

- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

#### **Odlično čiščenje**

- Nastavek TriActive pri čiščenju hkrati opravlja 3 naloge

# PHILIPS

## Značilnosti

### Zmogljivost za prah 3 l



3-litrska komora za prah poveča uporabnost vrečke s-bag Classic in tako zagotovi dolgotrajno delovanje.

### Aluminijasta teleskopska cev



Lahka aluminijasta cev sesalnika omogoča udobno uporabo in prenašanje. 2-delno teleskopsko cev lahko preprosto nastavite na željeno višino.

### Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

### Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

## Specifikacije

### Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla

### Zasnova

- Barva: Rdeča

### Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 406 x 282 x 220 mm
- Teža izdelka: 4,2 kg

### Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

### Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W
- Letna poraba energije: 33,7 kWh
- Pretok zraka (najv.): 29,4 l/s l/s
- Glasnost: 84 dB
- Vakuum (najv.): 19,5 kPa

### Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 3 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Mikrofilter

### Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 8 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
- Dolžina kabla: 5 m
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Plastika



Datum izdaje 2023-07-23

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 69009 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)