

Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г

Подошва SteamGlide Plus Автоотключение и очистка от накипи

Для всех тканей, допускающих глажение



GC4910/10

Глажение без температурных регулировок и риска прожечь

ткань

Безупречные результаты глажения

Глажение одежды из любой ткани, от шелка до льна, хлопка и кашемира, в любой последовательности и без необходимости регулировать температуру. С помощью PerfectCare Azur вы добьетесь прекрасных результатов без риска прожечь ткань или оставить блестящие следы. Глажение без лишних хлопот!

Fast and powerful ironing

- Мощность 2400 Вт обеспечивает быстрый нагрев и безупречное глажение
- Паровой удар до 180 г
- Подача пара до 45 г/мин для лучшего разглаживания складок

Комфортный процесс глаженья

- Утюг оснащен интеллектуальным световым индикатором
- Hocuk Quattro Precision для разглаживания мелких деталей
- SteamGlide Plus: идеальный баланс между скольжением и натяжением
- Утюг автоматически выключается, если оставлен без присмотра
- Двойная система очистки от накипи позволяет использовать водопроводную воду

One perfect setting for all your clothes

• 100% бережный уход для всех тканей (допускающих глажение)



Паровой утюг

Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г Подошва SteamGlide Plus, Автоотключение и очистка от накипи, Для всех тканей, допускающих глажение

Особенности

Технология OptimalTemp



Революционная технология глажения обеспечивает идеальное сочетание мощного пара и температуры. Она гарантирует быстрый и великолепный результат, разглаживание даже самых жестких складок, не требует настроек и безопасна для всех видов тканей, допускающих глажение. Оптимальное соотношение пара и температуры достигается благодаря: 1) процессору Smart Control, который обеспечивает нужную температуру; 2) технологии HeatFlow, которая гарантирует оптимальное сочетание температуры и пара.

100% бережный уход



100% бережное глажение всех типов тканей, даже таких, как шелк, кашемир, шерсть и полиэстер. Ряд независимых институтов тестирования использовали PerfectCare для глажения самых деликатных тканей (глажение которых допускается) и

подтвердили получение превосходных результатов.

100% быстрое глажение

100% быстрое глажение, сортировка не требуется. Мощная подача пара для эффективного разглаживания складок на любой одежде.

100% удобство в использовании



100% удобство в использовании, регулировка не требуется. Теперь можно поочередно гладить вещи из любых тканей (глажение которых допускается) без необходимости ждать или регулировать температурную настройку.

Подошва SteamGlide Plus



Для получения оптимальных результатов необходим баланс между скольжением и натяжением. Подошва SteamGlide PLUS идеально это сочетает.

Можно использовать водопроводную воду



Паровой утюг PerfectCare Azur можно использовать с водопроводной водой благодаря двойной системе очистки от накипи. Капсулы от накипи и функция самоочистки препятствуют образованию известкового налета. Для оптимальных результатов глажения и непрерывной подачи пара рекомендуется использовать деминерализованную воду.

Система автоотключения



Паровой утюг автоматически выключается, если не используется в вертикальном положении в течение 3 минут или в горизонтальном положении в течение 2 минут.

Паровой утюг

Пар 45 г/мин; паровой удар 180 г Подошва SteamGlide Plus, Автоотключение и очистка от накипи, Для всех тканей, допускающих глажение

Характеристики

Память

 Отделение для хранения шнура: Фиксатор шнура

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 350 мл
- Название подошвы: SteamGlide Plus
- Система автоотключения
- Система "капля-стоп"
- Свободный поворот шнура (шарнир): Свободный поворот шнура на 180 градусов
- Возможность использования водопроводной
- Длина шнура питания: 2,5 м

Технология

• Технология OptimalTEMP

Быстрое разглаживание складок

- Мощность: 2400 Вт
- Постоянная подача пара: До 45 г/мин
- Паровой удар: 180 г
- Вертикальное отпаривание
- Распыление воды

Экологичность

- Режим энергосбережения
- Экономия энергии*: 10 %

Очистка от накипи

 Очистка от накипи и загрязнений: Двойная очистка от накипи

Размер и вес

• Вес утюга: 1,79 кг



Дата выпуска 2023-07-23 © 2023 Koninklijke Philips N.V.

Все права защищены.

Версия: 1.1.1 Характеристики могут меняться без

предварительного уведомления Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или

соответствующих владельцев.

EAN: 87 10103 67299 9 www.philips.com