



Saeco Minuto Helautomatisk espressomaskin

- Brygger 7 kaffetyper
- Integrert melkekanne og -skummer
- Sølv
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8763/11

Du får alltid favorittkaffen din med bare ett trykk

Med den ettklikks avtakbare bryggegruppen

Kun den helautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte kaffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse og stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

Et utvalg av kaffe tilpasset din smak

- Styrkeregulatoren husker hvor sterk du liker kaffen

Nytelse er en del av opplevelsen

- Den avtakbare bryggegruppen er rask å rengjøre

Avansert teknologi utviklet for å perfeksjonere kaffen

- Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
- Finjuster fylldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

 **Saeco**

Høydepunkter

Fem-trinns justerbare kverner



Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovheter for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovheter – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.

100 % keramiske kverner



De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den reneste essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.

Bryggegruppe som kan fjernes



Effektivitet og brukervennlighet var nøkkelordene når Saeco oppfant den første bryggegruppen for 30 år siden. Den dag i dag anses det fortsatt som inspirerende teknologi. Den er enkel å rengjøre – bare ta den ut, vask den under springen i noen sekunder, og sett den på plass igjen.

Minnefunksjon



Når du har funnet foretrukket styrke, lengde og temperatur ved å velge mellom fem ulike innstillinger, kan du enkelt lagre den med minnefunksjonen. Da vil hver kopp lages etter din personlige smak. I motsetning til hos den lokale baristaen, trenger du ikke å minne maskinen på det igjen.

Spesifikasjoner

Opprinnelsesland

- Produsert i: Europa

Tekniske data

- Drift: 1850 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

Tekniske spesifikasjoner

- Spenning: 230 V
- Ledningslengde: 0,8 m
- Kapasitet, bønneholder: 250 g
- Frekvens: 50 Hz
- Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor kaffe) sek
- Kapasitet, melkekaraffel: 500 L
- Vannbeholder: 1,8 L
- Kapasitet, avfallsbeholder: 15 porsjoner
- Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
- Pumpetrykk: 15 bar
- Maks. høyde på kopp: 152 millimeter
- Vannkokere: 1

Formgivning

- Farge: Sølv
- Farge: silver
- Materialer og utførelse: ABS plastic

Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 215x429x330 millimeter
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Vekt: 7,5 kg
- Vekt, produkt: 7,5 kg
- Mål, produkt (B x D x H): 215 x 429 x 330 millimeter
- Kapasitet for melkekaraffel: 0,5 L

Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2
- Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk skyllesyklus, Automatisk avkalkingsyklus, Automatisk rengjøring av karaffelen, Bryggegruppe som kan fjernes
- Innstillinger på kaffestyrke: 5
- Tilpass hver drikk: Justerbar kaffestyrke, Justerbart koppvolum, Justerbar temperatur
- Maleinnstillinger: 5
- Enkel bruk og komfort: Avtakbart dryppebrett, Visning
- Ettrykksalternativer: 3
- Temperaturinnstillinger: 3
- Spesialfunksjoner: Integrert karaffel, Forhåndstrakting, Keramisk kvern
- Type karaffel: Vanlig karaffel
- Skjermtipe: LCD
- Kaffedrikker: Espresso, cappuccino, varmt vann, café crème, skummet melk, espresso macchiato, latte macchiato

Overflate

- Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
- Materiale i hoveddelen: Plast
- Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
- Materiale, vannbeholder: Plast

Service

- To års garanti

Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1850 W