

Philips Performer Expert
Sesalnik z vrečko

5 l

Odličen za sesanje parketa

FC8728/09



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philipsov sesalnik Performer Expert je prejel najvišje ocene za pobiranje prahu* na vseh vrstah tal zahvaljujoč tehnologiji AirflowMax in edinstvenemu nastavku TriActiveMax, zasnovanem za najučinkovitejše pobiranje prahu. Izvrstni rezultati čiščenja, tudi ko je vrečka polna.

Izjemno priročno

- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Nastavek DiamondFlex se vrti za 180 ° in doseže prostore za predmeti
- Popoln komplet dodatkov za komplet za čiščenje doma
- Daljinski upravljalnik za sesanje brez sklanjanja z IR brezžično tehnologijo

Vgrajen protialergijski sistem

- Protialergijsko s potrdilom fundacije ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Vgrajen protialergijski sistem

- Filter HEPA13 s tesnilom HEPA AirSeal zadrži več kot 99 % prahu

Izjemni rezultati čiščenja

- Revolucionarna tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja
- Energijsko učinkovit motor z visoko zmogljivostjo
- Novi nastavek 3-v-1 TriActiveMax za najzmogljivejše pobiranje prahu

PHILIPS

Sesalnik z vrečko
5 l Odličen za sesanje parketa

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Visokozmogljiv motor



Energijsko učinkovit motor je oblikovan tako, da porabi manj energije in zagotavlja močnejši zračni tok.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax s funkcijo čiščenja 3-v-1 se odlično oprime tal in omogoča

najučinkovitejše pobiranje prahu. 1) S posebej oblikovano ploščo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih koticov. 2) Večje delce posepa z večjo sprednjo odprtino. 3) S stranskima krtačama zajame tudi prah in umazanijo najbliže pohištvu in stenam.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Nastavek DiamondFlex



Nastavek DiamondFlex je popolno orodje za sesanje koticov za predmeti in teže dostopnih kotov. Nastavek ima vgrajen mehanizem, ki omogoča vrtenje za 180°, in funkcijo pomnjenja, ki zagotavlja samodejni povratak v začetni položaj.

FC8728/09

Daljinski upravljalnik na ergonomskem ročaju



Z novo funkcijo daljinskega upravljanja lahko vklopite in izklopite sesalnik ali nastavite moč sesanja, ne da bi se morali vrniti k posodi in prekiniti čiščenje. Gumbi za upravljanje so nameščeni na priročnem ergonomskem ročaju, signali pa prek infrardeče brezžične tehnologije potujejo do posode. Za udobnejše in enostavnejše čiščenje.

Komplet za čiščenje doma



Sesalnik je opremljen s celotnim kompletom dodatkov, zasnovanih za vse vrste uporabe: (1) univerzalni nastavek (2) nastavek za zavese (3) nastavek za blazine (4) izredno dolgi ozki nastavek (5) nastavek za radiator (6) nastavek za dolg doseg (7) mali nastavek/krtača 2-v-1 (8) ozki nastavek

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek DiamondFlex, Nastavek za trda tla

Zasnova

- Barva: Krom, rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 30,2 l/s l/s

- Glasnost: 78 dB
- Vakuum (najv.): 16,3 kPa

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: HEPA 13
- Filter motorja: Trislojni mikrofilter
- HEPA Air Seal

Uporabnost

- Dolžina kabla: 8 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.0.2

EAN: 87 10103 69035 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* na ravni Philips.