

Philips Performer Active
Sesalnik z vrečko

1500 W

Tehnologija AirflowMax
Nastavek Tri-Active
Animal

FC8663/91



Popolna zmogljivost

Manjša poraba energije

Novi Philips Performer Active zagotavlja izredno učinkovito čiščenje s tehnologijo AirflowMax in z inovativnim nastavkom TriActive, ki je zasnovan za učinkovito odstranjevanje prahu.

Neverjetni rezultati čiščenja

- Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Sistem filtra Clean air

- Sistem filtra EPA10 s tesnilom AirSeal za čistejši zrak
- Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo traja do 50 % dlje

Neverjetni rezultati čiščenja

- Razred energijske učinkovitosti A za trda tla
- Revoluciona tehnologija AirflowMax za visoko moč sesanja

Izredna priročnost

- Nastavljiva moč sesanja

Izredna priročnost

- Zmogljivost za prah 4 l za daljše čiščenje
- S posebej dolgim ergonomskim ročajem dosežete vse kote

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Tehnologija AirflowMax zagotavlja največji pretok zraka, kar vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje za največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Razred energijske učinkovitosti A za trda tla



Ta izdelek dosega najvišji razred učinkovitosti čiščenja na trdih tleh, saj posesa 100 % prahu!

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Krtača Turbo



Turbo krtača omogoča globinsko čiščenje preprog ter enostavno odstranjevanje dlak in prahu. Vrtljiva krtača aktivno odstranjuje majhne prašne delce in dlake ter tako zagotavlja učinkovitejše čiščenje preprog.

Zmogljivost za prah 4 l



Posebej zasnovana 4-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Regulator moči



Nastavljiva moč sesanja omogoča izbiro najprimernejše stopnje sesanja za posamezno vrsto površine.

Posebej dolg ergonomski ročaj



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta.

Sistem filtra EPA10 Clean air



Filter EPA 10 in tesnilo AirSeal pred izpihom zraka zajameta tudi najdrobnejše delce, kar zagotavlja okolje brez prahu ter čist in zdrav zrak.

Vrečka S-bag Classic z dolgo življenjsko dobo



Nova Philipsova sintetična vrečka za prah je bila razvita za dolgotrajnejšo čistočo; velika moč sesanja in največje filtriranje do trenutka, ko je polna in jo lahko zavržete.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Titan

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,2 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 447 x 304 x 234 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1400 W
- Letna poraba energije: 51,9 kW h
- Glasnost: 85 dB
- Vhodna moč (najv.): 1500 W

Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Spremaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Turbo krtača

Prijaznost do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag Classic z dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Tesnilo EPA AirSeal
- Izhodni filter: Filter EPA 10
- Filter motorja: Mikrofilter



Datum izdaje 2021-10-09

Različica: 1.0.2

EAN: 08 71010 37478 02

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com