



Philips PowerPro Ultimate
Sesalnik brez vrečke

2,2 l, NanoClean
Odličen za sesanje parketa



FC9921/09

PowerCyclone za popolno zmogljivost

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

Novi Philipsov sesalnik brez vrečke PowerPro Ultimate za vrhunsko učinkovitost čiščenja. PowerCyclone 7 omogoča izredno ločevanje prahu in zraka. Nastavek TriActiveMax je izredno učinkovit na vseh vrstah tal.

Vrhunsko delovanje

- PowerCyclone 7 dlje časa ohranja veliko moč sesanja
- Večnamenski nastavek
- Nastavek za trda tla TriActive Z za odstranjevanje prahu in drobtin
- Protialergijski filter zajame več kot 99,9 % drobnega prahu.

Enostavno čiščenje

- Daljinski upravljalnik ErgoGrip za vklop in izklop brez sklanjanja
- Prilagodljiv nastavek za dolg doseg za težko dostopna mesta

Praznjenje zbiralnika za prah brez nesnage

- Tehnologija NanoClean za odstranjevanje prahu brez dodatne nesnage
- Posebna ergonomska komora za prah za nadzorovano praznjenje

PHILIPS

Značilnosti

PowerCyclone 7



PowerCyclone 7 ima aerodinamično zasnovo, ki zmanjšuje zračni upor in zagotavlja izjemno učinkovito čiščenje v 3 visoko učinkovitih korakih: 1) Zaradi ravnega in gladkega dovoda zrak hitro vstopi v PowerCyclone. 2) Zaobljeni prehod hitro pospeši zrak navzgor v ciklonsko komoro. 3) Izhodna rezila na vrhu ciklonske komore učinkovito odstranjujejo prah iz zraka.

Nastavek TriActiveMax



Nastavek TriActiveMax se odlično oprime tal in v treh korakih temeljito očisti tla: 1) S posebej oblikovano ploskvijo nežno razpre vlakna v preprogi in odstrani prah iz najglobljih kotičkov. 2) Sprednja velika odprtina pobira večje delce. 3) Stranski krtači omogočata popolno čiščenje ob podstavkih.

Nastavek za trda tla TriActive Z



Novi nastavek za trda tla TriActive Z odstranjuje prah in drobtine hkrati. Edinstvena zasnova v obliki črke Z prah in večje drobtine usmerja skozi zračni kanal in jih pri tem ne potiska naprej. Stranski zračni kanali poskrbijo za odlično čiščenje ob podstavkih. Zdaj ni treba več dvigniti nastavka, da bi posesali večje drobtine, tla pa bodo odslej izjemno čista.

Protialergijski filter



Zasnovan je za posebne potrebe alergikov in vseh, ki pričakujejo višjo stopnjo higiene.

Tehnologija NanoClean



Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice.

Nova inovativna tehnologija je razvita posebej za preprečevanje običajne prašne meglice. Prah se nabere na dnu komore za prah in ne ostane v zraku. Ko komoro odprete, ni več prašne meglice kot prej.

Posebna ergonomska komora za prah



Komora ima pri strani posebej oblikovan izliv, ki omogoča nadzorovano praznjenje brez uhajanja prahu.

Daljinski upravljalnik ErgoGrip



Daljinski upravljalnik ErgoGrip omogoča enostavno vodenje nastavka v ozkih prostorih. Z vgrajenim daljinskim upravljalnikom zlahka povečate ali zmanjšate moč sesanja in sesalnik brez težav izklopite.

Posebej dolga cev

Z našim nastavkom za dolg doseg s prilagodljivo natančno krtačo lahko čistite visoke police in zgornje dele omar.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActiveMax
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Krtača/mali nastavek 2-v-1
- Dodaten nastavek: Nastavek za trda tla, Nastavek TriActive Z
- Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik

Zasnova

- Barva: Titan

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 506 x 310 x 317 mm
- Dimenzije embalaže (D x Š x V): 595 x 400 x 352 mm
- Teža izdelka: 6,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliran papir

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 650 W
- Pretok zraka (najv.): 27 l/s
- Raven zvočne moči: 75 dB
- Vakuuum (najv.): 17 kPa

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 2,2 L
- Izhodni filter: Filter HEPA13
- Filter motorja: Pralni filter za celotno dobo

Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
- Dolžina kabla: 8 m
- Vrsta kolesc: Gumijasta



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.0.2

EAN: 87 10103 69457 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Rezultati pobiranja prahu v primerjavi z 10 najbolje prodajanimi sesalniki moči 2400 W v Evropi. Testiranja je na preprogah februarja/aprila 2014 opravil zunanji testni inštitut v skladu s standardom EN 60312-1/2013