



Philips Serie 5400
Solución de leche
LatteGo
Cafetera Espresso
automática, 12
bebidas?
• 12 bebidas
• Solución de leche LatteGo
• Cromado
• Pantalla TFT

EP5447/90



12 deliciosos cafés de granos recién molidos, más fácil que nunca

LatteGo, el sistema de leche que más rápido se limpia del mercado*

Prepara fácilmente variedades de café aromáticas, como un espresso, café, cappuccino y latte macchiato, con solo tocar un botón. LatteGo añade una cremosa capa de espuma de leche a las variedades con leche, es fácil de configurar y puede limpiarse en tan solo 15 segundos*

Una gran variedad de cafés personalizados para tu gusto

- Un suave cappuccino; recién hecho en casa.
- Fácil selección del café con la intuitiva pantalla
- Ajusta el aroma y cantidad con el personalizador de café
- Tu taza siempre perfecta gracias a los 4 perfiles de usuario
- Disfruta de 12 cafés a tu disposición, incluido café con leche

Café de gran calidad con granos de café recién molidos

- 20 000 tazas del café más refinado con molinillos de cerámica resistente
- La temperatura, el aroma y la crema perfectos una taza tras otra**
- Ajústala fácilmente a tu gusto con los 12 niveles de molido
- Incluso más sabor gracias a la función de chorro adicional

Uso y limpieza sin esfuerzo para disfrutar todos los días

- Limpieza sencilla gracias al sistema de preparación totalmente extraíble
- Hasta 5000 tazas*** sin eliminar los depósitos de cal gracias a AquaClean
- Cafetera de primera calidad con un diseño elegante para tu cocina

PHILIPS

Destacados

Sistema de leche LatteGo



Disfruta de un cappuccino suave como la seda, incluso con tus alternativas favoritas de leche a base de plantas. Gracias a la tecnología de espuma ciclónica, LatteGo transforma varios tipos de leche y alternativas a base de plantas con la cantidad adecuada de grasa y proteína en la mejor capa de espuma densa posible.

12 deliciosos cafés



Cada momento tiene su propio tipo de café para disfrutar. Desde un intenso espresso a un indulgente cappuccino, tu cafetera espresso completamente automática te ofrece un resultado perfecto en la taza sin complicaciones y en poco tiempo.

Pantalla intuitiva



Con la pantalla fácil de usar, hay poco que te separe de tu próxima taza de delicioso café. En unos pocos pasos, podrás personalizar el sabor

de los granos recién molidos y preparar una taza cuando más te apetezca.

Personalizador de café



Prepara cualquier café a tu gusto con los ajustes de intensidad, cantidad de café y leche fáciles de configurar en el personalizador de café.

Perfiles de usuario

Disfruta del café que más te gusta siempre de la misma forma con los cuatro perfiles de usuario que permiten almacenar tus recetas personalizadas. Con el perfil de invitado adicional, las visitas podrán saborear el café exactamente como les gusta sin cambiar tus preferencias.

Función de chorro adicional



Aumenta la intensidad de tu bebida con la función de chorro adicional del personalizador de café, que añade un potente sabor sin amargor.

Temperatura y aroma perfectos



El sistema de extracto de aroma consigue el equilibrio óptimo entre la temperatura de preparación y la extracción del aroma de forma inteligente, ya que mantiene la temperatura del agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la velocidad del flujo de agua, para que puedas disfrutar de un delicioso café.

Ajuste de molinillo en 12 pasos



Nuestros molinillos de cerámica resistente se pueden ajustar en 12 pasos, lo que te permite moler tus granos con cualquier tamaño, desde polvo ultrafino hasta trozos más gruesos.

Molinillos 100 % cerámicos



Saca todo el sabor de tu café con nuestro resistente molinillo cerámico. Nuestros molinillos con bordes afilados extraen el mejor aroma y sabor de los granos. Están fabricados con material 100 % cerámico, lo que garantiza que duren al menos 20 000 tazas, con molido que va de grueso a ultrafino.

Especificaciones

País de origen

- Fabricado en: Rumania
- Diseñado en: Italia

Personalización

- Ajustes de intensidad del aroma: 5
- Ajustes del molinillo: 12
- Cantidad de café y leche: Ajustable
- Control de aroma con preparación previa
- Perfiles de usuario: 4, Invitado
- Posiciones de temperatura: 3

Variedad

- Bebidas: Espresso, Coffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Flat white, Café au Lait, Caffè Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Travel mug function, Frothed milk, Hot water
- Opción para café en polvo
- Función de dos tazas
- Función de dos tazas para leche: No

Otras características

- Sistema de preparación extraíble
- Sello de aroma
- Eliminación de los depósitos de cal guiada
- AquaClean

Accesorios

- Incluida: Measuring scoop, Water hardness test strip, AquaClean filter, Grease tube, LatteGo storage lid

Especificaciones técnicas

- Color(es): Negro
- Tensión: 230 V
- Longitud del cable: 100 cm
- Frecuencia: 50 Hz
- Capacidad del recipiente para la leche: 0,26 L
- Capacidad del depósito: 12 bebidas
- Capacidad del depósito de agua: 1,8 L
- Capacidad para granos de café: 275 g
- Peso del producto: 8 kg
- Contenedor de residuos: Acceso frontal
- Depósito de agua: Acceso frontal
- Compatibilidad del filtro: AquaClean
- Presión de la bomba: 15 bar
- Acabado: Cromado
- Dimensiones del producto: 246x372x433 mm

Especificaciones generales

- Boquilla de altura ajustable: 85 – 145 mm
- Solución para leche: LatteGo
- Facilidad de limpieza y mantenimiento: AquaClean filter compatible
- Piezas aptas para el lavavajillas: Drip tray, LatteGo
- Tipo de pantalla: TFT

Servicios

- 2 años de garantía

Sostenibilidad

- Posición ECO: Yes
- Consumo de energía de preparación: 1500 W
- Material de embalaje reciclable: > 95 %



Fecha de emisión
2023-11-17

Versión: 9.9.2

EAN: 87 10103 93132 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Según las pruebas realizadas entre consumidores en Alemania, para la comparación de cafeteras espresso completamente automáticas (café y leche) de un solo toque (2018)

** A 70-82 °C

*** Basado en 8 sustituciones del filtro, según lo indicado en la cafetera. El número real de tazas depende de las variedades de café seleccionadas y de las funciones de aclarado y limpieza.