



Saeco GranAroma  
Popolnoma samodejni  
espresso kavni aparat

- 16 napitkov
- 6 uporabniških profilov
- Zelenkasto kovinska
- Barvni zaslon TFT



SM6582/30

## Priprava kave po vaših željah

Enostavno prilagajanje kave z uporabo prednastavitev okusa

Intuitivno prilagodite aromatično kavo, kot sta kapučino ali mleko s kavo, s prednastavljenimi profili okusa v meniju CoffeeMaestro in uživajte v svilnati mlečni peni iz zunanjega vrčka za mleko, tudi ko pripravljate dva mlečna napitka istočasno.

### Priročna uporaba in vzdrževanje

- HygieSteam na delih vrčka odstrani  $\leq 99,9\%$  mikroorganizmov.\*
- AquaClean: podaljšuje življenjsko dobo aparata in izboljšuje okus kave\*

### Visokokakovostna kava in tehnologija

- Vsaj 20.000 skodelic zahvaljujoč našemu najbolj trpežnemu keramičnemu mlinčku
- Nastavitev ExtraShot za intenzivnejše napitke
- Velika posoda za zrna ohrani zrna sveža
- LattePerfetto za gosto mlečno peno s fino teksturo
- Optimalno ravnotežje med temperaturo in aromo s sistemom Aroma Extract

### Raznoverstnost po vašem okusu

- Uživajte v 16 odličnih napitkih povsem po svojih željah.
- V meniju CoffeeMaestro so 3 prednastavitve, ki so prilagojene vašemu okusu.
- LatteDuo: z enim dotikom pripravite dva napitka
- Z vmesnikom CoffeeEqualizer™ lahko prilagodite do 5 kavnih napitkov.
- Prilagodite do 6 profilov in shranite najljubše napitke.

 **Saeco**



Popolnoma samodejni espresso kavni aparat  
16 napitkov 6 uporabniških profilov, Zelenkasto kovinska, Barvni zaslon TFT

SM6582/30

# Značilnosti

## 16 odličnih napitkov



Raziščite nov svet kav z znanimi recepti, na primer espresso in kapučino ali s posebnimi kavnimi napitki, na primer italijanski espresso z malo mleka.

## CoffeeMaestro



Prilagodite svoje doživetje kave in za svoj napitek izberite zeleni profil okusa (Delicato, Intenso, Forte). Kavni aparat lahko samodejno prilagodi nastavitve priprave, kot so moč, količina kave in čas predhodnega vlaženja, s čimer zagotovi pravi okus.

## Program samodejnega čiščenja\* HygieSteam



Na delih vrčka naš inovativni sistem samodejnega čiščenja HygieSteam odstrani 99,9 % mikroorganizmov\*.

## 100 % keramični mlinčki



Naši mlinčki so iz najsodobnejše keramike: so izjemno trdni in natančni. Sveža zrna so nežno zmleta brez nevarnosti pregrevanja, da iz njih dobimo najboljšo mešanico okusov in arom za najmanj 20.000 skodelic vrhunske kave. Mlinček enostavno prilagodite z 12 nastavitvami.

## Vodni filter AquaClean



AquaClean je naš patentiran vodni filter, ki izboljša kakovost kave s prečiščevanjem vode. Prav tako preprečuje nabiranje vodnega kamna v krogotoku vode kavnega aparata. Z redno menjavo filtra lahko skuhate do 5000\*\* skodelic kave brez odstranjevanja vodnega kamna.

## LatteDuo



Pripravite in uživajte v enojni ali dvojni količini katerega koli recepta z enim samim dotikom, vključno s kapučinom ali belo kavo.

## CoffeeEqualizer™



Naš vmesnik CoffeeEqualizer™ vam nudi interaktivno pomoč pri neskončnem prilagajanju. Kavo pripravite povsem po svojem okusu, tako da prilagodite moč, količino kave in mleka, temperaturo, gostoto mlečne pene in uporabite funkcijo dvojne kave ExtraShot.

## Aroma Extract



Sistem Aroma Extract inteligentno določi optimalno ravnotežje med temperaturo priprave in izločanje arome, tako da vzdržuje temperaturo vode med 90 in 98 °C, pri čemer regulira pretok vode, da si lahko privoščite odlične kave.

## Funkcija ExtraShot



Izboljšajte intenzivnost napitka z nastavitvijo ExtraShot prek vmesnika CoffeeEqualizer™ ali s profilom okusa Forte v meniju CoffeeMaestro. Dva načina, ki dodata močan okus brez grenkobe.

# Specifikacije

## Država porekla

- Izdelano na: Romuniji
- Zasnovano v: Italiji

## Prilagajanje

- Nastavitve za moč arome: 5
- Dolžina kave in mleka: Nastavljivo
- Nastavitve mlinčka: 12
- Uporabniški vmesnik: Zaslon z ikonami na dotik
- Nastavitev arome pri predkuhanju
- Uporabniški profili: 6 in dodatni za goste
- Nastavitve temperature: 3

## Različni

- Napitki: Espresso, Kava, Ameriška kava, Kapučino, Mleko s kavo, Caffe Latte, Kremna kava, Ristretto, Dolgi espresso, Espresso z malo mleka, Italijanski kapučino, Kava z mlekom, Bela kava, Potovalni lonček, Spenjeno mleko, Toplo mleko, Vroča voda
- Možnost za kavni prašek
- Dvojna skodelica
- Dvojna skodelica mleka

## Druge značilnosti

- Samodejno spiranje in vodeno odstranjevanje vodnega kamna
- Snemljiva kuhalna enota
- Tesnilo za aromo
- LED-osvetlitev dulca
- Grelnik za hitro segrevanje

## Pripomočki

- Priloženo: Merilna žlička, Testni trak za trdoto vode, Tuba maziva, Posoda za mleko, Cevka za dovod mleka, Filter AquaClean

## Tehnične specifikacije

- Napetost: 230 V
- Barve: Zelenkasto kovinska
- Dolžina kabela: 120 cm
- Frekvenca: 50 Hz

- Prostornina vrčka za mleko: 0,6 L
- Vrsta grelnika: Grelnik iz nerjavnega jekla
- Zmogljivost zbiralnika za vodo: 1,8 L
- Zmogljivost posode za ostanke kave: 12 skodelic
- Vrsta vrčka: Plastični pokrov posode za mleko
- Prostornina za kavna zrna: 300 g
- Posoda za ostanke: Dostop s sprednje strani
- Posoda za vodo: Dostop s sprednje strani
- Združljivost filtra: AquaClean
- Največja višina skodelice: 150 mm
- Kapaciteta pladnja za kapljanje: 500 ml
- Tlak črpalke: 15 bar

## Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 8,5–9 kg
- Dimenzije izdelka (Š x G x V): 262 x 448 x 383 mm

## Splošne specifikacije

- Rešitve za mleko: Zunanji vrček za mleko
- Deli primerni za pomivanje v pomivalnem stroju: Mreža in pladenj za kapljanje, Posoda za mleko in pokrov, Posoda in nosilec HygieSteam, Posoda za zmleto kavo, Merilna žlička
- Prilagajanje posameznih napitkov: Moč arome, Količina kave, Količina mleka, Količina vode, Temperatura napitka, Količina pene, Funkcija dvojne kave ExtraShot

## Površina

- Material glavnega ohišja: Plastika

## Servis

- 2-letna mednarodna garancija

## Prijazno do okolja

- Nastavitev ECO
- Energetska oznaka: Razred B
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Poraba energije pri pripravi kave: 1500 W
- Embalaza iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati: > 95 %



Datum izdaje 2023-08-18

Različica: 2.2.1

EAN: 87 20389 00352 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9999 % mikroorganizmov na osnovi laboratorijskih preizkusov.  
\*\* Izračunano na osnovi 8 menjav filtra, kot je navedeno na aparatu.  
Dejansko število skodelic je odvisno od izbranih vrst kave ter vzorcev izpiranja in čiščenja.