



Philips SmartPro Easy
Robotski sesalnik

Izjemno tanka zasnova
3-stopenjski sistem za čiščenje
Mokro čiščenje



FC8794/01

Popolna zmogljivost, pametno čiščenje.

Zelo tanek; posega in očisti težko dosegljiva mesta

Philips SmartPro Easy prinaša optimalne rezultate čiščenja v treh korakih: stranske krtače odstranijo umazanijo, izjemna moč sesanja jo posega, mikrovlakna pa počistijo najdrobnejši prah. Z izjemno tanko zasnovo lahko čistite tudi težje dostopna mesta.

Čisti sam

- 24-urno vnaprejšnje načrtovanje
- Sistem za pametno zaznavanje 2 prilagodi postopek čiščenja kakršnekoli okolju
- Zmogljiva litij-ionska baterija za 105 minut delovanja

Čisti na mestih, ki jih ostali ne dosežejo

- Izjemno tanka 5,8-centimetrska zasnova omogoča čiščenje pod nizkim pohištvom

Temeljito in učinkovito čiščenje

- 3-stopenjski sistem za čiščenje, ki vključuje funkcijo za mokro čiščenje
- 4 načini čiščenja za prilagoditev različnim terenom
- Velika moč 600 Pa za močno sesanje
- Filter Ultra Hygiene EPA12

Priročen in enostaven za uporabo

- Komora za prah za enostavno praznjenje
- Upravljanje z enim gumbom

PHILIPS

Značilnosti

Funkcija časovne nastavitve



Philips SmartPro Easy ima funkcijo 24-urnega načrtovanja, zato lahko naslednje čiščenje programirate 24 ur vnaprej.

Izjemno tanka 5,8-centimetrska zasnova



Philipsov robotski sesalnik ima zelo kompaktno in tanko zasnovo, ki omogoča čiščenje pod zelo nizkimi predmeti.

Upravljanje z enim gumbom



Ko ga vklopite, takoj začne čistiti tla. Uporaba je zelo enostavna.

3-stopenjski sistem za čiščenje



Najprej dve dolgi krtači pometeta umazanijo in prah pred sesalnik, ki nato zahvaljujoč močnemu motorju s sesalno cevjo to umazanijo in prah poseša. Zatem pa blazinica iz mikrovlaknen za mokro čiščenje s tal odstrani tudi najmanjše prašne delce.

Velika moč sesanja



Kompakten, a močan – z robotskim sesalnikom Philips z močjo sesanja 600 Pa za učinkovito čiščenje se boste hitro znebili prahu in umazanije.

Komora za prah za enostavno praznjenje



Prah lahko iz posode odstranite, ne da bi se dotaknili umazanije.

Sistem za pametno zaznavanje 2



Philips SmartPro Easy je opremljen s sistemom za pametno zaznavanje 2, sestavljenim iz pametnih čipov, do 23 senzorjev in merilnika pospeška, ki mu omogočajo, da učinkovito čisti sam. Robot se spozna z okoljem in izbere optimalno strategijo čiščenja, da vaš dom očisti kar najhitreje. Ne bo se zagozdil, po potrebi pa se bo vrnil do priključne postaje.

4 načini čiščenja



Robotski sesalnik glede na prostor, v katerem se nahaja, uporabi enega od naslednjih načinov čiščenja: čiščenje cikcak, spiralno čiščenje, odbojno čiščenje ali čiščenje s sledenjem zidu.

Filter Ultra Hygiene EPA12



Filter Ultra Hygiene EPA12 zajame 99,5 % drobnih delcev prahu in filtrira izpušni zrak. Tako prah zagotovo ostane v posodi, da ne pride do sekundarnega onesnaženja.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Omrežni napajalnik, Napajalni podstavek, Blazinica iz mikrovlaknen, Stranski krtači, Izhodni filter, Daljinski upravljalnik

Zasnova

- Barva: Črna, Električno modra

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V):
300 x 300 x 58,5 mm
- Teža izdelka: 2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 90 % reciklirani materiali
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vrsta baterije: Litij-ionska
- Napetost baterije: 14,8 V
- Čas polnjenja: 4 ur
- Čas delovanja: 105 min
- Senzorji: 23 senzorjev
- Moč sesanja (najv. Pa): 600

Filtriranje

- Zmogljivost za prah: 0,4 L
- Filter: Filter EPA 12

Uporabnost

- Načini čiščenja: 4
- 24-urno načrtovanje
- Vrste podlag: Preproga, Trda tla



Datum izdaje 2024-01-29

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 80902 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com