



Philips Performer Ultimate
Sesalnik z vrečko

Energijska oznaka AAAB**
900 W
4 l



FC8955/09

Popolna zmogljivost. Za globoko čiščenje.

LED-tehnologija TriActive razkriva prah.

Inovativni Philips Performer Ultimate je naš najnaprednejši sesalnik z vrečko.

Napredno globoko čiščenje

- Ročaj z daljinskim upravljalnikom ErgoGrip z vgrajenimi upravljalnimi gumbi
- Intuitiven digitalni zaslon za optimalno delovanje
- Vgrajena nastavka za hitro in temeljito čiščenje
- V ročaj je vgrajena mehka krtača, ki je vedno pripravljena na uporabo
- 30 % recikliranih plastičnih materialov

Protialergijsko delovanje

- Protialergijski filter zadrži > 99,9 % delcev, s potrdilom ECARF
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

Optimalna zmogljivost

- Tehnologija AirflowMax za močno sesanje
- Samodejni vklop in izklop zagotavlja, da je sesanje vklopljeno samo, ko ga potrebujete
- CarpetClean za učinkovito čiščenje mehkih tal
- TriActive LED za globoko čiščenje

PHILIPS

Značilnosti

Tehnologija AirflowMax



Edinstvena tehnologija AirflowMax dlje časa ohranja moč sesanja, da povsem izkoristite zmogljivost vrečke. Tehnologija optimira tri ključne elemente: 1) Edinstven rebrast profil v komori za prah povečuje zračni tok okoli vrečke za prah in omogoča uporabo celotne površine vrečke. 2) Posebej zasnovana komora za prah omogoča enakomerno razpiranje vrečke za prah. 3) Visokokakovostna in nesprijemljiva sintetična vrečka za prah vpija prah brez blokiranja por, kar preprečuje znižanje moči sesanja.

TriActive LED



Novi nastavek TriActive LED z ekskluzivno tehnologijo talne svetilke razkriva skriti prah. Nastavek brez krtače z edinstveno strukturo gumijaste lopute preprečuje navijanje dlake in las. Zaradi ploščate oblike lahko plosko leži na tleh, tako da lahko dosežete še več mest.

CarpetClean



Nastavek CarpetClean je idealen za globoko čiščenje. Primeren je za najzahtevnejše preproge in učinkovito pobira prah z mehkih tal.

Samodejni vklop in izklop



Inteligentna funkcija vklopa in izklopa samodejno vklopi sesalnik, ko je v uporabi, in ga izklopi, ko ni.

Izdelano v Evropi



Inovativni Performer Ultimate je izdelan v Evropi po Philipsovih standardih visoke kakovosti

Ročaj z daljinskim upravljalnikom



Daljinski upravljalnik je ergonomsko zasnovan, tako da so nastavitve moči tik ob vaši roki in lahko enostavno preklapljate med nastavitvami za različna mesta in vrste površin za učinkovitejše sesanje. Prednost daljinskega upravljalnika je tudi, da vam ni treba segati do glavne enote, zato je sesanje lažje kot kadar koli doslej, vodenje pa neovirano.

Vgrajena nastavka



Vgrajena nastavka: – ozki nastavek, ki seže v reže in je odličen vzdolž robov podstavkov in na težko dostopnih mestih; – nastavek za oblazinjeno pohištvo z majhno, plosko glavo in veliko močjo sesanja, odličen za površine iz tkanin.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek TriActive LED
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Vgrajena krtača, Mala krtača
- Dodaten nastavek: Nastavek za čiščenje preprog
- Dodatni pripomočki: Daljinski upravljalnik ErgoGrip

Zasnova

- Barva: Srebrn titan

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 475 x 300 x 280 mm
- Teža izdelka: 6,2 kg

Prijazno do okolja

- Embalaža: > 75 % recikliranih materialov
- Uporabniški priročnik: 100 % recikliranega papirja

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 750 W

- Pretok zraka (najv.): 35 l/s
- Glasnost: 75 dB
- Vakuum (najv.): 15 kPa
- Vhodna moč (najv.): 900 W
- Moč sesanja (najvišja): 220 W

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 4 L
- Izhodni filter: Protialergijski filter

Uporabnost

- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 11 m
- Ročaj za prenašanje: Spredej
- Vrsta cevi: Aluminijasta teleskopska cev 2-P
- Nadzor moči: Daljinski upravljalnik
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Digitalni indikator polne vrečke



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 78087 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* 99,9 % odstranjenega prahu na trdih tleh z režami (IEC62885-2).