



### Saeco Minuto Helautomatisk espressomaskin

- Brygger 7 kaffetyper
- Klassisk melkeskummer
- Svart
- Justerbar kvern med fem trinn



HD8761/01

Du får alltid favorittkaffen din med bare ett trykk

Med den ettklikks avtakbare bryggegruppen

Kun den helautomatiske espressomaskinen Saeco Minuto leverer den ekte kaffeopplevelsen fra bønne til kopp med maksimal brukervennlighet, førsteklasses ytelse og stor kapasitet i ekstra kompakt størrelse

#### **Avansert teknologi utviklet for å perfektionere kaffen**

- Fyldig melkeskum med den klassiske melkeskummeren

#### **Nytelse er en del av opplevelsen**

- Den avtakbare bryggegruppen er rask å rengjøre

#### **Avansert teknologi utviklet for å perfektionere kaffen**

- Få frem mest mulig smak med 100 % keramiske kverner
- Finjuster fylldigheten til kaffen med fem forskjellige innstillinger på kvernen

 **Saeco**



# Høydepunkter

## Fem-trinns justerbare kverner



Denne maskinen leverer alltid et godt resultat når det kommer til finheten på kverningen. Ulike kaffetyper krever ulike nivåer av kvernegrovheter for å få frem smaken. Derfor har denne maskinen fem ulike innstillinger for kvernegrovheter – fra den fineste kverningen, som gir en fyldig espresso, til den groveste, som gir en lysere kaffe.

## 100 % keramiske kverner



De robuste 100 % keramiske kvernene gjør kaffen til en ren nytelse i flere år fremover. Det

keramiske materialet resulterer i en ideell kvern, noe som gjør at vannet renner jevnt og får frem den reneste essensen i kaffebønnene. I motsetning til vanlige kverner forhindrer det keramiske materialet at kaffen overopphetes og smaker brent.

## Bryggegruppe som kan fjernes



Effektivitet og brukervennlighet var nøkkelordene når Saeco oppfant den første bryggegruppen for 30 år siden. Den dag i dag anses det fortsatt som inspirerende teknologi. Den er enkel å rengjøre – bare ta den ut, vask den under springen i noen sekunder, og sett den på plass igjen.

## Klassisk melkeskummer



Den klassiske melkeskummeren er for ekte baristaer, og den er også enkel å bruke. Du kan lage et fyldig skumlag på få sekunder, noe som gir kaffen det lille ekstra.

# Spesifikasjoner

## Oprinnelsesland

- Produsert i: Europa

## Vekt og mål

- Produktmål (B x D x H): 215x429x330 mm
- Vekt: 7,2 kg
- Kaffebønnekapasitet: 250 g
- Avfallsbeholderkapasitet: 15 servings
- Mål, produkt (B x D x H): 215 x 429 x 330 mm

## Tekniske spesifikasjoner

- Kapasitet, bønneholder: 250 g
- Ledningslengde: 0,8 m
- Spenning: 230 V
- Frekvens: 50 Hz
- Bryggetid for én kopp: 45 (espresso) til 100 (stor kaffe) sec
- Kapasitet, avfallsbeholder: 15 servings
- Kapasitet for vannbeholder: 1,8 L
- Pumpetrykk: 15 bar
- Maks. høyde på kopp: 152 mm
- Vannkokere: 1

## Generelle spesifikasjoner

- Antall kopper samtidig: 2
- Egnet for: Hele kaffebønner, malt kaffepulver
- Enkel rengjøring og vedlikehold: Automatisk avkalkingsyklus, Bryggegruppe som kan fjernes, Automatisk skyllesyklus, Valgfritt Brita-vannfilter
- Innstillinger på kaffestyrke: 5
- Tilpass hver drikk: Justerbar kaffestyrke, Justerbart koppvolum
- Maleinnstillinger: 5
- Enkel bruk og komfort: Avtakbar tut, Avtakbart dryppebrett, Visning
- Ettrykksalternativer: 3
- Type koker: Rask koker
- Spesialfunksjoner: Keramisk kvern, Forhåndstraking, Pannarello, manuell

- melkeskummer
- Skjermtype: LCD
- Kaffedrikker: Espresso, cappuccino, varmt vann, café crème, skummet melk, espresso macchiato, latte macchiato

## Design

- Farge: Mat Black
- Farge: Svart
- Materialer og utførelse: Plastic

## Logistiske data

- Pallnummer for deler: 24

## Vekt og mål

- Vekt, produkt: 7,5 kg

## Vannbeholder

- Kapasitet for vanntank: 1,8 L

## Tekniske data

- Strøm: 1850 W
- Spenning: 230 V
- Pumpetrykk: 15 bar
- Frekvens: 50 Hz

## Fullfør

- Materiale, koker: Rustfritt stål (Inox)
- Materiale i hoveddelen: Plast
- Materiale, dryppebrett: Rustfritt stål
- Materiale, vannbeholder: Plast
- Materiale i tut: Plast
- Materiale, pannarello: Plast

## Service

- To års garanti

## Bærekraftighet

- Strømforbruk ved brygging: 1850 W