



**Philips Saeco Xsmall  
Macchina da caffè  
automatica**

- Eroga 2 varietà di caffè
- Pannarello classico
- Nero
- Macinacaffè regolabile con 5 imp.



**HD8743/13**

## Prova l'aroma dei chicchi di caffè preferiti.

### Dal chicco all'espresso in un tocco

Se desideri provare un nuovo tipo di caffè, la Saeco Xsmall ti consente di macinare i chicchi freschi semplicemente premendo un pulsante. Grazie al beccuccio del vapore di cui è dotata, puoi aggiungere una crema di latte deliziosa su tutte le tue bevande a base di caffè.

#### **Perfezione del caffè dall'autentico gusto italiano**

- Niente più sapore di caffè bruciato grazie alle macine completamente in ceramica


#### **Facilità di pulizia e manutenzione**

- La macchina è sempre pulita grazie alla pulizia automatica del circuito
- Pulizia facile grazie al gruppo caffè estraibile

#### **Scegli le bevande per appagare i tuoi gusti**

- Memorizza la lunghezza del caffè che preferisci
- Prova aromi di ricchezza diversa con le nostre macine regolabili

 **Saeco**



Macchina da caffè automatica  
Eroga 2 varietà di caffè Pannarello classico, Nero, Macinacaffè regolabile con 5 imp.

HD8743/13

## In evidenza

### Pulizia automatica del circuito



Saeco ha progettato questa macchina da caffè che pulisce automaticamente il suo circuito caffè con acqua all'avvio o allo spegnimento, per offrire un aroma eccezionale ad ogni tazza di caffè.

### Macine completamente in ceramica



Questa macchina da caffè è dotata di macine completamente in ceramica. Saeco usa macine in ceramica perché macinano i chicchi di caffè in modo uniforme senza surriscaldarli, per un espresso impeccabile. La ceramica inoltre garantisce prestazioni durature e una completa silenziosità del funzionamento.

### Memorizza la lunghezza del caffè



Otterrai sempre un caffè perfetto come piace a te, grazie alla nostra funzione memo che permette di

regolare la lunghezza del caffè in base ai tuoi gusti. Gusta un caffè eccezionale premendo semplicemente un pulsante.

### Macine regolabili con 5 impostazioni



Le diverse miscele di caffè richiedono livelli di granulosità diversi affinché l'aroma si sprigioni in tutta la sua complessità. La granulosità della macinatura di questa macchina da caffè può essere regolata su 5 preferenze, dalla più fine per un espresso intenso alla più grossolana per un caffè più leggero.

### Gruppo caffè estraibile



Il gruppo caffè estraibile, un'invenzione Saeco, è il cuore delle nostre macchine da caffè e garantisce l'automazione. Il gruppo caffè estraibile è facilmente accessibile dalla parte anteriore o laterale, a seconda del modello. Può essere rimosso senza problemi e lavato facilmente sotto l'acqua corrente per una maggiore pulizia.

## Specifiche

### L'espresso perfetto

- Tecnologia per ottenere un espresso perfetto: Saeco Aroma System - Preinfusione

### Peso e dimensioni

- Peso del prodotto: 7,2 kg
- Capacità contenitore fondi del caffè: 8 serv
- Capacità contenitore caffè in grani: 180 g
- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 420 x 325 x 295 mm
- Altezza massima tazza: 95 mm
- Capacità serbatoio acqua estraibile: 1 L

### Specifiche tecniche

- Tipi di caffè supportati: Caffè in grani
- Materiale caldaia: Acciaio inox
- Alimentazione: 1400 W
- Lunghezza cavo: 80 cm
- Tensione: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Paese di origine: Fabbricato in Europa, Progettato in Italia
- Pressione dell'acqua nella pompa: 15 bar (espresso perfetto)
- Numero di caldaie per l'acqua: 1 caldaia
- Gruppo caffè estraibile

### Facilità di utilizzo

- Pulizia e manutenzione: Risciacquo automatico circuito caffè
- Uso: Gruppo caffè estraibile, Serbatoio acqua rimovibile

### Assistenza tecnica

- Garanzia internazionale di 2 anni



Data di rilascio  
2022-05-14

Versione: 1.1.1

EAN: 08 71010 35246 70

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)