

Philips PerformerPro
Aspirapolvere con sacco

2200W
Filtro HEPA 13
5 l

FC9190/01



Potenza di aspirazione più alta, anche con sacchetto quasi pieno*

Motore da 2200 W e capacità di 5 l di polvere

Con il suo potente motore da 2200 W e una camera di raccolta polvere appositamente progettata, l'aspirapolvere Philips PerformerPro mantiene un potente flusso d'aria, offrendo una potenza di aspirazione mai vista prima. Per i migliori risultati di pulizia, anche quando il sacchetto è quasi pieno!*

Comodità

- Tubo flessibile 360Flex per una perfetta manovrabilità
- Impugnatura extra lunga con interruttore aria per la pulizia massima
- Aggancio SmartLock per una regolazione ottimale per la pulizia
- Ampio raggio d'azione per una pulizia perfetta

Pulizia eccezionale

- Nuova spazzola 3-in-1 TriActive+ per polvere grande e fine
- Motore da 2200 W per una potenza di aspirazione massima di 500 W
- Rivoluzionaria tecnologia Airflow Max per un'aspirazione ottimale
- Capacità di 5 l per pulire più a lungo

Sistema antiallergenico integrato

- HEPA AirSeal con filtro HEPA 13 che cattura fino al 99,99% di polvere
- s-bag dalle prestazioni ultra durature per catturare ancora più polvere
- Antiallergico, testata da ECARF

PHILIPS

In evidenza

Motore da 2200 Watt



Il motore a 2200 W genera una potenza di aspirazione di max. 500 W per risultati di pulizia ottimali.

Tecnologia Airflow Max



La tecnologia Airflow Max massimizza il flusso di aria, consentendo al sacchetto per la polvere di riempirsi uniformemente per la massima potenza di aspirazione, anche quando il sacco è pieno.

Capacità raccolta polvere di 5 l



Il vano raccogli-polvere dal design speciale da 5 l consente un uso ottimale del sacchetto della polvere per pulire più a lungo.

Spazzola TriActive+



La spazzola TriActive+ applica 3 azioni di pulizia in una volta sola: 1) Apre delicatamente il tappeto grazie alla piastra dal design speciale per rimuovere la polvere in profondità. 2) Aspira le particelle più grandi grazie all'apertura più ampia davanti. 3) Aspira la polvere e la sporcizia in profondità lungo mobili e pareti con le due spazzole laterali.

HEPA AirSeal e tecnologia HEPA 13



Il filtro HEPA 13 e il sistema AirSeal consentono di catturare anche la polvere più fine prima che l'aria venga espulsa per un ambiente pulito, senza polvere e allergeni. L'aria espulsa è persino più pulita di quella esterna.

Certificazione ECARF



L'aspirapolvere con filtro HEPA 13 è certificato come antiallergico dallo European Centre for Allergy Research Foundation. Il filtro HEPA 13 purifica l'aria di scarico eliminando fino al 99,95% degli allergeni, peli di gatti e cani, acari e polline per una ambiente domestico antiallergico.

Sacchetto S-bag ultra duraturo



La S-bag Philips Ultra Long Performance è realizzata in cinque strati di alta qualità, con materiale antincrostazione per la cattura anche delle polveri più sottili. Questo eccellente sistema di filtraggio fornisce risultati di pulizia superiori e aria pulita in casa. Il sistema di filtraggio multistrato consente inoltre di avere sempre una potenza di aspirazione elevata per tutta la durata della sacca. La S-bag ULP è stata testata e certificata dall'ente autonomo di certificazione TÜV Rheinland Group ed è risultata avere una durata superiore fino all'80% rispetto a un sacchetto per la polvere standard.

Specifiche

Bocchette e accessori

- Accessori inclusi: Crevice tool, 2-in-1 brush/small nozzle
- Spazzola standard: TriActive+ nozzle
- Portaccessori: On tubeclip

Design

- Colore: Deep black

Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L x P x A): 500 x 310 x 300 mm
- Peso del prodotto: 5,0 Kg

Prestazioni

- Potenza di ingresso (IEC): 1800 W
- Potenza in ingresso (max): 2200 W
- Livello rumore (Lc IEC): 79 dB
- Forza aspirante (massima): 500 W
- Aspirazione (max): 36 kPa
- Flusso d'aria (max): 51 l/s

Filtraggio

- Capacità polvere: 5 L
- Tipo sacco: s-bag Ultra Long Performance
- Filtro di scarico: Ultra Clean Air HEPA 13 filter
- Filtro per motore: Triple layer
- Sigillo dell'aria HEPA

Utilizzo

- Aggancio tubo: SmartLock
- Lunghezza cavo: 8 m
- Raggio d'azione: 11 m
- Impugnatura per il trasporto: Top and front
- Tipo di tubo: Metal 2-piece telescopic tube
- Controllo alimentazione: Electronic on appliance
- Impugnatura: Impugnatura ergonomica con interruttore dell'aria
- Tipo di ruote: Rubber
- Indicatore comparto polvere pieno
- Sistema di posizionamento o conservazione: Verticale e orizzontale



Data di rilascio
2023-04-30

Versione: 1.0.1

EAN: 87 10103 60034 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

* Potenza di aspirazione testata in conformità allo standard internazionale IEC 60312-1, testata dall'istituto indipendente SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., agosto 2012)