

## Philips Series 5400 LatteGo Macchina da caffè automaticha

- 12 bevande
- Caraffa LatteGo
- Aroma, lunghezza, temperatura regolabili
- Macine 100% ceramica

## EP5447/90



## 12 deliziose varietà di caffè da chicchi freschi, senza sforzi

## LatteGo, il sistema del latte più veloce da pulire di sempre\*

Prepara gustose bevande a base di caffè come espresso, caffè, cappuccino e latte macchiato premendo semplicemente un pulsante. LatteGo ricopre le bevande con una morbida e setosa schiuma di latte, è facile da impostare e puoi pulirlo in appena 15 secondi\*

## Vari tipi di caffè adatti al tuo gusto

- Schiuma di latte liscia come la seta grazie al sistema LatteGo a velocità elevata
- Facile scelta delle tue varietà di caffè preferite grazie al display intuitivo
- Regola l'aroma e la quantità con il sistema di personalizzazione del caffè
- La tazza perfetta, ogni volta, grazie a 4 profili utente
- 12 caffè a tua disposizione, compreso il café au lait

## Caffè di qualità da chicchi freschi

- 20.000 tazze di pregiato caffè con macine in ceramica resistenti
- Temperatura, aroma e crema perfetti tazza dopo tazza
- Facilmente regolabile in base ai tuoi gusti, grazie al macinacaffè con 12 impostazioni
- Ancora più saporito grazie alla funzione Extra Shot

## Utilizzo e pulizia semplici per l'uso quotidiano

- Pulizia facile grazie al gruppo caffè completamente estraibile
- Fino a 5000 tazze\*\*\* senza decalcificazione grazie al filtro AquaClean
- Macchina di alta qualità, con design elegante per la tua cucina



# In evidenza

### Caraffa LatteGo



Completa il tuo caffè con una schiuma di latte liscia come la seta. LatteGo mescola latte e aria a velocità elevata nello scomparto tondo e poi versa senza spruzzi lo strato di schiuma di latte nella tua tazza alla giusta temperatura.

## 12 deliziosi tipi di caffè



Ogni momento richiede un caffè diverso. Da un espresso potente a un ottimo cappuccino, la macchina da caffè completamente automatica offre la tazza perfetta in pochi minuti, senza alcuna difficoltà.

## **Display intuitivo**



Grazie al nostro display intuitivo, solo pochi minuti ti separano dalla tua prossima deliziosa tazza di caffè. Bastano pochi passaggi per personalizzare il gusto dei chicchi di caffè freschi e trasformare facilmente i tuoi desideri in realtà.

#### Personalizzazione del caffè



Prepara il caffè come piace a te con le impostazioni facilmente regolabili del sistema di personalizzazione per l'intensità e la lunghezza del caffè e del latte.

## **Profili utente**

Gusta sempre il caffè come piace a te con quattro profili utente che memorizzano le tue impostazioni personalizzate. Grazie al profilo extra per gli ospiti, i visitatori possono gustare il caffè come lo preferiscono, senza cambiare il tuo profilo.

## **Extra Shot**



Aumenta l'intensità della tua bevanda con la funzione Extra Shot, che aggiunge un sapore intenso, ma non amaro.

## Temperatura e aroma perfetti



Il sistema Aroma Extract trova in maniera intelligente l'equilibrio ottimale tra la temperatura di erogazione e l'estrazione

dell'aroma mantenendo la temperatura dell'acqua tra i 90 e i 98 °C, regolando al tempo stesso la velocità del flusso d'acqua, in modo da poterti gustare deliziosi caffè.

# Regolazione del macinacaffè a 12 passaggi



I nostri macinacaffè in ceramica resistenti possono essere regolati a 12 passaggi, così puoi trasformare i chicchi come preferisci, dalla polvere ultrasottile alla macinatura più grossolana.

## Macine completamente in ceramica



Esalta tutto il gusto del tuo caffè con il nostro macinacaffè in ceramica resistente all'usura. I nostri macinacaffè con bordi affilati estraggono il meglio dai chicchi di caffè. Realizzati in ceramica al 100%, che garantisce una durata per almeno 20.000 tazze, da grossolane a ultra sottili.

# Specifiche

### Paese di origine

- · Fabbricato in: Romania
- · Progettato in: Italia

### **Personalizzazione**

- Impostazioni di intensità dell'aroma: 5
- Impostazioni del macinacaffè: 12
- · Lunghezza del caffè e del latte: Regolabile
- · Controllo dell'aroma pre-infusione
- Profili utente: 4, Ospite
- Impostazioni della temperatura: 3

## **Varietà**

- Bevande: Espresso, Caffè, Americano, Cappuccino, Latte macchiato, Cafe au lait, Café au lait, Caffè latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso lungo, Funzione tazza da viaggio, Latte caldo, Acqua calda
- · Opzione polvere di caffè
- Doppia tazza
- Doppia tazza latte: No

## Altre funzioni

- · Gruppo caffè estraibile
- Coperchio salva aroma
- · Decalcificazione guidata
- AquaClean

#### **Accessori**

 In dotazione: Misurino del caffè, Linguetta per il test della durezza dell'acqua, Filtro AquaClean, Tubetto di grasso, Coperchio di LatteGo

#### **Specifiche tecniche**

- Lunghezza cavo: 100 cm
- · Colori: Nero
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità caraffa per il latte: 0,26 L
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 12 porzioni
- Capacità contenitore caffè in grani: 275 g
- Peso del prodotto: 8 Kg
- Recipiente per scarti: Accesso frontale
- Serbatoio dell'acqua: Accesso frontale
- · Compatibilità dei filtri: AquaClean
- Pressione pompa: 15 bar
- Rifiniture: Cromato
- Dimensioni del prodotto: 246x372x433 mm

## Caratteristiche generali

- · Soluzione a base di latte: LatteGo
- Altezza beccuccio regolabile: 85 145 mm
- Pulizia e manutenzione semplificate: Compatibile con filtro AquaClean
- Componenti lavabili in lavastoviglie: Vassoio
- antigoccia, LatteGo
- Tipo di visualizzazione: TFT

#### **Assistenza**

• Garanzia di 2 anni

## Sostenibilità

- Impostazione ECO
- Consumo energetico erogazione: 1500 W
- Materiali della confezione riciclabili: > 95%



Data di rilascio 2023-12-18

Versione: 9.9.3

EAN: 87 10103 93132 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V. Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

- \* In base a test condotti su consumatori in Germania al fine di confrontare macchine per espresso leader azionabili con un solo tocco (caffè + latte) completamente automatiche (2018).
- \* \*In base a una temperatura di 70-82 °C
- \* \*\*Sulla base di 8 sostituzioni del filtro come indicato dalla macchina. Il numero effettivo di tazze dipende dalle varietà di caffè selezionate e dai metodi adottati per il risciacquo e la pulizia.