

- Eroga 7 varietà di caffè
- Pannarello classico
- Nero
- Macinacaffè regolabile con 5 imp.



HD8764/01

# Il tuo caffè preferito in un solo tocco

Con il gruppo caffè estraibile con un solo clic

Solo la macchina da caffè automatica Saeco Minuto offre la prima reale esperienza dal chicco all'espresso abbinata al massimo comfort, prestazioni di alto livello e capacità strabilianti in dimensioni compatte

### Tecnologia avanzata per un caffè perfetto

• Ottima crema di latte con il pannarello classico

# Il comfort è parte di quest'esperienza

• Il gruppo caffè è completamente estraibile e può essere pulito in pochissimo tempo

# Tecnologia avanzata per un caffè perfetto

- Ottieni il massimo dell'aroma grazie alle macine completamente in ceramica
- Ottieni la ricchezza del caffè che desideri con 5 impostazioni del macinacaffè



Eroga 7 varietà di caffè Pannarello classico, Nero, Macinacaffè regolabile con 5 imp.

# In evidenza

### Macinacaffè regolabile con 5 imp.



Quando si tratta di macinatura, questa macchina non delude mai. Ogni miscela di caffè richiede un suo livello di granulosità per un sapore ottimale. Per questo motivo, la macchina include cinque impostazioni per regolare la macinatura, da quella finissima per un espresso corposo a quella più grossolana per un caffè più leggero.

# Macine completamente in ceramica



Le robuste macine completamente in ceramica ti consentono di gustare per anni il piacere del caffè. Il materiale in ceramica garantisce una macinazione ideale, che consente all'acqua di defluire in modo costante estraendo la pura essenza dei chicchi. A differenza delle normali macine, il materiale in

ceramica impedisce che il caffè si surriscaldi e che sappia di bruciato.

### Gruppo caffè estraibile



Saeco aveva in mente efficienza e semplicità d'uso quando inventò il primo gruppo caffè 30 anni fa, che ancora oggi dimostra la sua funzionalità e durevolezza. Inoltre, è semplice da pulire: basta rimuoverlo e lavarlo sotto l'acqua corrente per pochi secondi, quindi reinserirlo in modo altrettanto semplice.

#### Pannarello classico



Il pannarello classico è ideale per chi ama aggiungere un tocco professionale in modo semplice. In pochi secondi è possibile creare uno strato denso e morbido di crema con cui arricchire il caffè.

# Specifiche

### Paese di origine

• Fabbricato in: Europa

# **Specifiche tecniche**

- Lunghezza cavo: 0,8 m
- Capacità contenitore chicchi di caffè: 250 g
- Voltaggio: 230 V
- Frequenza: 50 Hz
- Capacità del serbatoio dell'acqua: 1,8 L
- Capacità contenitore fondi del caffè: 15 porzioni
- Pressione pompa: 15 bar
- Max. altezza della tazza: 152 mm
- · Caldaie per l'acqua: 1

# Design

Colore: Nera

#### Peso e dimensioni

- Dimensioni del prodotto (L  $\times$  P  $\times$  A): 215 X 429 X 330 mm
- Peso del prodotto: 7,5 Kg

# Caratteristiche generali

- Adatto per: Caffè in grani, polvere di caffè macinato
- Tazze contemporaneamente: 2
- Pulizia e manutenzione semplificate: Gruppo caffè estraibile, Compatibile con filtro AquaClean, Filtro dell'acqua Brita opzionale, Ciclo di decalcificazione automatico
- Comfort e facilità di utilizzo: Beccuccio rimovibile, Display
- Funzioni speciali: Macinacaffè in ceramica, Preinfusione, Pannarello manuale
- Tipo di caldaia: Caldaia a riscaldamento veloce
- Tipo di caraffa: Caraffa di base
- Tipo di visualizzazione: LCD
- Bevande a base di caffè: Espresso, cappuccino, acqua calda, caffè crème, crema di latte, espresso macchiato, latte macchiato

### Rifiniture

- Materiale del corpo principale: Plastica
- Materiale caldaia: Acciaio inossidabile (inox)
- Materiale serbatoio dell'acqua: Plastica
- Materiale pannarello: Acciaio inox

### **Assistenza**

• Garanzia di 2 anni

### Sostenibilità

• Consumo energetico erogazione: 1850 W

Data di rilascio 2023-11-06 © 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Versione: 1.1.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso l $\sf Marchi$  sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei

rispettivi detentori.

EAN: 87 10103 63259 7

www.philips.com