



Philips 7000 Series
Robot da cucina

1300 W

Compatto 3 in 1
Recipiente da 3,4 l



HR7776/90

Taglia, affetta, trita, impasta, monta e mescola

Crea le tue ricette preferite e molto altro con PowerChop

Questo robot da cucina Philips serie 7000 è una soluzione versatile, ideale per ogni esigenza in cucina. Con il nuovo, innovativo gancio per impasti in metallo, un potente motore da 1300 W e un pulsante automatico one touch per impastare, fare il pane non è mai stato così facile.

Fare il pane e i dolci in casa da oggi è facilissimo

- Frusta doppia in metallo per panna e albumi
- Gancio per impastare in metallo per un impasto del pane perfetto
- Gruppo lame per mescolare gli impasti per le torte

Controllo sicuro dell'alimentazione e impostazioni di velocità

- Pulsanti automatici one touch per impastare, montare e tritare il ghiaccio

Controllo sicuro dell'alimentazione e impostazioni di velocità

- Tecnologia PowerChop per una tritatura superiore

Facile da usare e pratico da pulire

- Accessori lavabili in lavastoviglie
- Recipiente e bicchiere frullatore di grande capacità per tutta la famiglia

Facile da usare e pratico da pulire

- Dischi XXL da 18 cm per tritare tutti gli ingredienti in modo più veloce

PHILIPS

In evidenza

Frusta doppia in metallo



La frusta doppia in metallo insieme al pulsante automatico one touch crea albumi ariosi (aumento del volume fino al 600%) e panna perfettamente montata (aumento del volume fino al 200%). Creare dessert deliziosi non è mai stato così facile!

Innovativo gancio per impasti in metallo



Insieme al potente motore, questo gancio per impasti in metallo forma rapidamente una palla di impasto con i tuoi ingredienti. Una volta pronto l'impasto, l'innovativo gancio per impasti lo lavora con la forza e la potenza più adatta per consentirti di ottenere il pane più saporito.

Gruppo lame

Gruppo lame per mescolare gli impasti per le torte


Tecnologia PowerChop



PowerChop

La tecnologia PowerChop è una combinazione di forma della lama, angolo di taglio e recipiente interno che garantisce una tritatura di elevata qualità degli ingredienti morbidi e duri. È perfetta anche per preparare purè e mescolare gli impasti per le torte!

Pulsanti automatici one touch



Oltre alle 12 velocità manuali + il controllo a impulsi, questo robot da cucina Avance è dotato di 3 pulsanti automatici one touch. Per selezionarli, basta ruotare il selettore di controllo sulla posizione "ON" e premere il pulsante automatico one touch. Il motore imposta automaticamente la velocità e le funzioni automatiche a impulsi per garantirti i migliori risultati.

Accessori lavabili in lavastoviglie



Tutti gli accessori dei robot da cucina Philips inclusi nella confezione possono essere lavati in lavastoviglie.

Recipiente e bicchiere frullatore XL



L'ampio recipiente da 3,4 litri ha una capacità di lavoro di 2 litri e consente di preparare in una sola volta fino a 7 porzioni di minestra, 7 albumi o 1,7 kg di impasto. Il vaso frullatore da 2,2 litri contiene fino a 1,5 litri di ingredienti e consente di creare facilmente fino a 5 porzioni di frullato in una sola volta.

Dischi XXL per tritare più velocemente

Grazie ai dischi XXL (18 cm), il robot da cucina Philips ti garantisce prestazioni più veloci facendoti risparmiare tempo e sforzi mentre cucini.

Specifiche

Caratteristiche del design

- Alloggiamento: ABS
- Recipiente con coperchio: SAN
- Accessorio per impastare: POM e metallo
- Pestello: ABS
- Manopola della velocità: ABS
- Spremiagrumi: PP
- Portalama, frusta: POM
- Lama a S, coltello, dischi in metallo: Acciaio inox

Accessori

- Spatola
- Disco regolabile per affettare: 1-7 mm
- Disco reversibile: affettare/sminuzzare (spesso/fine)
- Spremiagrumi
- Lama a S in acciaio inox
- Frusta doppia
- Gancio per impasti in metallo
- Vaso frullatore

Specifiche tecniche

- Lunghezza cavo: 1,2 m
- Assorbimento: 1300 W
- Voltaggio: 220-240 V
- Capacità massima bicchiere frullatore: 2,2 l
- Frequenza: 50/60 Hz

- Capacità di lavorazione bicchiere frullatore: 1,5 l
- Sicurezza: Rilevamento del coperchio e del recipiente, freno meccanico per l'arresto in 1,5 secondi
- Capacità massima recipiente: 3,4 l
- Capacità massima di lavorazione del recipiente: 2 l

Caratteristiche generali

- Piedini antiscivolo
- Velocità: 12 + impulsi
- Avvolgicavo integrato
- Funzioni: 30+
- Giri frullatore e tritatutto (max): Fino a 20000 rpm
- Giri frullatore e tritatutto (min): Fino a 6500 rpm
- Giri recipiente (max): Fino a 1700 rpm
- Lunghezza cavo: 1 m
- Giri recipiente (min): Fino a 575 rpm
- Capacità di lavorazione bicchiere frullatore: 1,5 l
- Capacità massima di lavorazione recipiente: 2,4 l (solidi/liquidi)
- Capacità del recipiente: 3,4 L
- Capacità massima di lavorazione recipiente.: 1000 g (farina)
- 3 pulsanti preimpostati
- Unità principale con recipiente: 289 x 254 x 436 mm
- Capacità bicchiere frullatore: 2,2 l



Data di rilascio
2023-12-19

Versione: 5.5.1

EAN: 87 10103 56757 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com