



Philips Azur Elite
Plancha de vapor con
tecnología OptimalTEMP

3000 W

65 g/min de vapor continuo
Golpe de vapor de 250 g
Suela SteamGlide Advanced



GC5033/80

La plancha de vapor más inteligente y potente

No quema el tejido gracias a la liberación de vapor inteligente

Plancha potente e inteligente para obtener resultados perfectos más rápido. Plánchalo todo, desde tejanos hasta seda, sin miedo a que se queme gracias a la tecnología OptimalTEMP. El modo de vapor Advanced DynamiQ ofrece la cantidad perfecta de vapor potente cuando lo necesitas*

Planchado cómodo

- Suela SteamGlide Advanced, lo último en deslizamiento y durabilidad
- Apagado automático cuando la plancha se deja desatendida

Planchado inteligente para máxima comodidad

- Tecnología OptimalTemp: sin quemaduras ni necesidad de realizar ajustes
- Modo DynamiQ, liberación de vapor inteligente para obtener resultados perfectos
- Prácticos modos de vapor: DynamiQ, MAX, ECO y apagado

Planchado más fácil y rápido

- 3000 W para un calentamiento rápido y un gran rendimiento
- Golpe de vapor de hasta 250 g para eliminar fácilmente las arrugas rebeldes
- Bomba de vapor turbo para producir un 50 % más de vapor*
- Vapor de hasta 65 g/min para eliminar las arrugas más rápido

PHILIPS

Destacados

Tecnología OptimalTEMP



Gracias a la tecnología OptimalTEMP, podemos garantizar que esta plancha nunca causará quemaduras a ningún tejido que se pueda planchar y que podrás planchar cualquier material de forma segura, desde vaqueros a seda y de lino a cachemir, en cualquier orden y sin tener que esperar a que la temperatura se ajuste ni preclasificar la ropa. Las planchas de vapor con OptimalTEMP de Philips consiguen que el planchado resulte más fácil y rápido y han superado las pruebas de expertos independientes del sector.

Cómodos modos de vapor



Elige entre distintos modos vapor. El modo DynamiQ proporciona automáticamente la cantidad de vapor ideal para cada momento, el modo MAX acaba con las arrugas rebeldes con un potente vapor continuo, el modo ECO con una salida de vapor constante permite ahorrar hasta un 20 % de energía y el modo de vapor apagado permite apagar el vapor

Modo de vapor DynamiQ



Gracias al sensor DynamiQ, el sensor de movimiento más avanzado utilizado en planchas de vapor, el aparato sabe exactamente cómo se mueve la plancha y cuándo se queda quieta. El modo de vapor DynamiQ libera automáticamente la cantidad de vapor perfecta cuando la necesitas durante el planchado para obtener resultados más rápidos. El vapor se empieza a liberar automáticamente cuando la plancha se mueve y se detiene cuando deja de desplazarse para disfrutar de la máxima comodidad y planchar sin esfuerzo.

3000 W para un calentamiento rápido



Calentamiento rápido y un gran rendimiento para planchar rápidamente

Potencia de vapor turbo



Nuestra bomba de vapor turbo integrada ofrece hasta un 50 % más de vapor de forma continua para que las arrugas desaparezcan aún más rápido.

Suela SteamGlide Advanced



Nuestra suela SteamGlide Advanced de calidad superior ofrece un deslizamiento suave sobre cualquier tejido. Su base de acero inoxidable es dos veces más dura que el aluminio, mientras que nuestro revestimiento de 6 capas patentado con avanzada capa de titanio se desliza sin esfuerzo para obtener resultados con la máxima rapidez.

Vapor continuo de hasta 65 g/min.



La salida de vapor fuerte y constante produce hasta un 50 % más de vapor para eliminar las arrugas más rápido.

Especificaciones

Facilidad de uso

- Capacidad del depósito de agua: 350 ml
- Nombre de la suela: SteamGlide Advanced
- Antigoteo
- Longitud del cable de alimentación: 2,5 m
- Base de apoyo muy estable
- Entrada de agua extragrande
- Desconexión automática

Garantía

- 2 años de garantía mundial

Eliminación rápida de las arrugas

- Potencia: 3000 W
- Golpe de vapor: 250 g

- Salida de vapor continuo: 65 g/min.
- Vapor vertical

Eficiencia ecológica

- Modo de ahorro de energía
- Manual del usuario: Papel 100 % reciclado

Gestión de escala

- Eliminación de los depósitos de cal y limpieza:
Limpieza automática

Tamaño y peso

- Dimensiones del producto (An. x Al. x Pr.): 33,3 x 17,5 x 13,5 cm



Fecha de emisión
2023-08-22

Versión: 2.2.1

EAN: 87 10103 82887 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Para todos los tejidos que se puedan planchar
* En comparación con el modelo GC4910