



Philips Series
2200 LatteGo
Plnoautomatický
kávovar

- 3 druhy nápojov
- LatteGo
- V striebornej a čiernej farbe
- Dotykový displej

EP2236/40

3 druhy káv z čerstvých zŕn, jednoduchšie ako kedykoľvek predtým

Mliečny systém LatteGo umožňuje doposiaľ najrýchlejšie čistenie*

Pripravte jednoducho lahodné kávové variácie ako espresso, americano a kapučíno iba stlačením tlačidla. Vďaka peniču LatteGo obohatíte mliečne variácie o hodvábne jemnú penu. Navyše ho jednoducho zostavíte a vyčistíte len za 15 sekúnd*.

Rôzne druhy káv prispôsobené vašej chuti

- Hodvábne jemná mliečna pena s rýchlym systémom LatteGo
- Vychutajte si rýchlu prípravu 3 druhov kávy
- Jednoducho sa prispôsobí vašim chutiam vďaka 12 stupňom nastavenia
- Upravte silu arómy a množstvo pomocou ponuky My Coffee Choice
- Jednoduchý výber kávy pomocou intuitívneho dotykového displeja

Káva vysokej kvality vyrobená z čerstvých zŕn

- 20 000 šálok skvelej kávy s odolnými keramickými mlynčekmi
- Dokonalá teplota, aróma a pena v každej šálke*

Jednoduché používanie a čistenie pre každodenné potešenie

- Jednoduché čistenie vďaka plne odnímateľnej varnej jednotke
- Až 5 000 šálok* bez odvápnenia vďaka filtru AquaClean
- LatteGo sa nesmierne jednoducho čistí: 2 diely, žiadne hadičky
- Časti umývateľné v umývačke riadu pre vaše pohodlie

PHILIPS

Hlavné prvky

LatteGo systém



Vychutajte si kávu s hodvábnou jemnou vrstvou mliečnej peny. LatteGo vysokorýchlostne mieša mlieko so vzduchom v okrúhlej komore peniča a potom bez špliechania pridá do vašej šálky krémovú vrstvu mliečnej peny správnej teploty.

3 aromatické druhy kávy



Vychutajte si svoju obľúbenú kávu pre zvláštne príležitosti. Či už máte chuť na espresso, kávu alebo mliečny nápoj, váš plnoautomatický kávovar vám jednoducho a rýchlo pripraví dokonalú šálku kvalitného nápoja.

AquaClean filter



Výmenou filtra po tom, ako vás na to prístroj upozorní, budete môcť pripraviť až 5000 šálok* bez toho, aby ste museli odstraňovať vodný kameň z vášho prístroja, pričom si

budete vychutnávať priehľadnú a prečistenú vodu.

Odnímateľná varná jednotka



Varná jednotka je srdcom každého plnoautomatického kávovaru a vyžaduje si pravidelné čistenie. Odnímateľnú varnú jednotku môžete dôkladne a jednoducho vyčistiť jej opláchnutím pod tečúcou vodou.

Dvojdielny mliečny systém bez hadičiek



Náš dvojdielny mliečny systém je vyrobený bez hadičiek alebo iných skrytých častí, vďaka čomu ho môžete vyčistiť len za 15 sekúnd pod tečúcou vodou* alebo v umývačke riadu.

100 % keramické mlynčeky



Vyzdvihnite plnú chuť svojej kávy s našim odolným keramickým mlynčekom. Naše mlynčeky s ostrými hranami dokážu zo zrn

extrahovať tú najlepšiu arómu a chuť. Sú vyrobené zo 100 % keramického materiálu, ktorý zabezpečuje dlhú životnosť, až na cca. 20 000 šálok.

My Coffee Choice

Upravte silu a množstvo nápoja pomocou ponuky My Coffee Choice. Jednoducho si zvolíte z troch rôznych nastavení, ktoré vyhovujú vašim preferenciám.

Intuitívny dotykový displej

Neodolateľná chuť a vôňa kávy z čerstvých zrn je vzdialená len na jeden dotyk. Naš intuitívny dotykový displej vám umožňuje jednoducho si vybrať vašu obľúbenú kávu.

Dokonalá teplota a aróma



Systém Aroma Extract inteligentne dosahuje optimálnu rovnováhu medzi teplotou varenia a extrakciou arómy tým, že udržiava teplotu vody medzi 90 a 98 °C a zároveň reguluje prietok vody, takže si môžete vychutnať lahodnú kávu.

Mlynček s 12 stupňami nastavenia



Naše odolné keramické mlynčeky majú 12 stupňov nastavenia, takže môžete zmeniť konzistenciu zrn na akúkoľvek, od ultrajemného prášku až po hrubé mletie.

Technické údaje

Krajina pôvodu

- Vyrobené v: Rumunsko
- Navrhnuté v: Taliansko

Všeobecné technické údaje

- Mliečny roztok: LatteGo
- Nastaviteľná výška výpustu: 85-145 mm
- Časti vhodné na umývanie v umývačke riadu: Podnos na odkvapkávanie, LatteGo
- Ľahké čistenie a údržba: Kompatibilné s filterami AquaClean
- Používateľské rozhranie: Dotykový displej

Technické údaje

- Napätie: 230 V
- Dĺžka kábla: 100 cm
- Frekvencia: 50 Hz
- Kapacita karafy na mlieko: 0,26 L
- Kapacita nádoby na vodu: 1,8 L
- Kapacita nádoby na odpad: 12 serv
- Hmotnosť výrobku: 8 kg
- Kapacita kávových zŕn: 275 g
- Nádoba na odpad: Čelný prístup
- Nádoba na vodu: Čelný prístup
- Kompatibilita filtra: AquaClean
- Farba a povrchová úprava: Čierna, Strieborný lak
- Rozmery produktu: 246x371x433 mm

Príslušenstvo

- Súčasť balenia: Odmerka, Prúžok na testovanie

tvrdosti vody, AquaClean filter, Tuba s mazivom, Veko odkladacej nádoby peniča LatteGo

Prispôbenie

- Nastavenia sily arómy: 3
- Nastavenia mlynčeka: 12
- Dĺžka kávy a mlieka: Nastaviteľný
- Ovládanie arómy pred prípravou kávy
- Nastavenia teploty: 3

Rozmanitosť

- Nápoje: Espresso, Horúca voda, Cappuccino, Americano
- Možnosť práškovej kávy
- Dvojité šálka
- Dvojité šálka mlieka: Nie

Ďalšie funkcie

- Odnímateľná varná skupina
- Odstránenie vodného kameňa so sprievodcom: áno
- AquaClean

Služba

- Dvojročná záruka

Udržateľnosť

- Nastavenie ECO
- Recyklované materiály: > 95 %
- Označenie energie: Trieda A



Dátum vydania
2022-11-16

Verzia: 3.3.1

EAN: 08 71010 39502 88

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com

* Pri 8 výmenách filtra, podľa pokynov uvedených na prístroji. Skutočný počet šálok závisí od vybraných druhov kávy a frekvencie oplachovania a čistenia.

* Na základe spotrebiteľského testu vykonaného v Nemecku, ktorý porovnával popredné jednodotykové (káva + mlieko) plne automatické kávovary na espresso (2017)

* pri 70 – 82 °C