



Philips PerfectCare 7000
Serisi
Buhar Kazanlı Ütü

Akıllı otomatik buhar

Sıfır yanma riski*
1,8 L çıkarılabilir su haznesi
Ultra hafif ütü



PSG7150/30

Otomatik buhar ile hızlı ütüleme

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

PerfectCare 7000 Serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Yeni hareket sensörü teknolojimiz sayesinde ütülemeye başladığınızda güçlü otomatik buhar verilir. OptimalTEMP teknolojisi, tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eder.

Ekstra kolay kullanım

- Ütünüzün ömrünü uzatması için Easy De-Calc

Güçlü performans

- Ütülemeye uygun tüm kumaşlar için ideal tek bir sıcaklık ayarı

Güçlü performans

- Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

Harika sonuçlar sunan zahmetsiz ütüleme

- Otomatik buhar ile zahmetsiz biçimde ütüleyin

Ekstra kolay kullanım

- Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

PHILIPS

Buhar Kazanlı Ütü

Akıllı otomatik buhar Sıfır yanma riski*, 1,8 L çıkarılabilir su haznesi, Ultra hafif ütü

PSG7150/30

Özellikler

Akıllı otomatik buhar



Otomatik buhar vermek için ütüyu hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütöleyin

OptimalTEMP



OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşa yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyu giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Güçlü buhar



En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Isı ayarı gerektirmez



Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütöleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. İsteddiğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütöleyebilirsiniz.

Hafif ütü



Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi



1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

SteamGlide Elite taban



SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanıdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmanına sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

Kolay kireç temizleme



Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

Otomatik kapanma



Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

Teknik Özellikler

Genel özellikler

- Hortum uzunluğu: 1,7 m
- Hortum saklama: Bölme
- Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
- Güç kablosu saklama: Velcro sabitleme
- Garanti: 2 yıllık dünya çapında garanti

Kullanımı kolay

- Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: Var
- Isınma süresi: 2 dk
- Taban: SteamGlide Elite
- Çıkarılabilir su haznesi: Var
- Düşük su seviyesi uyarısı: Var
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz: Var
- Musluk suyu kullanılabilir: Var

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi: Var
- Akıllı Otomatik Buhar teknolojisi: 1. nesil

Hızlı kırıxıklık giderme

- Basınç: Maks. 8,0 bar
- Sürekli buhar hızı: 120 g/dk'ya kadar
- Güç: Maksimum 2100 W
- Şok buhar: En fazla 600 g
- Gerilim: 220 - 240 volt

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu*: 30 %

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc Plus
- Calc Clean hatırlatıcısı: Işık

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 0,8 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 24 x 27,5 x 42 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 5,3 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 3,85 kg



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 9.9.2

EAN: 87 20389 01451 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ütülenebilir tüm kumaşlarda

* *IEC 603311'e göre MAX moduna kıyasla NORMAL modunda %30'a varan enerji tasarrufu