

Philips Performer
Støvsuger med pose

HomeCare

FC9171/02



Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Den beste sugeeffekten noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette FC917x-serien handler om. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av støvposen tar FC917x-serien seg av alt støv og smuss.

Uovertruffen rengjøring

- Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Svært effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Langvarig støvoppsamling

- s-bag i XXL 4 liters kapasitet for langvarig ytelse

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

PHILIPS

Høydepunkter

Kraftig rengjøring



Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filtrer



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filtreret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

s-bag i XXL 4 liter



Med denne store støvposekapasiteten kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.1.1

Tildelt ECARF-kvalitetsstempel



Denne ECARF-sertifiserte støvsugeren garanterer med 99,95 % sikkerhet at nesten all luften i rommet filtreres sammen med luften fra den normale støvsugingen. Dette fjerner nesten alle allergener fra tepper, møbler og andre steder i huset.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Crevice tool, Small nozzle
- Standardmunnstykke: TriActive nozzle
- Oppbevaring av tilbehør: On handgrip

Formgivning

- Farge: Translucent smoked black

Vekt og mål

- Vekt, produkt: 6,3 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s
- Sugeseffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s
- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Sugeseffekt (maks.): 500 W

Filtrering

- Støvposetype: s-bag
- Støvkapasitet: 4 L
- Støvkapasitet: 4 L
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13 washable filter
- HEPA Air Seal: Yes

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 7 m
- Rekkevidde: 12 m
- Rørkobling: Button
- Rekkevidde: 12 m
- Bærehåndtak: Top and front
- Effektkontroll: Electronic on appliance
- Ledningslengde: 9 m
- Rørtype: Metal lacquered 2-piece telescopic tube
- Hjultype: Rubber
- Indikator for full støvbeholder: Yes
- Clean Comfort-kassett: Yes

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com