



Philips Performer
Støvsuger med pose

2200 W
500 W sugeeffekt
HEPA 13-filter

FC9160/01

Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Den beste sugeevnen noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette Philips Performer handler om. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av støvposen tar Philips Performer seg av alt støv og smuss.

Uovertruffen rengjøring

- Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Langvarig støvoppsamling

- s-bag i XXL 4 liters kapasitet for langvarig ytelse

Enkel rengjøring selv rundt møblene

- TriActive-munnstykke med unik 3-i-1-funksjon

Fanger støv og allergener inne

- Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

PHILIPS

Støvsuger med pose
2200 W 500 W sugeeffekt, HEPA 13-filter

Høydepunkter

Kraftig rengjøring



Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

s-bag i XXL 4 liter



Med denne store støvposekapasiteten kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket



suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjøringseffekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Tildelt ECARF-kvalitetsstempel



Denne ECARF-sertifiserte støvsugeren garanterer med 99,95 % sikkerhet at nesten all luften i rommet filtreres sammen med luften fra den normale støvsugingen. Dette fjerner nesten alle allergener fra tepper, møbler og andre steder i huset.

Ultra Clean Air HEPA 13, 99,95 % filtrering



Ultra Clean Air HEPA 13-filter, 99,95 % filtrering

FC9160/01

Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Tilbehør som følger med: Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak

Formgivning

- Farge: Mørk denim

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H): 500 x 320 x 280 millimeter
- Vekt, produkt: 6,3 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks.): 500 W
- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 4 L
- Støvposetype: s-bag
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter

Brukervennlighet

- Ledningslengde: 9 m
- Rekkevidde: 12 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørttype: Todelt teleskoprør i lakkert metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett



Utgivelsesdato
2023-05-20

Versjon: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com