

Philips PerformerPro
Sesalnik z vrečko

2000 W
Tehnologija AirflowMax
Animal

FC9187/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

z motorjem moči 2000 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Philips PerformerPro z zmogljivim 2000 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Priročnost

- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg
- Spoj SmartLock za enostavno prilagoditev glede na vrsto čiščenja

Odlično čiščenje

- Nastavek TriActive z edinstvenim delovanjem 3-v-1
- 2000 W motor z največjo močjo sesanja 450 W
- Revolucionarna tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje

Izjemni rezultati pri čiščenju pohištva in zaves

- Majhna turbo krtača za preprosto odstranjevanje živalskih dlak in puha

Izjemno učinkovito filtriranje zraka

- Mikrofilter AFS za čist zrak
- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah

PHILIPS

Značilnosti

2000 W motor



2000 W motor proizvaja moč sesanja 450 W za odlične rezultate čiščenja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive v enem zamahu očisti tla na 3 različne načine: 1) Večja odprtina na konici nastavka zlahka posesa večje delce. 2) Izboljšan pretok zraka skozi nastavek zagotavlja optimalno učinkovitost čiščenja. 3) Stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Majhna turbo krtača



Majhna turbo krtača hitro odstranjuje (živalske) dlake, kosme in prah s kavčev, blazin in drugih tkanin. Ta krtača je idealna za lastnike hišnih ljubljencev.

Mikrofilter AFS

Mikrofilter AFS zajame droben prah, preden je zrak izpuhan, kar zagotavlja okolje brez prahu in čist zrak.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nesprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Spoj SmartLock



S Philipsovimi edinstvenimi spojem SmartLock lahko med čiščenjem na teleskopsko cev enostavno pritrdite in odstranite nastavke. Spoj SmartLock vam intuitivno omogoča nastavitve teleskopske cevi na željeno višino.

Cev z vrtljivim priključkom 360Flex

Cev z vrtljivim priključkom Philips 360Flex omogoča 360-stopinjsko vrtenje cevi za enostavno premikanje sesalnika po domu.

Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom

Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta. Zračni drsnik vam omogoča prilagoditev moči sesanja brez prikljanjanja.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Specifikacije

Nastavki in dodatna oprema

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priloženi pripomočki: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Dodaten nastavek: Majhna turbo krtača
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Zasnova

- Barva: Rdeča

Teža in dimenzije

- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm
- Teža izdelka: 5,0 kg

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Vhodna moč (najv.): 2000 W
- Raven hrupa (Lc IEC): 79 dB
- Moč sesanja (najvišja): 400, 450 W
- Vakuum (najv.): 34 kPa
- Pretok zraka (najv.): 47 l/s

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: Mikrofilter
- Filter motorja: Troplastno

Uporabnost

- Dolžina kabla: 6 m
- Cevni spoj: SmartLock
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Ročaj: Ergonomski ročaj z zračnim drsnikom
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta
- Pomoč pri shranjevanju: Navpično in vodoravno



Datum izdaje 2023-09-01

Različica: 1.1.1

EAN: 87 10103 59217 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)