



Philips SpeedPro  
Máy hút bụi không dây  
dạng cán

Đầu hút dáng mỏng có bàn chải  
bên hông

18V, lên tới 40 phút  
2 trong 1: hút bụi và có tay cầm

FC6721/01

## Làm sạch nhanh, vươn dài hết mức

Máy hút bụi không dây SpeedPro mới cung cấp hiệu suất hút bụi cao, đảm bảo khả năng hút bụi nhanh và sạch sẽ. Máy được trang bị đầu hút bụi dáng mỏng nhỏ có các bàn chải quét dọc hai bên giúp thu gom bụi hiệu quả, cộng với khả năng vươn dài để hút sạch bụi ở những nơi khó tiếp cận, ví dụ như dưới gầm giường/tủ.

### Fast clean, with powerful reach

- Thu gom tới 90% bụi bẩn trong một lần đẩy
- Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi góc ngách, ngay cả bên dưới gầm giường, gầm tủ
- Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau

### Uninterrupted, effective cleaning

- Tích hợp tay cầm, công cụ có kê hờ và bàn chải
- Pin Li-ion 18V cho thời gian làm sạch lên tới 40 phút
- Thiết kế túi chứa bụi độc đáo cho phép trút sạch bụi mà không tạo ra đám mây bụi

### High air speed for long-lasting performance

- Động cơ PowerBlade được chế tạo cho tốc độ không khí cao
- Công nghệ PowerCyclone 7 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
- Bộ lọc có thể rửa đảm bảo tốc độ không khí cao trong thời gian lâu hơn\*

# PHILIPS

Máy hút bụi không dây dạng cán  
Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông 18V, lên tới 40 phút, 2 trong 1: hút bụi và có tay cầm

FC6721/01

## Những nét chính

### Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông



Đầu hút dáng mỏng có bàn chải bên hông được thiết kế để thu gom tới 98% bụi bẩn trong một lần đẩy, ngay cả ở những chỗ khó tiếp cận như dưới gầm giường/tủ.

### Vươn dài, hút bụi nhanh ở mọi góc ngách



SpeedPro cho phép thao tác linh hoạt và dễ dàng. Do túi chứa bụi nằm ở trên cùng nên bạn có thể hạ máy hút bụi xuống thấp để hút bụi ở các góc thấp hơn.

### Hai cài đặt tốc độ



Hai cài đặt tốc độ phù hợp với các loại sàn và bụi bẩn khác nhau.

### Thời gian chạy lên đến 40 phút



Pin lithium ion 18V hiệu suất cao cung cấp thời gian chạy lên tới 40 phút ở chế độ thường và 20 phút ở chế độ turbo trước khi cần sạc lại.

### Phụ kiện tích hợp



Phụ kiện dễ sử dụng chỉ với một lần nhấn nút. Tay cầm có thể tháo rời giúp kết hợp hai thiết bị SpeedPro thành một. Phụ kiện bàn chải được gắn sẵn trong ống để luôn sẵn sàng làm sạch trần nhà và ngăn kệ.

### Dọn nhà một cách vệ sinh



Túi chứa bụi của máy hút bụi cho phép dễ dàng tháo ra và trút sạch một cách hợp vệ sinh mà không tạo ra đám mây bụi.

### Động cơ PowerBlade



Động cơ PowerBlade được thiết kế cho tốc độ không khí cao, giúp hút mạnh và chính xác mọi bụi bẩn.

### PowerCyclone 7



Công nghệ PowerCyclone 7 tách bụi khỏi không khí ngay tức thì, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian lâu hơn.

### Bộ lọc có thể rửa được



Hệ thống lọc chặn được tới 99% phấn hoa và bào tử nấm mốc, lọc không khí sạch trong động cơ để đảm bảo tốc độ không khí cao và hiệu suất sử dụng bền lâu.

Máy hút bụi không dây dạng cán  
Đầu hút đáng mỏng có bàn chải bên hông 18V, lên tới 40 phút, 2 trong 1: hút bụi và có tay cầm

FC6721/01

## Các thông số

### Đầu hút và phụ kiện

- Phụ kiện đi kèm: Bộ đổi nguồn AC, Công cụ có kẽ hở, Bàn chải gắn sẵn
- Đầu hút tiêu chuẩn: Đầu hút đáng mỏng có bàn chải bên hông

### Thiết kế

- Màu sắc: Đỏ Monza
- Đặc điểm thiết kế: 2 trong 1

### Trọng lượng và kích thước

- Trọng lượng của sản phẩm: 2,4 kg

### Bền vững

- Đóng gói: Nguyên liệu tái chế > 90%

### Hiệu suất

- Kiểu pin: Li-Ion
- Mức công suất âm thanh: 80 dB
- Điện áp pin: 18 V
- Thời gian sạc: 5 giờ
- Thời gian chạy: 40 phút
- Thời gian chạy (tăng cường): 20 phút
- Luồng khí (tối đa): Lên đến 800 l/ph

### Lọc

- Dung tích chứa bụi: 0,4 L
- Bộ lọc động cơ: Bộ lọc có thể rửa được\*

### Khả năng sử dụng

- Tay xách: Trên cùng
- Loại bánh xe: Cao su



Ngày phát hành  
2023-05-13

Phiên bản: 2.2.1

EAN: 87 20389 02357 6

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Rửa bộ lọc 2 tuần một lần bằng tay để đạt hiệu suất tối ưu. Giữ cho đèn khi thấy nước sạch. Để khô trong 24 giờ trước khi sử dụng lại.