

Philips
Håndstøvsuger

14,4 V
2-i-1

FC6094



Høy effekt, flott resultat

Med komfortsett for større områder

Den nye Philips FC6094 (14,4 V) har alt til kraftig rengjøring med flere muligheter. Komfortsettet omfatter et gulvmunnstykke og en teleskopstang som enkelt rengjør søl selv på større områder.

Rengjøring som varer

- Virvlende luftstrøm og 2-trinns filtreringssystem

Riktig tilbehør for alle typer overflater eller jobber

- Teleskoprør, gulvmunnstykke, børstemunnstykke, fugemunnstykke

Alltid tilgjengelig

- Baselader med smart utforming for vegg eller bord

Munnstykke som er enkelt å gjøre rent

- Avtakbart munnstykke som kan vaskes i oppvaskmaskin

Rask og effektiv rengjøring

- 14,4 V oppladbart apparat med virvlende luftstrøm

PHILIPS

Håndstøvsuger
14,4 V 2-i-1

Høydepunkter

14,4 V oppladbart apparat med virvlende luftstrøm



Den virvlende luftstrømmen til Philips Mini Vac holder skitten inne, og roterer for å sikre optimal, høy sugeevne og rengjøringsytelse som varer.

Utrolig stillegående



Philips Mini Vac med sin kraftige motor er utrolig stillegående, takket være den spesielle, strømlinjeformede designen. Det komfortable støynivået gjør at du kan rydde hjemme når du vil.

Avtakbart munnstykke som kan vaskes i oppvaskmaskin



Philips Mini Vac er også enkel å vedlikeholde. Hvis munnstykket må rengjøres, setter du det ganske enkelt i oppvaskmaskinen. På den måten har du alltid en ren Mini Vac for hånden.

Teleskoprør, gulvmunnstykke, børstemunnstykke, fugemunnstykke



Philips FC6094 (14,4 V) leveres med mye tilbehør for å takle alle typer jobber. Komfortsettet omfatter et gulvmunnstykke og en teleskopstang som enkelt rengjør søl selv på større områder. Det myke børstemunnstykket er skånsomt på ømtålige overflater, og med fugemunnstykket kan du rengjøre selv på steder der det er vanskelig å komme til.

FC6094/01

Baselader med smart utforming for vegg eller bord



Du kan oppbevare Philips Mini Vac på en praktisk ladebase, mot en vegg eller på et bord. Dette betyr at Philips Mini Vac, med det kraftige oppladbare batteriet, alltid er klar til bruk.

Virvlende og 2-trinns filter



Den virvlende luftstrømmen til Philips MiniVac holder skitten inne og roterer for å sikre optimal, høy sugeevne og en varig rengjøringsytelse. Filtreringssystemet i to trinn sikrer at skitten ikke slipper ut igjen når den først er inne. Det første filteret blokkerer det meste av skitten, mens det andre foldede filteret fanger de finere støvpartiklene.

Spesifikasjoner

Vekt og mål

- Emballasjens mål (L x B x H): 195 x 190 x 528 millimeter
- Apparater per A-boks: 4
- Mål på A-boks (L x B x H): 403 x 393 x 546 millimeter

Ytelse

- Batterispenning: 14,4 V
- Ladetid: 16-18 time(r)
- Kjøretid: 11 minute(s)
- Vakuum (maks.): 5 kPa
- Sugeeffekt (maks): 26 W
- Støynivå (Lc IEC): 80 dB
- Luftstrøm (maks.): 900 l/min

Formgivning

- Farge: Dronningrød

Brukervennlighet

- Spesielle funksjoner: Indikator for lavt batteri, Ladeindikasjon, Mykt håndtak
- Rørtype: Teleskoprør

Munnstykker og tilbehør

- Standardmunnstykke: Gulvmunnstykke
- Annet tilbehør: Ladebase

Filtrering

- Filtersystem: To-trinns
- Støtkapasitet: 0,5 L



Utgivelsesdato
2023-04-04

Versjon: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com