

Philips PerfectCare Aqua  
Glačalo s generatorom  
pare

**Tlak do 5 bara**

Mlaz pare od 180 g  
Fiksni spremnik za vodu od 2,2 l

**GC8620**



## Iznimno brzo glačanje

bez potrebe za prilagodbom temperature

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glačati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glačanje.

### **Brzo i snažno glačanje**

- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Napunite vodom iz slavine, bilo kada tijekom glačanja
- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje
- Tlak do 5 bara
- Ušteda energije u načinu rada ECO
- Nova površina za glačanje SteamGlide vrhunska je površina za glačanje tvrtke Philips
- Veliki potpuno vidljiv spremnik za vodu kapaciteta 2,2 l

### **Fast and powerful ironing**

- Dodatna količina pare do 180 g

### **Bezbrizno glačanje – nije potrebno postavljanje temperature**

- Glačajte sve tkanine, od tramera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

**PHILIPS**

## Istaknute značajke

### Tehnologija OptimalTEMP



Sada možete glačati sve tkanine, od traperica do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progrijevanja – vrijedi za sve tkanine koje se mogu glačati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glačanje. Ne morate prilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glačanje.

### Easy De-Calc



Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencom u čašu.

### Ušteda energije



Koristeći način rada ECO uz smanjenu količinu pare možete uštedjeti energiju bez kompromisa po pitanju rezultata glačanja.

### Nova površina za glačanje SteamGlide



Nova površina za glačanje SteamGlide najbolja je površina za glačanje koju je proizvela tvrtka Philips. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

### Napunite vodom iz slavine u bilo kojem trenutku



Glačalo s generatorom pare dizajnirano je za rad s vodom iz slavine. Ako se tijekom glačanja spremnik za vodu isprazni, možete ga jednostavno napuniti bez čekanja i bez isključivanja aparata.

### Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glačanje bez progrijevanja za sve tkanine koje se mogu glačati. Tijekom glačanja nema potrebe za vraćanjem glačala na podnožje jer vruću površinu za glačanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glačanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glačati niti dasku. Sve to olakšava glačanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

### Dodatna količina pare do 180 g



Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glačanje parom i tvrdokorne nabore.

### Para je spremna za 2 minute



Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije

- Napon: 220 - 240 V

## Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Vrijeme zagrijavanja: 2 min
- Kapacitet spremnika za vodu: 2200 ml
- Punjenje vodom i pražnjenje: Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabela: Kopča za učvršćivanje kabela
- Duljina kabela za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

## Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Površina za glačanje: SteamGlide
- Napajanje: 2400 W
- Tlak: Tlak do 5 bara
- Sigurno odlaganje
- Dodatna količina pare: 180 g
- Okomito ispuštanje pare
- Postavke količine pare
- Vrh glačala (Steam tip)

## Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Easy De-calc
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca
- Prikladno za vodu iz slavine



Datum izdavanja  
2022-06-24

Verzija: 1.1.1

EAN: 08 71010 35892 73

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)