

Philips PerformerPro
Sesalnik z vrečko

2100 W
Filter HEPA 12
5 l

FC9184/01



Največja moč sesanja, tudi ko je vrečka polna*

z motorjem moči 2100 W in zmogljivostjo za prah 5 l

Sesalnik Philips PerformerPro z zmogljivim 2100 W motorjem in posebej zasnovano komoro za prah vedno zagotavlja močan zračni tok za največjo moč sesanja. Za odlične rezultate čiščenja, tudi ko je vrečka polna.*

Priročnost

- Cev z vrtljivim priključkom 360Flex za enostavno premikanje
- Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom za večji doseg

Odlično čiščenje

- 2100 W motor z največjo sesalno močjo 475 W
- Revoluciona tehnologija Airflow Max za visoko moč sesanja
- Zmogljivost za prah 5 l za daljše čiščenje
- Novi nastavek TriActive+ 3 v 1 pobere grobe in fine delce prahu

Vgrajen protialergijski sistem

- Vrečka s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo zajame še drobnejši prah
- Filter EPA 12 z 99,5 % filtriranjem prahu

PHILIPS

Značilnosti

2100 W motor



2100 W motor proizvaja moč sesanja 475 W za odlične rezultate čiščenja.

Nastavek Tri-Active



Nastavek TriActive očisti tla na 3 različne načine: 1) s posebno zasnovano ploščo iz preproge odstrani najtrdovratnejši prah 2) večja odprtina na konici nastavka zlahka posega večje delce 3) stranski krtači pometata prah in umazanijo tik ob pohištvu in stenah.

Filter EPA 12



Posebni izhodni filter zadrži 99,5% prahu, preden je zrak vrnjen nazaj v prostor, in tako zagotavlja čisto okolje brez prahu.

Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo



Vrečka Philips s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo iz petih plasti visokokakovostnega nesprijemljivega materiala zajame tudi najbolj drobne delce prahu. Odlično filtriranje zagotavlja boljše čiščenje in čistejši zrak v vašem domu. Večplastno filtriranje ohranja tudi visoko moč sesanja sesalnika med celotno življenjsko dobo vrečke. Vrečko s-bag z izjemno dolgo življenjsko dobo je neodvisno preizkusila in potrdila organizacija TÜV Rheinland Group in ima dokazano do 80 % daljšo življenjsko dobo kot standardna vrečka za prah.

Cev z vrtljivim priključkom 360Flex



Cev z vrtljivim priključkom Philips 360Flex omogoča 360-stopinjno vrtenje cevi za enostavno premikanje sesalnika po domu.

Izjemno dolg ročaj z zračnim drsnikom



Ergonomsko oblikovani ročaj zagotavlja priročno uporabo. Ker je izjemno dolg, lahko z njim sežete dlje in preprosto očistite težje dostopna mesta. Zračni drsnik vam omogoča prilagoditev moči sesanja brez priklanja.

Zmogljivost za prah 5 l



Posebej zasnovana 5-litrska komora za prah vam omogoča optimalno izrabo vrečke za prah, zato lahko čistite dlje.

Tehnologija Airflow Max



Tehnologija Airflow Max poveča pretok zraka in vrečki za prah omogoča enakomerno razpiranje, kar zagotavlja največjo moč sesanja, tudi ko je vrečka polna.

Specifikacije

Zasnova

- Barva: Zvezdno modra

Teža in dimenzije

- Teža izdelka: 5,0 kg
- Dimenzije izdelka (D x Š x V): 500 x 310 x 300 mm

Zmogljivost

- Vhodna moč (IEC): 1800 W
- Pretok zraka (najv.): 47 l/s
- Glasnost: 79 dB
- Vakuum (najv.): 35 kPa
- Vhodna moč (najv.): 2100 W
- Moč sesanja (najvišja): 475 W

Uporabnost

- Cevni spoj: Stožčast
- Območje delovanja: 9 m
- Ročaj za prenašanje: Zgoraj in spredaj

- Nadzor moči: Elektronski, na aparatu
- Vrsta cevi: Kovinska 2-delna teleskopska cev
- Dolžina kabla: 6 m
- Indikator polne komore za prah
- Vrsta kolesc: Gumijasta

Nastavki in dodatki

- Standardni nastavek: Nastavek Tri-Active
- Priložena dodatna oprema: Ozki nastavek, Mali nastavek
- Shranjevanje nastavkov: Na cevni objemki

Filtriranje

- Vrsta vrečke za prah: Vrečka s-bag z izjemno dolgo živ. dobo
- Zmogljivost za prah: 5 L
- Izhodni filter: Filter Super Clean Air HEPA 12
- Filter motorja: Troplastno



Datum izdaje 2021-10-14

Različica: 1.0.1

EAN: 08 71010 35921 36

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Moč sesanja v skladu z mednarodnim standardom IEC 60312-1, testiranja je opravil zunanji testni inštitut SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., avgust 2012)