

Philips PerfectCare Expert  
Glačalo s generatorom  
pare



### 5 bara

Dodatna količina pare od 230 g  
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

GC9220/02

## Jedna savršena postavka za svu odjeću

Zahvaljujući revolucionarnoj tehnologiji OptimalTemp

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glaćati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Izuzetno jednostavno glaćanje.

### Brzo i snažno glaćanje

- Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glaćanja
- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje

### Comfortable ironing

- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Nova površina za glaćanje SteamGlide vrhunská je površina za glaćanje tvrtke Philips

### One perfect setting for all your clothes

- Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna
- Potpuna sigurnost korištenja na svim odjevnim predmetima koji se mogu glaćati
- OptimalTemp: savršena kombinacija pare i temperature
- Potpuna učinkovitost na svim tkaninama – nema bržeg glaćala

**PHILIPS**

# Istaknute znač.

## Potpuna lakoća korištenja



Potpuna lakoća korištenja, prilagodba nije potrebna. Sada možete glačati sve odjevne predmete koji se smiju glačati jedan za drugim, bez čekanja i prilagodbe regulatora temperature na glačalu.

## Maksimalna brzina

Potpuna učinkovitost i na najzahtjevnijim tkaninama – nijedan drugi generator nije tako brz, od početka do kraja glačanja.

## Potpuna sigurnost



Zajamčeno je potpuno sigurno korištenje čak i na najosjetljivijim tkaninama kao što su svila, kašmir, vuna i poliester. Neovisni instituti za testiranje glačala koristili su PerfectCare na najosjetljivijim odjevnim predmetima koji se mogu glačati i potvrdili su izvrsnost rezultata glačanja.

## Odvojivi spremnik za vodu, 5 bara



Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l za do 2 sata glačanja bez potrebe za punjenjem.

## Para je spremna za 2 minute



Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glačanja.

## Easy De-Calc



Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glačanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glačala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamence. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom

glačalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

## Nova površina za glačanje SteamGlide



Nova površina za glačanje SteamGlide najbolja je površina za glačanje koju je proizvela tvrtke Philips. Imala je odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

## OptimalTemp



Jedna savršena postavka za svu vašu odjeću. Uvijek savršena kombinacija pare i temperature: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu postavlja savršenu kombinaciju pare i temperature 2) iznimno snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za sve tkanine

# Specifikacije

## Tehničke specifikacije

- Masa glaćala: 1,2 kg
- Masa glaćala + postolje: 5 kg

- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

## Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Kapacitet spremnika za vodu: 1500 ml
- Vrijeme zagrijavanja: 2 min
- Punjene vodom i pražnjenje: Odvojivi spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme
- Slobodno pomicanje kabla (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabla: Odjeljak za spremanje kabla
- Duljina kabla za napajanje: 1,8 m

## Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Površina za glaćanje: SteamGlide
- Napajanje: 2400 W
- Tlak: Do 5
- Mlaz pare
- Dodatna količina pare: 230 g
- Okomito ispuštanje pare
- Vrh glaćala (Steam tip)

## Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamenca: Easy De-calc
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamenca
- Prikladno za vodu iz slavine



Datum izdavanja  
2022-06-24

Verzija: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)