



Philips Performer
Støvsuger med pose

2200 W

500 W sugeeffekt
Vaskbart HEPA 13-filter

FC9173/01

Den beste sugeeffekten noensinne

500 watt sugeeffekt for uanstrengt rengjøring

Den beste sugeevnen noensinne gir uanstrengt rengjøring: Det er dette som er formålet med Philips Performer-støvsugeren. Kombinert med et hygienisk filter og enkel fjerning av støvposen tar Philips Performer seg av alt støv og smuss.

Ripebeskyttelse for parkettgulv

- Munnstykke for parkett med myke børstehår for ripebeskyttelse

Uovertruffen rengjøring

- Motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt

Svært effektivt anti-allergisystem

- HEPA AirSeal- og HEPA 13-filter

Svært effektivt anti-allergisystem

- ECARF-kvalitetsstempel for pålitelige resultater

Langvarig støvoppsamling

- s-bag i XXL 4 liters kapasitet for langvarig ytelse

PHILIPS

Høydepunkter

Kraftig rengjøring



Svært effektiv motor på 2200 watt gir maks. 500 watt sugeeffekt for perfekte rengjøringsresultater.

HEPA AirSeal, HEPA 13-filter



Denne Philips-støvsugeren er utformet på en slik måte at all luften som suges inn, går gjennom det vaskbare HEPA 13-filteret (99,95 % filtrering) før den blåses ut igjen. Det er ikke mulig å slippe unna.

Parkettmunnstykke



Ikke lenger fare for riper takket være dette munnstykket med myke børstehår, spesielt utformet for å rengjøre harde gulv skånsomt.

s-bag i XXL 4 liter



Med denne store støvposekapasiteten kan du utnytte støvposen maksimalt, noe som betyr at du ikke trenger å skifte støvposen så ofte.

TriActive-munnstykke



TriActive-munnstykket rengjør gulvet på tre måter på én gang: 1) En større åpning foran på munnstykket suger enkelt opp større partikler. 2) Det har maksimal rengjørings effekt takket være den optimaliserte luftstrømmen gjennom munnstykket. 3) De to sidebørstene feier opp støv og skitt tett inntil møbler og vegger.

Tildelt ECARF-kvalitetsstempel



Denne ECARF-sertifiserte støvsugeren garanterer med 99,95 % sikkerhet at nesten all luften i rommet filtreres sammen med luften fra den normale støvsugingen. Dette fjerner nesten alle allergener fra tepper, møbler og andre steder i huset.



Spesifikasjoner

Munnstykker og tilbehør

- Tilbehør som følger med: Børste, Fugemunnstykke, Lite munnstykke
- Standardmunnstykke: TriActive-munnstykke
- Oppbevaring av tilbehør: På håndtak
- Ekstra munnstykke: Parkettmunnstykke

Formgivning

- Farge: Translucent smoked black

Vekt og mål

- Mål, produkt (L x B x H):
500 x 320 x 280 millimeter
- Vekt, produkt: 5,6 kg

Ytelse

- Inngangseffekt (maks.): 2200 W
- Inngangseffekt (IEC): 2000 W
- Støynivå (Lc IEC): 78 dB
- Sugeseffekt (maks): 500 W

- Vakuum (maks.): 34 kPa
- Luftstrøm (maks.): 47 l/s

Filtrering

- Støvkapasitet: 4 L
- Støvposetype: s-bag
- Utblåsningsfilter: Ultra Clean Air HEPA 13-filter som kan vaskes
- HEPA Air Seal

Brukervennlighet

- Rekkevidde: 12 m
- Ledningslengde: 7 m
- Rørkobling: Knapp
- Bærehåndtak: Topp og front
- Effektkontroll: Elektronisk på apparatet
- Rørtype: Todelt teleskoprør i metall
- Hjultype: Gummi
- Indikator for full støvbeholder
- Clean Comfort-kassett



Utgivelsesdato
2023-08-23

Versjon: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com