

Philips PerfectCare Expert  
Glačalo s generatorom  
pare



**5,5 bara**  
Mlaz pare od 300 g  
Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

GC9222/02

## Iznimno brzo glačanje

bez potrebe za prilagodbom temperature

Glačajte bilo koji odjevni predmet koji se može glaćati - od svile, preko lana i pamuka pa do kašmira...bilo kojim redoslijedom, bez potrebe za prilagodbom temperature. Vaše glačalo PerfectCare tvrtke Philips pruža brze rezultate za sve odjevne predmete, bez rizika od progorijevanja ili sjajnih mrlja. Doista jednostavno glačanje.

### Brzo i snažno glačanje

- Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara
- Spremno za korištenje u roku od 2 minute uz neograničeno punjenje
- Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l, do 2 sata glačanja
- Jednostavno i učinkovito uklanjanje kamenca za produženje vijeka trajanja aparata
- Nova površina za glačanje SteamGlide vrhunska je površina za glačanje tvrtke Philips
- Dodatna količina pare do 300 g

### Bezbrižno glačanje – nije potrebno postavljanje temperature

- Glačajte sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature
- Vruća površina za glačanje može se sigurno odložiti na dasku za glačanje

**PHILIPS**

## Istaknute znač.

### Tlak pumpe od maksimalno 5,5 bara



Što je više pare, to je brže glaćanje. Konstantno snažna para prodire duboko u odjevne predmete, čineći glaćanje bržim i boljim. Snaga pare može se regulirati sukladno potrebama.

### Para je spremna za 2 minute



Para je spremna za 2 minute, a voda se može puniti u bilo kojem trenutku tijekom glaćanja.

### Odvojivi spremnik za vodu od 1,5 l

Spremnik za vodu možete lako odvojiti i napuniti pod mlazom vode. Veliki otvor omogućava brzo punjenje. Spremnik za vodu kapaciteta 1,5 l omogućava neprekidno glaćanje do 2 sata bez dopunjavanja.

### Easy De-Calc



Izuzetno dugotrajne radne značajke parnog glaćanja: ekskluzivna funkcija Easy De-Calc tvrtke Philips produžuje vijek trajanja glaćala s generatorom pare, a idealna je za uklanjanje kamenca. Zvučnim i svjetlosnim podsjetnikom glaćalo će vas podsjetiti da ga trebate očistiti. Jednostavno otvorite gumb Easy De-Calc kada je aparat hladan i pokupite vodu s prljavštinom i kamencem u čašu.

### Nova površina za glaćanje SteamGlide



Nova površina za glaćanje SteamGlide najbolja je površina za glaćanje koju je proizvela tvrtke Philips. Ima odličnu otpornost na grebanje, odlično klizi i lako se čisti.

### Tehnologija OptimalTEMP



Sada možete glaćati sve tkanine, od trapera do svile, bez potrebe za postavljanjem temperature. Zajamčeno bez progorijevanja – vrijeđi za sve tkanine koje se mogu glaćati. Revolucionarna tehnologija koja obuhvaća: 1) napredni procesor za pametnu kontrolu koji precizno kontrolira temperaturu površine za glaćanje. Ne morate pprilagođavati temperaturu 2) Snažna ciklonska komora za paru omogućava snažan konstantni mlaz pare za jednostavnije i brže glaćanje.

### Sigurno odlaganje



Inovativna tehnologija OptimalTEMP tvrtke Philips jamči glaćanje bez progorijevanja za sve tkanine koje se mogu glaćati. Tijekom glaćanja nema potrebe za vraćanjem glaćala na podnožje jer vruću površinu za glaćanje možete ostaviti na odjevnim predmetima ili pamučnoj navlaci daske za glaćanje bez posebnog dodatka za odlaganje. Neće oštetiti nijedan odjevni predmet koji se može glaćati niti dasku. Sve to olakšava glaćanje uz manje naprezanje ručnog zgloba.

### Dodatna količina pare do 300 g

Dodatna količina pare može se koristiti za okomito glaćanje parom i tvrdokorne nabore.

# Specifikacije

## Uklanjanje kamenca

- Rješenje za čišćenje kamencea: Easy De-calc
- Podsjetnik na potrebu čišćenja kamencea
- Prikladno za vodu iz slavine

## Tehničke specifikacije

- Masa glaćala: 1,2 kg
- Masa glaćala + postolje: 5 kg
- Dimenzije pakiranja: 30,5 x 33,5 x 49,1 cm
- Dimenzije proizvoda: 28,3 x 26,3 x 42,4 cm

## Jednostavna upotreba

- Sigurno za sve tkanine: Čak i osjetljive kao što je svila
- Kapacitet spremnika za vodu: 1500 ml
- Vrijeme zagrijavanja: 2 Min.
- Punjene vodom i pražnjenje: Odvojivi spremnik za vodu, Izuzetno velik otvor za punjenje
- Mogućnost punjenja u bilo koje vrijeme

- Slobodno pomicanje kabela (mogućnost okretanja): Kabel se može okrenuti 180 stupnjeva
- Držač kabla: Odjeljak za spremanje kabla
- Duljina kabla za napajanje: 1,8 m
- Duljina crijeva: 1,7 m
- Spremanje crijeva: Odjeljak za spremanje crijeva

## Brzo i snažno uklanjanje nabora

- Tehnologija OptimalTEMP
- Stopalo za glaćanje: SteamGlide
- Snaga: 2400 W
- Tlok: Do 5,5
- Sigurno odlaganje
- Dodatna količina pare: 300 g
- Okomito ispuštanje pare
- Postavke količine pare
- Kontrola izlazne pare
- Vrh glaćala (Steam tip)



Datum izdavanja  
2023-08-21

Verzija: 1.1.1

EAN: 87 10103 62214 7

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)