

Philips PerformerPro
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2000 W

Τεχνολογία AirflowMax
Φίλτρο HEPA 12
Παρκέ

FC9186/01



Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η
σακούλα*

με μοτέρ 2000W και χωρητικότητα σκόνης 5L

Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2000W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!*

Πρακτικότητα

- Περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex, για εύκολο χειρισμό
- Λαβή πολύ μεγάλου μήκους με συρόμενο ρυθμιστή αέρα, για μεγαλύτερη εμβέλεια

Προστασία του παρκέ από γρατζουνιές

- Πέλμα για παρκέ με μαλακή βούρτσα για σκούπισμα χωρίς γρατζουνιές

Εξαιρετικός καθαρισμός

- Πέλμα TriActive με μοναδική λειτουργία 3-σε-1
- Μοτέρ 2000 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450W
- Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση
- Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 2000 Watt



Μοτέρ 2000W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 450W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Πέλμα TriActive



Το πέλμα TriActive καθαρίζει το πάτωμά σας με 3 τρόπους σε 1 κίνηση: 1) Ένα μεγαλύτερο άνοιγμα στο άκρο του πέλματος ρουφάει εύκολα τα μεγάλα κομμάτια. 2) Διαθέτει μέγιστη απόδοση καθαρισμού, χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα μέσα στο πέλμα. 3) Οι δύο πλευρικές βούρτσες εξαφανίζουν σκόνη και βρωμιά από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Πέλμα για παρκέ



Πείτε αντίο στις γρατζουνιές, χάρη σε αυτό το πέλμα με μαλακή βούρτσα που είναι ειδικά

σχεδιασμένο για να καθαρίζει προσεκτικά τα σκληρά δάπεδα.

s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας



Η s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας της Philips είναι κατασκευασμένη από πέντε στρώματα υλικού υψηλής ποιότητας που δεν φράζει και αιχμαλωτίζει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αυτό το εξαιρετικό φιλτράρισμα σάς παρέχει καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού και καθαρό αέρα στο σπίτι σας. Το φιλτράρισμα πολλών στρώματων διατηρεί επίσης την υψηλή απορροφητική ισχύ της ηλεκτρικής σκούπας καθόλη τη διάρκεια ζωής της σακούλας. Το S-bag ULP έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από το ανεξάρτητο ινστιτούτο ελέγχων TÜV Rheinland Group και έχει αποδειχθεί ότι διαρκεί έως και 80% περισσότερο από μια απλή σακούλα συλλογής σκόνης.

Φίλτρο EPA 12



Αυτό το ειδικό φίλτρο εξαγωγής αιχμαλωτίζει το 99,5% της σκόνης πριν διοχετευθεί ξανά ο αέρας στο χώρο, διασφαλίζοντας ένα καθαρό περιβάλλον χωρίς ίχνος σκόνης.

Περιστρεφόμενος σωλήνας 360Flex

Ο περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex της Philips προσφέρει πλήρη περιστροφή 360 μοιρών του σωλήνα, για ομαλό χειρισμό της ηλεκτρικής σκούπας σε ολόκληρο το σπίτι.

Μεγάλη λαβή με συρόμενο ρυθμιστή αέρα

Αυτή η εργονομικά σχεδιασμένη λαβή είναι πρακτική στη χρήση. Ο εξαιρετικά μακρύς σχεδιασμός προσφέρει μεγαλύτερη εμβέλεια, ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε εύκολα σε δυσπρόσιτα σημεία. Ο ρυθμιστής αέρα σάς επιτρέπει να προσαρμόζετε την απορροφητική ισχύ χωρίς να σκύβετε.

Χωρητικότητα σκόνης 5 λίτρων



Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλαμα: Πέλαμα TriActive
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλότητες, Μικρό πέλαμα
- Πρόσθετο πέλαμα: Πέλαμα για σκληρά δάπεδα
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο κλιπ στο σωλήνα

Σχεδίαση

- Χρώμα: Έντονο κόκκινο

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 310 x 300 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,0 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1800 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2000 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 79 dB
- Απορροφητική ισχύς (μέγ.): 450 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 34 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 47 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 5 A
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Super Clean Air HEPA 12
- Φίλτρο μοτέρ: Τριπλό στρώμα

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 6, 9 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: Κωνικό σχήμα
- Ακτίνα δράσης: 9 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Λαβή: Εργονομική λαβή με ρυθμιστή αέρα
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Βοηθητικός μηχανισμός παρκarίσματος ή αποθήκευσης: Οριζοντίως και καθέτως



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)