

Philips PerformerPro
Ηλεκτρική σκούπα με
σακούλα

2200W

Φίλτρο HEPA 13
5 L
Βούρτσα turbo

FC9194/01



Μεγαλύτερη ισχύς αναρρόφησης, ακόμα κι όταν γεμίσει η
σακούλα*

με μοτέρ 2200W και χωρητικότητα σκόνης 5L

Με το πανίσχυρο μοτέρ των 2200W και τον ειδικά σχεδιασμένο χώρο συλλογής σκόνης, η σκούπα Philips PerformerPro διατηρεί υψηλή ροή αέρα, προσφέροντας τη μεγαλύτερη απορροφητική ισχύ. Για κορυφαία αποτελέσματα καθαρισμού, ακόμα κι αν έχει γεμίσει η σακούλα!*

Πρακτικότητα

- Περιστρεφόμενος εύκαμπτος σωλήνας 360Flex, για εύκολο χειρισμό
- Σύνδεση SmartLock, για να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε εργασία καθαρισμού
- Μεγάλη εμβέλεια για εύκολο καθάρισμα

Εξαιρετικός καθαρισμός

- Το νέο πέλμα TriActive+ "3 σε 1" μαζεύει σκόνη κάθε μεγέθους
- Μοτέρ 2200 Watt, το οποίο παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W
- Επαναστατική τεχνολογία Airflow Max, για μέγιστη αναρρόφηση
- Χωρητικότητα σκόνης 5L, για μεγαλύτερη διάρκεια χρήσης
- Πέλμα Turbo Brush για πιο σχολαστικό καθαρισμό του χαλιού σας

Ενσωματωμένο αντιαλλεργικό σύστημα

- Το φίλτρο HEPA AirSeal με HEPA 13 συγκρατεί το 99,99% της σκόνης

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Μοτέρ 2200 Watt



Μοτέρ 2200W που παράγει μέγιστη απορροφητική ισχύ 500W, για εξαιρετικά αποτελέσματα καθαρισμού.

Τεχνολογία Airflow Max



Η τεχνολογία Airflow Max μεγιστοποιεί τη ροή αέρα, επιτρέποντας το ομοιόμορφο ξεδίπλωμα της σακούλας συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να έχετε τη μέγιστη απορροφητική ισχύ, ακόμα και αν έχει γεμίσει η σακούλα!

Χωρητικότητα σκόνης 5 λίτρων



Ο ειδικά σχεδιασμένος χώρος συλλογής σκόνης 5L σάς επιτρέπει να αξιοποιείτε

πλήρως τη σακούλα συλλογής σκόνης, έτσι ώστε να μπορείτε να καθαρίζετε για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Πέλμα TriActive+



Το πέλμα TriActive+ έχει τριπλή δράση: 1) Με την ειδικά σχεδιασμένη πλάκα του, ανοίγει απαλά το πέλος του χαλιού και αφαιρεί σε βάθος τη σκόνη. 2) Με το μεγαλύτερο άνοιγμα που βρίσκεται στην μπροστινή πλευρά του, απορροφά τα μεγάλα σκουπίδια. 3) Με τις δύο πλευρικές βούρτσες, μαζεύει τη σκόνη και τη βρομιά που συγκεντρώνεται δίπλα ακριβώς από τα έπιπλα και τους τοίχους.

Πέλμα Turbo Brush



Το πέλμα Turbo Brush επιτρέπει το βαθύ καθαρισμό των χαλιών, αφαιρώντας εύκολα τρίχες και χνούδια. Η περιστρεφόμενη βούρτσα που βρίσκεται στο εσωτερικό του πέλματος αφαιρεί ενεργά μικροσκοπικά μόρια σκόνης και τρίχες, έχοντας ως αποτέλεσμα καλύτερη απόδοση καθαρισμού σε χαλιά. Τα ροδάκια του πέλματος αποτρέπουν ζημιές σε περίπτωση χρήσης σε σκληρά δάπεδα.

HEPA AirSeal με HEPA 13



Το φίλτρο HEPA 13 και το AirSeal συγκρατούν ακόμα και τα μικρότερα μόρια σκόνης πριν προλάβει να εξέλθει ο αέρας, για να ζείτε σε ένα πεντακάθαρο περιβάλλον και να αναπνέετε καθαρό αέρα χωρίς αλλεργιογόνα. Ο εξερχόμενος αέρας είναι ακόμα πιο καθαρός από τον αέρα του δωματίου.

Πιστοποίηση ECARF



Αυτή η ηλεκτρική σκούπα με σύστημα φιλτραρίσματος HEPA 13 είναι αντιαλλεργική και διαθέτει σχετική πιστοποίηση από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ερευνών για τις Αλλεργίες (ECARF). Το φίλτρο HEPA 13 απομακρύνει από τον εξερχόμενο αέρα αλλεργιογόνα από τρίχες γάτας και σκύλου, ακάρεα σκόνης ή γύρη σε ποσοστό έως και 99,95%, για να σας προσφέρει ένα πεντακάθαρο οικιακό περιβάλλον χωρίς αλλεργίες.

Προδιαγραφές

Πέλματα και εξαρτήματα

- Απλό πέλαμα: Πέλαμα TriActive+
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Εξάρτημα για κοιλοότητες, 2-σε-1 βούρτσα/μικρό πέλαμα
- Πρόσθετο πέλαμα: Βούρτσα turbo
- Χώρος αποθήκευσης εξαρτημάτων: Ενσωματωμένο κλιπ στο σωλήνα

Σχεδίαση

- Χρώμα: Καφέ κονιάκ

Βάρος και διαστάσεις

- Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 500 x 310 x 300 μμ
- Βάρος προϊόντος: 5,0 κ.

Απόδοση

- Ισχύς εισόδου (IEC): 1800 W
- Ισχύς εισόδου (μέγ.): 2200 W
- Επίπεδο θορύβου (Lc IEC): 79 dB
- Απορροφητική ισχύς (μέγ.): 500 W
- Απορρόφηση (μέγ.): 36 kPa
- Ροή αέρα (μέγ.): 51 l/s

Διήθηση

- Χωρητικότητα σκόνης: 5 A
- Τύπος σακούλας συλλογής σκόνης: s-bag εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας
- Φίλτρο εξόδου αέρα: Φίλτρο Ultra Clean Air HEPA 13
- Φίλτρο μοτέρ: Τριπλό στρώμα
- HEPA Air Seal

Χρησιμότητα

- Μήκος καλωδίου: 8 ιγ
- Σύνδεση σωλήνα: SmartLock
- Ακτίνα δράσης: 11 ιγ
- Λαβή μεταφοράς: Επάνω και μπροστά
- Τύπος σωλήνα: Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας 2 τεμαχίων
- Έλεγχος ισχύος: Ηλεκτρονικό σύστημα συσκευής
- Λαβή: Εργονομική λαβή με ρυθμιστή αέρα
- Τύπος τροχών: Καουτσούκ
- Ένδειξη πληρότητας δοχείου συλλογής σκόνης
- Βοηθητικός μηχανισμός παρκarίσματος ή αποθήκευσης: Οριζοντίως και καθέτως



Ημερομηνία έκδοσης
2023-09-01

Έκδοση: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

* Ο έλεγχος της απορροφητικής ισχύος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο IEC 60312-1, από το εξωτερικό ινστιτούτο ελέγχων SLG Prüf- und Zertifizierungs GmbH (Philips Consumer Lifestyle B.V., Αύγουστος 2012)