



### Philips Saeco Xsmall Автоматическая кофемашина

- Приготовление 2 видов кофе
- Классический капучинатор
- Серебристый
- Регулируемая кофемолка,  
5 степеней



HD8745/19

## Почувствуйте аромат любимых зерен кофе

эспрессо из цельных зерен одним нажатием кнопки

Машина Saeco Xsmall перемалывает новую порцию зерен для каждой чашки кофе всего одним нажатием кнопки. А при помощи трубки подачи пара вы без труда сможете приготовить молочную пенку для очередного идеального напитка.

#### Настоящий итальянский кофе

- Кофе без жженого привкуса благодаря полностью керамическим жерновам
- Классический капучинатор для великолепной молочной пенки

#### Простая очистка и уход

- Автоматическая очистка каналов кофемашины
- Съемная варочная группа для удобства очистки

#### Готовьте напитки по вашему вкусу

- Запрограммируйте предпочтительный объем
- Пейте разный кофе — экспериментируйте с тонкостью помола

 **Saeco**



Автоматическая кофемашина

Приготовление 2 видов кофе Классический капучинатор, Серебристый, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

## Особенности

HD8745/19

### Автоматическая очистка



В Saeco создали эспрессо-кофемашину с автоматической системой очистки, которая промывает каналы водой при запуске и отключении. Чистота кофемашины — залог вкусного кофе.

### Полностью керамические жернова



В этой кофемашине Saeco используются 100%-но керамические жернова — они обеспечивают однородный помол и не перегревают зерна, что гарантирует безупречный вкус. К тому же керамика долговечна и работает бесшумно.

### Запоминает нужный объем кофе



Благодаря функции памяти, вы можете запрограммировать предпочтительный объем кофе, чтобы всегда получать идеальный для вас эспрессо. Всего одно нажатие кнопки, и великолепный кофе, сваренный по вашему вкусу, готов.

### Классический капучинатор



Эта эспрессо-кофемашина Saeco оснащена классическим капучинатором, который бариста называют "панарелло". Для приготовления великолепной молочной пенки нужно просто погрузить его в молоко. Почувствуйте себя бариста — готовьте вкусный кофе традиционным способом!

### Регулируемая кофемолка, 5 степеней



Чтобы вкус кофе раскрылся по-настоящему, для каждого сорта нужно подобрать подходящую степень помола. У этой кофемашины есть 5 степеней помола — от самого тонкого для насыщенного крепкого эспрессо до самого грубого для мягкого американо.

### Съемная варочная группа



Основа автоматической эспрессо-машины — варочная группа (изобретение компании Saeco). Обычно варочная группа удобно расположена в передней части прибора (расположение зависит от модели). Ее можно легко снять и промыть под краном.

Автоматическая кофемашина

Приготовление 2 видов кофе Классический капучинатор, Серебристый, Регулируемая кофемолка, 5 степеней

# Характеристики

## Идеальный эспрессо

- Технология приготовления эспрессо: Система сохранения аромата: предварительное заваривание

## Технические характеристики

- Мощность: 1400 Вт
- Напряжение: 230 В
- Давление помпы: 15 бар
- Частота: 50 Гц

## Технические характеристики

- Материал бойлера: Нержавеющая сталь
- Длина шнура: 80 см
- Напряжение: 230 В
- Поддерживаемые виды кофе: Цельные кофейные зерна
- Мощность: 1400 Вт
- Частота: 50 Гц
- Страна изготовления: Сделано в Европе, Разработано в Италии
- Давление воды в насосе: 15 бар (идеальный

эспрессо)

- Количество бойлеров: 1 бойлер
- Съёмная варочная группа

## Вес и габариты

- Вес продукта: 6,9 кг
- Размеры изделия (Д x Г x В): 295 x 325 x 420 миллиметра
- Емкость контейнера для отходов: 8 порций
- Емкость для зерен: 180 г
- Максимальная высота чашки: 95 миллиметра
- Объем резервуара для воды: 1 л

## Легкость использования

- Очистка и обслуживание: Автоматическое ополаскивание элементов циркуляции кофе
- Применение: Съёмная варочная группа, Съёмный резервуар для воды

## Обслуживание

- Гарантия 2 года



Дата выпуска 2023-04-30

Версия: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)