

Philips PerfectCare
Compact
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5,8 bar
Stoomstoot van max. 330 g
Waterreservoircapaciteit van 1,5 l
Draagvergrendeling

GC7831/20



Strijk sneller met twee keer zoveel stoom*

Onze meest compacte stoomgenerator

Met de krachtige, continue stoom werkt u al uw strijkwerk in een mum van tijd weg - dankzij onze OptimalTEMP-technologie hoeft u de temperatuur niet aan te passen.

Compact en licht, eenvoudig te gebruiken en op te bergen.

Compacte technologie

- Grote tank voor langdurig gebruik
- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Licht en compact voor eenvoudig gebruiken en opbergen
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Onafhankelijk getest en goedgekeurd
- Veilig op alle strijkbare kledingstukken. Gegarandeerd zonder schroeiplekken
- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Bespaar energie met de ECO-modus
- Inclusief Calc-Clean-reservoir — geen cassettes, geen extra kosten
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- SteamGlide Plus-zoolplaat voor ultiem glijden

PHILIPS

Kenmerken

Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles - van zijde tot spijkerbroek - zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTemp zijn er geen temperatuurregelaars of instellingen nodig zodat u de was niet meer hoeft voor te sorteren en niet meer hoeft te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent op elk moment klaar voor elke stof.

Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Waterreservoir van 1,5 liter



Een transparant reservoir van 1,5 liter is goed voor 1,5 uur ononderbroken gebruik. U kunt duidelijk zien hoeveel water er nog in zit en dankzij de grote vulopening kunt u het reservoir eenvoudig onder de kraan bijvullen.

Slim ontkalken



Het ingebouwde ontkalkingssysteem, Smart Calc Clean waarschuwt u wanneer u moet

ontkalken. Het beschikt over een reservoir wat ontkalken eenvoudig maakt. Hierdoor zijn er geen cassettes nodig en krijgt u ook geen extra kosten.

Goedgekeurd door deskundigen

Het Woolmark Gold-keurmerk zorgt ervoor dat een product veilig kan worden gebruikt op iedere wollen stof. Onze stoomstrijkijzers met OptimalTEMP-technologie zijn de eerste en enige strijkijzers, van welk merk dan ook, die dit niveau van certificering hebben verkregen.

SteamGlide Plus-zoolplaat



Onze exclusieve SteamGlide Plus-zoolplaat levert met zijn geavanceerde titaniumlaag en 6-laagse coating ultieme strijkprestaties voor alle soorten stof. Niet-klevend, krasbestendig en eenvoudig schoon te houden.

Energiezuinig



Bespaar energie en behaal dezelfde resultaten. De ECO-modus verlaagt het energieverbruik voor kledingstukken waarvoor minder stoom nodig is.

Specificaties

Technologie

- OptimalTEMP-technologie
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- Geen temperatuurinstelling nodig
- ProVelocity-stoomgenerator
- Smart Control-processor

Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
- Glijprestaties zoolplaat: 5 stars
- Naam zoolplaat: SteamGlide Plus
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Geschikt voor kraanwater
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Geïntegreerd stopcontact
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Lichtindicator, Geluidssignaal
- Krasbestendige zoolplaat: 4 stars

Accessoires meegeleverd

- Calc Clean-reservoir

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Pompdruk max. 5,8 bar
- Vermogen: 2400 W
- Continue stoom: Maximaal 120 g/min
- Stoomstoot: Maximaal 330 g

- Verticale stoom
- Spanning: 220 - 240 V
- Gebruiksklaar: 2 minute(s)
- Variabele stoomniveaus
- On-demand stoom

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Smart Calc-Clean
- Ontkalkingsherinnering: Lamp, Geluid, geen cassettes, geen extra kosten

Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergvak voor snoer: Bevestiging met klittenband
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Afmetingen en gewicht

- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Afmetingen verpakking (b x h x d): 23 x 27,5 x 39,3 cm
- Productafmetingen (b x h x d): 19,3 x 22,3 x 37,3 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 3,85 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 2,95 kg

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Energiezuinig*: 30 %
- Gerecycled plastic wordt gebruikt: 30 %
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie



Publicatiedatum
2022-06-28

Versie: 1.0.2

EAN: 08 71010 38098 52

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Energiebesparing tot wel 30% met de ECO-modus in vergelijking met de Turbo-modus, gebaseerd op IEC 60311

* Vergeleken met het Philips-stoomstrijkijzer Azur Performer