



Philips PerfectCare Elite Plus
Stoomgenerator

Stoomstoot van max. 550 g
Afnembaar waterreservoir van 1,8 liter
OptimalTEMP-technologie
Automatische en stille stoom



GC9670/50

Het snelste, krachtigste strijkijzer* is nu nóg slimmer

Met intelligent automatisch stomen

PerfectCare Elite Plus is niet alleen de krachtigste en snelste stoomgenerator ter wereld, maar is met een ultralicht strijkijzer en intelligent automatisch stomen ook nog eens heel handig. U hoeft geen temperatuur in te stellen en er ontstaan gegarandeerd geen brandplekken.

Temperatuur instellen niet nodig, gegarandeerd geen brandplekken

- Geen brandplekken - gegarandeerd
- OptimalTEMP-technologie, geen temperatuurinstellingen vereist

Snel strijken met constante, krachtige stoom

- Eenvoudig en efficiënt ontkalkingssysteem voor langdurige prestaties
- Intelligent automatisch stomen voor sneller en gemakkelijker strijken
- Krachtige stoom voor de ultieme verwijdering van kreuken
- Bespaar energie met de ECO-modus
- T-ionicGlide-zoolplaat, ultiem soepel glijden en duurzaamheid

De ultieme strijkervaring

- Strijkijzer schakelt zichzelf automatisch uit indien u het even niet gebruikt
- Draagvergrendeling om veilig en eenvoudig mee te nemen
- Lichtgewicht en gemakkelijk in gebruik
- Krachtig strijken zonder lawaai
- Groot afneembaar waterreservoir voor eenvoudig bijvullen

PHILIPS

Stoomgenerator

Stoomstoot van max. 550 g Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, OptimalTEMP-technologie, Automatische en stille stoom

Kenmerken

Geen temperatuurinstelling nodig



Strijk alles van spijkerbroeken tot zijde zonder een andere temperatuur in te stellen. Dankzij OptimalTEMP zijn er geen knop of instellingen nodig. U hoeft uw kleding dus niet langer vooraf te sorteren of te wachten tot het strijkijzer is opgewarmd en weer is afgekoeld. U bent klaar voor elke stof, overal en altijd

Geen brandplekken - gegarandeerd



Wij garanderen dat dit strijkijzer nooit brandplekken zal veroorzaken op welke strijkbare stoffen dan ook. U kunt het strijkijzer zelfs met de onderkant op uw kleren of de strijkplank laten liggen. Geen brandplekken, geen glans. Gegarandeerd.

Uiterst krachtige stoom



Met krachtige en continue stoom kunt u zelfs de dikste stoffen met gemak strijken. Zie hoe hardnekkige kreuken ineens verdwijnen met een extra stoomstoot precies daar waar u het nodig heeft. Deze extra stoom is perfect voor verticaal stomen om al uw kleren en ook gordijnen te verfrissen.

Intelligent automatisch stomen



Onze DynamIQ slimme sensor weet precies wanneer en hoe het strijkijzer beweegt, en levert krachtige stoom daar waar u het nodig hebt - voor gemakkelijker strijken en snellere resultaten.

lichtgewicht strijkijzer



Het strijkijzer is verbluffend licht en aangenaam in gebruik. Het glijdt moeiteloos over uw

GC9670/50

kledingstukken en vermindert de druk op uw pols. Door het minimale gewicht is het strijkijzer ook handig en effectief voor het verticaal stomen van gordijnen en hangende kleding.

T-ionicGlide-zoolplaat



De T-ionicGlide-zoolplaat is onze beste zoolplaat voor ultieme strijkprestaties en maximale krasbestendigheid. De roestvrijstalen voet is twee keer zo hard als een gewone aluminium voet en dankzij onze gepatenteerde 6-laagse coating met geavanceerde titaniumlaag glijdt het apparaat uiterst soepel voor het snelste resultaat.

Easy De-Calc Plus



Regelmatig ontkalken beschermt uw strijkijzer, verlengt de levensduur en zorgt voor de beste stoomprestaties. Het exclusieve Easy De-Calc Plus-systeem verzamelt continu kalkaanslag en is uitgerust met een indicatielampje en audiosignaal om u te laten weten wanneer het moet worden geleegd. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het water en de kalkdeeltjes wegstromen.

Stoomgenerator

Stoomstoot van max. 550 g Afneembaar waterreservoir van 1,8 liter, OptimalTEMP-technologie, Automatische en stille stoom

Specificaties

Opbergen

- Draagvergrendeling: Voor vervoer en veiligheid
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

Gebruiksvriendelijk

- Veilig op alle strijkbare kleding: Zelfs kwetsbare stoffen zoals zijde
- Capaciteit waterreservoir: 1800 ml
- Glijprestaties zoolplaat: 5 sterren
- Beveiliging: automatische uitschakeling
- Naam zoolplaat: T-ionicGlide
- Afneembaar waterreservoir
- Waarschuwing water bijna op
- Elk moment bij te vullen tijdens gebruik
- Geschikt voor kraanwater
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,7 m
- Nauwkeurige stoomtip
- Gebruiksklaar: Geluidssignaal
- Krasbestendige zoolplaat: 5 sterren

Garantie

- 2 jaar wereldwijde garantie

Technologie

- DynamiQ
- OptimalTEMP-technologie
- Cyclonische stoomkamer
- Voor alle strijkbare stoffen
- Geen brandplekken
- Geen temperatuurinstelling nodig

- Silent Steam-technologie
- Smart Control-processor

Snelle kreukverwijdering

- Druk: Max. 7,7 bar
- Vermogen: Maximaal 2700 W
- Continue stoom: Maximaal 160 g/min
- Stoomstoot: Maximaal 550 g
- Spanning: 220 - 240 volt
- Verticale stoom
- Gebruiksklaar: 2 min.
- On-demand stoom

Milieuvriendelijke efficiëntie

- Energiebesparingsmodus
- Energiezuinig*: 50 %
- Verpakking van het product: 100% recyclebaar
- Gebruiksaanwijzing: 100% gerecycled papier

Kalkbeheer

- Schoonmaken en ontkalken: Easy De-calc Plus
- Ontkalkingsherinnering: Lamp

Afmetingen en gewicht

- Afmetingen verpakking (b x h x d): 31 x 35 x 51 cm
- Gewicht van strijkijzer: 0,8 kg
- Productafmetingen (b x h x d): 23,3 x 28,5 x 45,3 cm
- Totale gewicht inclusief verpakking: 7,3 kg
- Gewicht van strijkijzer + voet: 5,1 kg



Publicatiedatum
2024-01-12

Versie: 1.0.2

EAN: 87 10103 82792 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* stoomtoevoer (norm IEC60311), vergeleken met de 10 bestverkochte stoomgeneratoren; getest in april 2017.