



Saeco GranAroma
Напълно
автоматична машина
за еспресо

- 16 напитки
- 6 потребителски профила
- Метална предна страна
- Цветен TFT дисплей



SM6585/00

Персонализирано приготвяне на кафе, съобразено с вас

Персонализирайте лесно кафето си с предварително зададени вкусови профили

Персонализирайте интуитивно ароматни кафе напитки, като капучино и лате макиато, с предварително зададени вкусови профили чрез менюто CoffeeMaestro и се насладете на копринена млечна пяна от външната ни кана за мляко дори когато правите две напитки с мляко едновременно.

Приятно изживяване и поддръжка

- HygieSteam премахва $\leq 99,9\%$ от микроорганизмите върху частите на каната*
- AquaClean: удължава живота на машината и подобрява вкуса на кафето*

Висококачествено кафе и технология

- Минимум 20 000 чаши с нашата най-издържлива керамична мелачка
- Настройката ExtraShot за увеличаване на интензивността на напитката Ви
- Голям уплътнен контейнер за зърна, за да запазите зърната свежи
- LattePerfetto за гъста млечна пяна с фина текстура
- Оптимално балансирана температура и аромат чрез Aroma Extract

Персонализирано разнообразие

- Насладете се на 16 вкусни напитки, направени с Вашето участие и идеи
- 3 предварително зададени настройки за вкус, съобразени с Вашите нужди, с

 **Saeco**



Акценти

16 вкусни напитки



Опознайте света на кафето – от познати рецепти, като еспресо и капучино, до специални кафе напитки, като италианско еспресо макиато.

CoffeeMaestro



Персонализирайте Вашето кафе изживяване, като изберете желаните профила на вкус (Delicato, Intenso, Forte) за Вашата напитка. Кафемашината автоматично регулира настройките за варене като сила, обем на кафето и време за предварително намокряне, за да Ви сервира правилния вкус.

Автоматично почистване* HygieSteam



Нашата иновативна система за автоматично почистване HygieSteam премахва 99,9% от микроорганизмите на частите на каната за мляко*.

100% керамични мелачки



Нашите мелачки са изработени от високотехнологична керамика: те са изключително твърди и прецизни. Пресните зърна се смилат внимателно, без риск от прегряване. Извличат се всички най-добри вкусове и аромати, за 20 000 чаши или повече прекрасно кафе. Лесно регулирайте мелачката с 12 настройки.

Воден филтър AquaClean



AquaClean е нашият патентован воден филтър, предназначен да подобри качеството на Вашето кафе чрез пречистване на водата. Той също така предотвратява натрупването на котлен камък във водния кръг на кафемашината. Пригответе до 5000* чаши без отстраняване на котлен камък, като редовно сменяте филтъра.

LatteDuo



Пригответе и се насладете на единични или двойни дози на всяка рецепта за кафе с едно докосване, включително капучино и лате макиато.

CoffeeEqualizer™



Възползвайте се от интерактивно напътстване за неограничено персонализиране с нашия CoffeeEqualizer™. Пригответе майсторски кафето така, както предпочитате, като персонализирате силата, обема на кафето и млякото, температурата, плътността на млечната пяна и добавите ExtraShot.

Aroma Extract



Системата Aroma Extract интелигентно постига оптимален баланс между температурата на приготвяне и извличането на аромата, като поддържа температурата на водата между 90 и 98 °C, като същевременно регулира дебита на водната струя, за да можете да се насладите на вкусно кафе.

Спецификации

Държава на произход

- Произведено в: Румъния
- Проектиран във: Италия

Персонализиране

- Настройки на силата на аромата: 5
- Настройки на мелачката: 12
- Дължина на кафе и мляко: Регулируема
- Потребителски интерфейс: Дисплей със сензорни икони
- Контрол на аромата при предварително приготвяне
- Потребителски профили: 6, плюс за гости
- Настройки за температурата: 3

Разновидност

- Напитки: Еспресо, Кафе, Американско, Капучино, Латте макиато, Кафе лате, Крема кафе, Ристрето, Дълго еспресо, Еспресо макиато, Италианско капучино, Café au Lait, Кафе с мляко без пяна, Чаша за път, Разпенено мляко, Топло мляко, Гореща вода
- Опция за мляно кафе
- Двойна чаша
- Двойна чаша мляко

Други функции

- Автоматично изплакване и направлявано декалциране
- Подвижен блок за приготвяне
- Уплътнение Aroma: да
- Светодиод в улея за изливане
- Нагревател с бързо загряване

Акcesoари

- Включено: Мерителна лъжица, Тестова лента за твърдост на водата, Туба със смазка, Контейнер за мляко, Тръбичка за мляко, Филтър AquaClean

Технически спецификации

- Цвет (цветове): Метална предна страна
- Напрежение: 230 V
- Дължина на кабела: 120 см
- Честота: 50 Hz
- Капацитет на каната за мляко: 0,6 л

- Капацитет на съда за отпадъци: 12 чаши
- Тип нагревател: Нагревател от неръждаема стомана
- Обем на воден резервоар: 1,8 л
- Тип кана: Пластмасов капак на контейнера за мляко
- Вместимост за кафе на зърна: 300 гр
- Контейнер за отпадъци: Достъп отпред
- Воден резервоар: Достъп отпред
- Съвместимост на филтъра: AquaClean
- Макс. височина на чашата: 150 мм
- Капацитет на тавичката за отцеждане: 500 мл
- Налягане на помпата: 15 бара

Тегло и размери

- Тегло на продукта: 8,5 – 9 кг
- Размери на продукта (ШхДхВ): 262 x 448 x 383 мм

Общи спецификации

- Млечно решение: Външна кана за мляко
- Почистване на частите в съдомиялна: Тавичка и решетка за отцеждане, Контейнер и капак за мляко, Контейнер и държач HygieSteam, Контейнер за смяно кафе, Мерителна лъжица
- Персонализиране според напитката: Сила на аромата, Количество кафе, Количество мляко, Количество вода, Температура на напитката, Количество пяна, ExtraShot

Покритие

- Материал на основното тяло: Пластмаса

Сервизно обслужване

- 2-годишна световна гаранция

Устойчивост

- ЕСО настройка
- Енергиен етикет: Категория B
- Потребление на енергия в режим на готовност: <0,5 W
- Потребление на енергия при приготвяне: 1500 W
- Рециклируеми материали на опаковката: > 95%



Дата на издаване
2023-09-27

Версия: 3.3.1

EAN: 87 20389 00355 4

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

* 99,9999% от микроорганизмите, въз основа на лабораторни тестове.

** Въз основа на 8 смени на филтър съгласно индикацията на кафемашината. Реалният брой на чашите зависи от модела на избраните видове кафе, на изплакването и почистването.