



Philips PerfectCare 7000
Serisi
Buhar Kazanlı Ütü

Sıfır yanma riski*
1,8 l çıkarılabilir su haznesi
Ultra hafif ütü



PSG7040/10

Son derece hafif ve güçlü

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir.

Güçlü performans

- Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

Ekstra kolay kullanım

- Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

Ekstra kolay kullanım

- Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

Harika sonuçlar sunan zahmetsiz ütüleme

- OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

Güçlü performans

- Kırıksık giderme için güçlü buhar

PHILIPS

Özellikler

OptimalTEMP



OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Güçlü buhar



En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Isı ayarı gerektirmez



Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar

yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. İsteddiğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

1,8 L çıkarılabilir su haznesi



1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

SteamGlide Elite taban



SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanıdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

Kolay kireç temizleme



Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

Otomatik kapanma



Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

Güvenli taşıma kilidi



Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

Teknik Özellikler

Genel özellikler

- Hortum uzunluğu: 1,7 m
- Hortum saklama: Bölme
- Güç kablosu uzunluğu: 1,65 m
- Güç kablosu saklama: Velcro sabitleme
- Garanti: 2 yıllık dünya çapında garanti

Kullanımı kolay

- Isınma süresi: 2 dk
- Su haznesi kapasitesi: 1800 ml
- Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir: Var
- Taban: SteamGlide Elite
- Çıkarılabilir su haznesi: Var
- Düşük su seviyesi uyarısı: Var
- Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz: Var
- Musluk suyu kullanılabilir: Var

Teknoloji

- OptimalTEMP teknolojisi: Var

Hızlı kırıxıklık giderme

- Basınç: Maks. 8,0 bar
- Sürekli buhar hızı: 120 g/dk'ya kadar
- Güç: Maksimum 2100 W
- Şok buhar: En fazla 600 g
- Gerilim: 220 - 240 volt

Çevre dostu

- Enerji tasarrufu*: 30 %

Kireç giderme

- Kireç önleme ve temizleme: Easy De-Calc Plus
- Calc Clean hatırlatıcısı: Işık

Boyut ve ağırlık

- Ütü ağırlığı: 0,8 kg
- Ambalaj boyutları (GxYxU): 31,5 x 31,5 x 47,5 cm
- Ürün boyutları (GxYxU): 24 x 27,5 x 42 cm
- Ambalajla birlikte toplam ağırlık: 5,3 kg
- Ütü + taban ağırlığı: 3,85 kg



Yayın tarihi 2023-12-15

Sürüm: 10.10.2

EAN: 87 20389 01450 5

© 2023 Koninklijke Philips N.V.

Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Ütülenebilir tüm kumaşlarda

* *IEC 603311'e göre MAX moduna kıyasla NORMAL modunda %30'a varan enerji tasarrufu