



## Saeco GranAroma Deluxe Kaffeevollautomat

- 18 Kaffeespezialitäten
- 6 Benutzerprofile
- Edelstahl-Front
- 5" TFT-Farbdisplay mit Touchscreen



SM6685

Ihr persönlicher Kaffeegenuss, ganz nach Ihrem Geschmack

Intuitive Personalisierung dank voreingestellter Geschmacksprofile

Personalisieren Sie köstliche Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato intuitiv mit den voreingestellten Geschmacksprofilen des CoffeeMaestro. Profitieren Sie von der integrierten WLAN-Konnektivität und optimieren Sie Ihr Kaffeeerlebnis mithilfe regelmäßiger Software-Updates.

### Smarte WLAN-Konnektivität

- Bereiten Sie intuitiv 18 köstliche Kaffeespezialitäten zu
- 3 CoffeeMaestro-Geschmacksprofile, die auf Ihre individuellen Bedürfnisse zugeschnitten sind
- Modernes 5" Farbdisplay mit Touchscreen
- Vernetzen Sie Ihren Kaffeevollautomaten mithilfe des integrierten WLANs
- Passen Sie bis zu 6 Kaffeeinstellungen an und fügen Sie einen zusätzlichen Espresso Shot hinzu
- Bereiten Sie zwei Tassen Ihres Lieblingskaffees gleichzeitig zu
- Entfernt bis zu 99,9 % der Mikroorganismen auf den Bestandteilen des Milchbehälters\*\*
- Scheibenmahlwerk aus 100 % Keramik
- Erzeugt einen festen Milchschaum mit einer feinen Textur
- Personalisieren Sie bis zu 6 Benutzerprofile und speichern Sie Ihre Favoriten
- Intuitive Wartung für gleichbleibende Kaffeequalität
- Verlängert die Lebensdauer der Maschine und verbessert den Kaffeegeschmack

### Hochwertiger Kaffee und leistungsstarke Technologie

- Optimale Temperatur und optimales Aroma mit Aroma Extract

 **Saeco**



Kaffeevollautomat  
18 Kaffeespezialitäten 6 Benutzerprofile, Edelstahl-Front, 5" TFT-Farbdisplay mit Touchscreen

SM6685/00

## Besonderheiten

### 18 köstliche Kaffeespezialitäten



Entdecken Sie die Welt des Kaffees und wählen Sie aus 18 köstlichen Kaffeespezialitäten. Von bekannten Rezepten wie Espresso und Cappuccino bis hin zu außergewöhnlichen Kaffeespezialitäten wie einem italienischen Espresso Macchiato.

### CoffeeMaestro



Personalisieren Sie mühelos Ihre perfekte Tasse Kaffee mit dem CoffeeMaestro. Wählen Sie ganz einfach ein gewünschtes Geschmacksprofil aus drei der Voreinstellungen aus: Delicato, Intenso, Forte. Der Kaffeevollautomat passt automatisch die Brüheinstellungen wie Kaffeestärke, Kaffeemenge und Vorbenetzungszeit an, um Ihnen genau den richtigen Geschmack zu bieten.

### 5" Farbdisplay mit Touchscreen



Das moderne hochauflösende 5-Zoll-Farbdisplay verfügt über eine intuitive Touchscreen-Benutzeroberfläche, mit der Sie

Ihre Kaffeespezialitäten präzise zubereiten können.

### Integrierte WLAN-Konnektivität



Die integrierte WLAN-Konnektivität stellt sicher, dass das Potential des Kaffeevollautomaten optimal ausgeschöpft wird. So werden beispielsweise regelmäßige Software-Updates für eine verbesserte Benutzererfahrung auf das Gerät gespielt. Zusätzlich kann die Verfügbarkeit von Verbrauchsmaterialien bei Händlern überprüft werden.

### CoffeeEqualizer Touch



Erstellen Sie Ihr eigenes Lieblingsrezept mithilfe des CoffeeEqualizer Touch. Personalisieren Sie Ihren Kaffee so, wie Sie ihn am liebsten mögen, indem Sie die Stärke, die Kaffee- und Milchmenge, die Temperatur, die Menge des Milchschaums und sogar die Reihenfolge von Kaffee und Milch anpassen. Wenn Sie möchten, können Sie die ExtraShot-Funktion verwenden, um die Kaffeestärke zu intensivieren.

### LatteDuo

Bereiten Sie mit nur einer Berührung eine oder zwei Tassen Ihres Lieblingskaffees gleichzeitig zu, einschließlich Kaffeespezialitäten mit Milch.

### HygieSteam



Unser innovatives automatisches Reinigungssystem HygieSteam entfernt 99,9 % der Mikroorganismen auf den Bestandteilen des Milchbehälters\*\*

### Mahlwerk aus 100 % Keramik



Unser langlebiges Mahlwerk holt das optimale Aroma und den besten Geschmack aus Ihren Bohnen. Das Mahlwerk besteht aus 100 % Keramik, ist außergewöhnlich hart und präzise, und Sie können damit mindestens 20.000 Tassen köstlichen, frisch gemahlene Kaffee zubereiten. Passen Sie das Mahlwerk mit 12 Mahlgradstufen ganz einfach an Ihren Geschmack an.

### LattePerfetto



Der externe Milchbehälter mit der LattePerfetto-Technologie erzeugt einen festen Milchschaum mit einer feinen, samtigen Textur – perfekt für Ihren Lieblingskaffee.

# Daten

## Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzeroberfläche: TFT-Farbdisplay mit Touchscreen
- Benutzerprofile: 6
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Americano, Café au Lait, Café Cortado, Caffé Crema, Caffé Latte, Cappuccino, Kaffee, Espresso, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Flat White, Heißes Wasser, Italienischer Cappuccino, Latte Macchiato, Melange, Milchschaum, Ristretto, Becher für unterwegs, Warme Milch
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch

## Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Aromaschutzdeckel
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Kaffeeauslauf mit LED-Beleuchtung

## Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube, Milchbehälter, Milchschaum, AquaClean Filter

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Fassungsvermögen des Milchbehälters: 0,6 l
- Farbe(n): Edelstahl-Front

- Frequenz: 50 Hz
- Fassungsvermögen Abfallbehälter: 12 Portionen
- Fassungsvermögen des Wasserbehälters: 1,8 L
- Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler
- Art des Behälters: Milchbehälter, Deckel aus Edelstahl
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml
- Pumpendruck: 15 Bar
- Kabellänge: 1200 mm
- Leistung: 1.500 W

## Gewicht und Abmessungen

- Gewicht: 8,5 – 9 kg
- Abmessungen (B x T x H): 262 x 448 x 383 mm mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Externer Milchbehälter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale und Gitter, Milchbehälter und Deckel, HygieSteam-Behälter und -Halter, Kaffeesatzbehälter, Kaffeemesslöffel
- Pro Getränk anpassen: Aromastärke, Trinktemperatur, Schaummenge, Reihenfolge Milch/Kaffee, Extra Shot, Kaffee- und Milchmenge

## Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff / Edelstahl-Front

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: B-Klasse
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: <0,5 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recyclebares Verpackungsmaterial: > 95 %



Ausstellungsdatum  
2024-02-14

Version: 10.10.2

EAN: 87 20389 00273 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Basierend auf 8-maligem Filtertausch, wie von der Kaffeemaschine angegeben. Die tatsächliche Anzahl der Tassen ist abhängig von der Getränkewahl sowie von der Anzahl der Reinigungs- und Spülvorgänge.

\*\* Bei 99,9999 % der Mikroorganismen auf den Bestandteilen des Milchbehälters handelt es sich laut Labortests um E. coli und S. aureus.