

Philips
Asztali grillsütő

1850 W

Bordázott/Sima grillezőlap
Füstmentes grillezés
300 x 340 mm

HD4427



Élvezze a füstmentes grillezés előnyeit

A víztálca megakadályozza, hogy az ételmorzsák odaégnének

Ezzel az asztali grillsütővel változatos ételeket készíthet, mivel grillezőfelülettel és egy egyenes felülettel is rendelkezik. A nagy teljesítménynek köszönhetően pillanatok alatt élvezheti az ízletes ételeket. A víztálca füstmentes grillezést biztosít, mert megakadályozza, hogy az ételmorzsák odaégnének.

Gyors és egyszerű tisztítás

- Tapadásmentes grillezőfelület
- Mosogatógépben tisztítható alkatrészek

Egyszerű és biztonságos használat

- A nagyobb biztonság érdekében a hőfokszabályozó be-/kikapcsolóval van ellátva
- A nagy grillezőfelületnek köszönhetően az egész családnak való adagot elkészítheti

Füstmentes grillezés

- A kisült zsiradék a grillezőlapon lévő lyukakon keresztül távozik
- A víztálca megakadályozza, hogy az ételmorzsák és a zsiradék odaégnjen

Ízletes étel percek alatt

- A nagy teljesítménynek köszönhetően az étel gyorsan elkészíthető
- Beépített fűtőelem gondoskodik az egyenletesen grillezett ételről
- Az elkészítendő ételnek megfelelően állítható be a hőmérséklet
- A grillező- és az egyenes felület segítségével ízlése szerint készítheti el az ételeket

PHILIPS

Asztali grillsütő
1850 W Bordázott/Sima grillezőlap, Füstmentes grillezés, 300 x 340 mm

Fénypontok

Lyukakkal ellátott grillezőlap

A kisült zsiradék a grillezőlapon lévő lyukakon keresztül távozik

Füstmentes grillezés



A kisült zsiradék és az ételmorzsák a grillezőlapon lévő lyukakon keresztül távoznak. A kivethető tálcán lévő víz elnyeli azokat, így nem égnék oda s nem okoznak füstöt.

Beépített fűtőelem

A grillezőlap beépített fűtőelemmel van felszerelve, ami által az étel azonnali és egyenletes eloszlású hőt kap. Az eredmény: izletes és egyenletesen átsült étel.

Nagy teljesítmény

A nagy teljesítménynek köszönhetően az étel gyorsan elkészíthető

Különbéle sütőfelület



Változatos ételeket készíthet el a grillező- és az egyenes felületen. A grillezőfelület gondoskodik a grillezett ételekre jellemző különleges ízokról és a szemet gyönyörködtető látványról. Az egyenes felület kiválóan alkalmas kisebb ételdarabok grillezésére és/vagy hagyományos sütéshez. Süssön kedve szerint!

Szabályozható hőmérséklet

Az elkészítendő ételnek megfelelően állítható be a hőmérséklet

Nagy grillezőfelület



A nagy grillezőfelületnek köszönhetően az egész családnak való adagot elkészítheti

Beépített be- és kikapcsolás



A nagyobb biztonság érdekében a hőfokszabályozó be-/kikapcsolóval van ellátva

Mosogatógépben tisztítható alkatrészek



Mosogatógépben tisztítható alkatrészek – egyszerű tisztítás

Tapadásmentes grillezőfelület

A tapadásmentes felület megakadályozza az ételmorzsák letapadását.

HD4427/00

Műszaki adatok

Tömeg és méretek

- Készülék tömege: 3 kg
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 430 x 125 x 355 mm

Műszaki adatok

- Feszültség: 220–240 V
- Kábel hossza: 1,0 m
- Tápellátás: 1850 W
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Grillezőlap méretei (Sz x Mé): 340 x 300 mm

Formatervezés és kidolgozás

- Anyagok: PP ház, alumínium grillezőlap
- Szín(ek): Grafitszürke, fekete díszítéssel

Általános műszaki adatok

- Állítható hőfokszabályozó
- Hőszigetelt fogantyúk
- Hőmérsékletjelző fény



Kiadás dátuma
2022-06-27

Verzió: 1.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com