

Philips Performer Ultimate
Staubsauger mit Beutel -
Refurbished

99,9 % Staubaufnahme
900 W
4 l

FC8955



Volle Leistung für eine gründliche Reinigung.

Der innovative Philips Performer Ultimate ist unser fortschrittlichster Beutelstaubsauger.

Bemerkenswerte Reinigungsergebnisse

- 99,9 % Staubaufnahme* für eine hohe Reinigungsleistung

Fortschrittliche Tiefenreinigung

- Intuitive Digitalanzeige für eine optimale Leistung
- Integriertes Zubehör für eine schnelle und gründliche Reinigung
- Griff mit ErgoGrip-Fernbedienung und Bedientasten
- Weiche Bürste in Griff integriert, immer einsatzbereit
- 30 % recycelte Kunststoffe

Optimale Leistung

- AirflowMax-Technologie für eine durchgehend starke Saugleistung
- Automatisches Ein-/Ausschalten liefert Saugleistung nur dann, wenn Sie sie benötigen
- CarpetClean für eine effiziente Reinigung bei weichen Böden
- TriActive-LED für gründliche Reinigungsergebnisse

PHILIPS

Besonderheiten

AirflowMax Technologie



Dank der einzigartigen AirflowMax-Technologie bleibt die Saugleistung lange stark, sodass der Beutel bis zum Ende verwendet werden kann. Die Technologie basiert auf der Optimierung der wichtigsten drei Elemente: 1) das einzigartige Lamellenprofil in der Staubkammer erhöht den Luftstrom im Staubbeutel und sorgt für die Verwendung der gesamten Beutel-Oberfläche, 2) die speziell entwickelte Kapazität der Staubkammer, durch die sich der Staubbeutel voll und gleichmäßig entfalten kann, 3) der hochwertige, nicht-verstopfende Staubbeutel absorbiert Staub, ohne die Poren zu verstopfen und die Saugkraft zu verringern.

TriActive LED



Die neue TriActive-LED-Düse bringt dank der exklusiven Bodenbeleuchtungstechnologie versteckten Staub zum Vorschein. Dank ihrer einmaligen Gummilippe vermeidet die bürstenlose Düse aufgewickelte Haare. Dank der flachen Form erreichen Sie jetzt noch mehr Stellen als zuvor.

CarpetClean



Die CarpetClean Düse eignet sich ideal für die gründliche Reinigung schwieriger Teppiche und bietet hohe Staubaufnahme auf weichen Böden.

Automatisches Ein-/Ausschalten



Die intelligente automatische Ein-/Ausschaltfunktion schaltet den Staubsauger automatisch ein, wenn Sie ihn verwenden, und aus, wenn Sie ihn nicht mehr verwenden.

Weiche Bürste direkt zur Hand



Am Griff direkt befindet sich ein Bürstenkopf zur Staubaufnahme – so ist er immer griffbereit

und kann auf Möbeln, ebenen Flächen und Polstern eingesetzt werden

Griff mit Fernbedienung



Dank der ergonomischen Fernbedienung können Sie direkt auf die Leistungseinstellungen zugreifen und diese an den Raum bzw. Bodentyp anpassen, um noch effizienter zu reinigen. Ein weiterer Vorteil ist die Fernbedienung, dank der Sie sich nicht ständig zum Hauptgerät hinunterbeugen müssen. So wird die Reinigung so einfach wie nie zuvor ohne Kompromisse bei der Handhabung.

Integriertes Zubehör



Das integrierte Zubehör umfasst: – Fugendüse für engere Bereiche, Fußleisten und schwer erreichbare Stellen, wie z. B. Lüftungsschlitze – Polsterdüse mit einem flachen Kopf und hoher Saugleistung für Stoffoberflächen

Daten

Düsen und Zubehör

- Standard-Düse: TriActive LED-Düse
- Mitgeliefertes Zubehör: Fugendüse, Integrierte Bürste, Kleine Bürstendüse
- Zusatzbürste: Düse zur Teppichreinigung
- Zusätzliches Zubehör: ErgoGrip-Fernbedienung

Design

- Farbe: Titansilber

Gewicht und Abmessungen

- Produktabmessungen (L x B x H):
475 x 300 x 280 mm
- Produktgewicht: 6,2 kg

Nachhaltigkeit

- Verpackung: > 75% recycelte Materialien
- Benutzerhandbuch: 100% recyceltes Papier

Leistung

- Eingangsleistung (IEC): 750 W

- Luftstrom (max.): 35 l/Sek.
- Geräuschpegel: 75 dB
- Saugkraft (max.): 15 kPa
- Aufnahmeleistung (max.): 900 W
- Saugleistung (max.): 220 W

Filtration

- Typ des Staubbeutels: S-Bag Ultra Long Performance
- Staubaufnahmekapazität: 4 L
- Abluftfilter: Allergiefilter

Bedienkomfort

- Rohranschluss: SmartLock
- Aktionsradius: 11 m
- Tragegriff: Vorderseite
- Rohrtyp: 2-teiliges Teleskoprohr aus Aluminium
- Leistungsregelung: Fernbedienung
- Radtyp: Gummi
- Digitale Staubfüllanzeige



Ausstellungsdatum
2023-11-08

Version: 1.1.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* 99,9 % Staubaufnahme auf Hartböden mit Fugen (IEC62885-2).