

Philips PowerPro Compact  
Vacuum Cleaner tanpa  
kantung

**900 W**

PowerCyclone 5  
Filter Allergy H13



**FC9330/09**

## Menangkap hingga 99,9%\* debu halus

### Pengosongan higienis dengan satu tangan

Dengan Philips Bagless Vacuum 3000 Series, desain yang ringkas berpadu dengan performa yang hebat. Nikmati pembersihan menyeluruh di seluruh rumah berkat teknologi PowerCyclone 5 dan nozel TriActive yang memiliki tindakan pembersihan 3-in-1.

#### Superior performance

- Motor 900W untuk daya hisap yang kuat
- Menangkap 99,9% debu\* untuk performa pembersihan sempurna
- Nozel TriActive untuk aksi pembersihan 3 cara yang menyeluruh
- PowerCyclone 5 memberikan daya isap kuat yang tahan lama
- Sistem filter Allergy H13 menangkap >99,9% debu halus

#### Effortless cleaning

- Wadah debu dirancang untuk pengosongan higienis dengan satu tangan
- Sikat lembut terintegrasi dengan pegangan, selalu siap digunakan
- Ringkas dan ringan agar mudah dibawa

#### Gampang membersihkan

- Sambungan ActiveLock mudah disesuaikan dengan tugas apa pun

# PHILIPS

Vacuum Cleaner tanpa kantong  
900 W PowerCyclone 5, Filter Allergy H13

FC9330/09

## Kelebihan Utama

### Motor 900W efisiensi tinggi



Motor 900W efisiensi tinggi memberikan daya hisap tinggi untuk hasil pembersihan yang menyeluruh.

### Menangkap 99,9% debu\*



Nozel TriActive dan daya hisap tinggi memastikan Anda dapat menyedot 99,9% debu halus\*.

### Teknologi PowerCyclone 5



Teknologi PowerCyclone 5 mempercepat aliran udara dalam ruang silindris untuk memisahkan debu dari udara serta menjaga kinerja tinggi dan daya isap yang kuat agar tahan lama.

### Nozel TriActive



Nozel TriActive melakukan 3 aksi pembersihan sekaligus. Tapaknya yang didesain khusus menghilangkan debu dari dalam karpet, sementara bukaan depan yang besar mampu menghisap dalam jumlah besar. Saluran udara dan sikat di kedua sisi nozel menyedot debu dan kotoran di sepanjang dinding atau perabotan.

### Pembuangan debu yang higienis



Wadah debu yang mudah dikosongkan dirancang untuk pembuangan higienis dengan satu tangan, untuk membantu meminimalkan debu berterbangan.

### Ringkas dan ringan



Desain yang ringkas dan ringan memastikan penyedot debu mudah disimpan dan dibawa.

### Sikat terintegrasi



Alat sikat debu terintegrasi dalam gagang sehingga selalu siap digunakan pada perabotan, permukaan datar, dan kain pelapis.

### Filter Allergy H13



Sistem filtrasi yang tertutup sepenuhnya menangkap >99,9% partikel debu halus - termasuk serbuk sari, bulu hewan, dan tungau debu - bagi penderita alergi dan Anda yang menginginkan lingkungan yang higienis. Tingkat filtrasi setara dengan HEPA 13\*\*.

### Sambungan ActiveLock



Sambungan ActiveLock memudahkan pemasangan pipa teleskopik dengan mudah dan praktis.

# Spesifikasi

## Nozel dan aksesori

- Aksesori yang disertakan: Alat celah, Sikat terintegrasi
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesori: Pada tubeclip

## Aksesori

- Kit pengganti filter: FC8010/02

## Desain

- Warna: Monza Red

## Berat dan dimensi

- Dimensi kemasan (PxLxT): 525 x 320 x 315 milimeter
- Dimensi produk (PxLxT): 410 x 281 x 247 milimeter
- Berat produk: 4,5 kg

## Keberlanjutan

- Kemasan: > 90% material daur ulang
- Panduan Pengguna: 100% kertas daur ulang

## Kinerja

- Daya masukan (IEC): 750 W
- Aliran udara (maks): 27,8 l/d
- Tingkat suara: 76 dB
- Vakum (maks): 16,8 kPa
- Daya masukan (maks): 900 W

## Penyaringan

- Kapasitas debu: 1.5 L
- Filter pembuangan udara: Filter Allergy H13
- Filter motor: Filter yang bisa dicuci
- Tingkat filtrasi: Tingkat HEPA13\*\*

## Kegunaan

- Radius gerak: 9 m
- Gagang pengangkat: Depan
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2 bagian berbahan logam
- Panjang kabel: 6 m
- Jenis roda: Plastik



Tanggal dikeluarkan  
2023-12-19

Versi: 1.0.2

EAN: 87 10103 79626 8

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Menangkap 99,9% debu di permukaan lantai yang keras dengan celah (IEC62885-2).

\*\*Tingkat filtrasi diuji sesuai dengan EN60312-1-2017 dan ekuivalen dengan HEPA 13.