



Philips Performer
Penyedot debu dengan
kantung

2.200 W

Daya sedot 500 W
Filter HEPA 13

FC9160/01

Daya sedot tertinggi

Daya sedot 500 Watt untuk membersihkan tanpa repot

Daya sedot tertinggi, membersihkan tanpa repot: inilah manfaat utama dari Philips Performer. Dipadukan dengan filter higienis dan sistem melepas kantung debu yang mudah, Performer menangani semua debu dan kotoran.

Pembersihan terbaik

- Motor 2200 Watt yang menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt

Sistem anti-alergi sangat efisien

- ECARF Seal of Quality untk hasil terpercaya

Penyedot debu tahan lama

- s-bag berukuran XXL dengan kapasitas 4 liter untuk kinerja tahan lama

Easy cleaning, even around furniture

- Nozel TriAktive dengan aksi 3-in-1 yang unik

Menangkap debu dan alergen di dalam

- Filter Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%

PHILIPS

Penyedot debu dengan kantong
2.200 W Daya sedot 500 W, Filter HEPA 13

Kelebihan Utama

Pembersihan berdaya kuat



Motor 2.200 Watt yang sangat efisien menghasilkan daya sedot maks. 500 Watt untuk hasil pembersihan yang sempurna.

s-bag berukuran XXL 4 liter



Kapasitas kantong debu yang besar ini memungkinkan Anda mengoptimalkan penggunaan wadah debu, jadi wadah debu tidak perlu sering diganti.

Nozel TriActive



Nozel TriActive membersihkan lantai Anda dalam 3 cara sekaligus: 1) Lubang yang lebih besar di ujung

nozel dengan mudah mengisap benda-benda yang besar. 2) Efisiensi pembersihan maksimum karena aliran udara dioptimalkan melalui nozel. 3) Dua sikat samping menyapu debu dan kotoran dari jarak dekat sepanjang sisi furnitur dan dinding.

Penghargaan ECARF Seal of Quality



Penyedot debu bersertifikasi ECARF ini menjamin dengan keyakinan 99,95% bahwa hampir semua udara dalam ruangan akan disaring dengan aksi penyedotan normal. Hampir semua alergen akan hilang dari karpet, perabotan, dan ruang lain di rumah Anda.

Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%



Filter Ultra Clean Air HEPA 13, penyaringan 99,95%

FC9160/01

Spesifikasi

Nozel dan aksesori

- Aksesori yang disertakan: Alat celah, Nozel kecil
- Nozel standar: Nozel TriActive
- Penyimpanan aksesori: Pada genggaman tangan

Desain

- Warna: Denim gelap

Berat dan dimensi

- Dimensi produk (PxLxT): 500 x 320 x 280 milimeter
- Berat produk: 6,3 kg

Kinerja

- Daya masukan (IEC): 2000 W
- Daya masukan (maks): 2200 W
- Tingkat kebisingan (Lc IEC): 78 dB
- Daya isap (maks): 500 W
- Vakum (maks): 34 kPa
- Aliran udara (maks): 47 l/d

Penyaringan

- Jenis kantong debu: s-bag
- Kapasitas debu: 4 L
- Filter pembuangan udara: Filter Ultra Clean Air HEPA 13

Kegunaan

- Radius gerak: 12 m
- Panjang kabel: 9 m
- Penghubung tabung: Tombol
- Gagang pengangkat: Atas dan depan
- Kontrol daya: Perangkat listrik pada alat
- Jenis tabung: Tabung teleskopik 2-bagian dengan pernis metal
- Indikator debu penuh
- Jenis roda: Karet
- Kaset Clean Comfort



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com