



## Saeco GranAroma Kaffeevollautomat

- 14 Kaffeespezialitäten
- 4 Benutzerprofile
- Weiß
- Farbiges TFT-Display



SM6580/20

Ihr persönlicher Kaffeegenuss, ganz nach Ihrem Geschmack

Personalisieren Sie Ihren Kaffee ganz einfach mit Voreinstellungen

Personalisieren Sie aromatische Kaffeespezialitäten wie Cappuccino und Latte Macchiato intuitiv mit voreingestellten Geschmacksprofilen über das CoffeeMaestro-Menü und genießen Sie samtigen Milchschaum aus unserem externen Milchbehälter – auch wenn Sie zwei Milchgetränke gleichzeitig zubereiten.

### **Komfortables Erlebnis und praktische Wartung**

- Bis zu 5.000 Tassen\*\* ohne Entkalken dank AquaClean Filter

### **Hochwertiger Kaffee und leistungsstarke Technologie**

- Großer Kaffeebohnenbehälter mit Verschluss hält Ihre Bohnen frisch
- LattePerfetto für festen Milchschaum mit einer feinen Textur
- Optimale Temperatur und optimales Aroma mit Aroma Extract

 **Saeco**



# Daten

## Ursprungsland

- Entwickelt in: Italien
- Hergestellt in: Rumänien

## Anpassung

- Aromastärke-Einstellungen: 5
- Füllmenge von Kaffee und Milch: Einstellbar
- Mahlgradeinstellungen: 12
- Aroma-Einstellung vor dem Brühen
- Benutzeroberfläche: Display mit Touch-Symbolen
- Benutzerprofile: 4, plus Gäste
- Temperatureinstellungen: 3

## Vielfalt

- Getränke: Espresso, Kaffee, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Caffè Crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso Macchiato, Italienischer Cappuccino, Café au Lait, Milchschaum, Warme Milch, Heißes Wasser
- Kaffeepulver-Option
- Doppelte Tasse
- Doppelte Tasse Milch

## Weitere Funktionen

- Herausnehmbare Brühgruppe
- Automatische Reinigungsfunktion und Anleitung zum Entkalken
- Aromaschutzdeckel
- Schnell aufheizender Durchlauferhitzer
- Kaffeeauslauf mit LED-Beleuchtung

## Zubehör

- Inklusive: Kaffeemesslöffel, Wasserhärte-Teststreifen, Schmierfetttube, Milchbehälter, Milchschaum, AquaClean Filter

## Technische Daten

- Stromspannung: 230 V
- Kabellänge: 120 cm
- Farbe(n): Weiß
- Frequenz: 50 Hz
- Kapazität des Milchbehälters: 0,6 L

- Kapazität Wasserbehälter: 1,8 L
- Art des Durchlauferhitzers: Edelstahlboiler
- Fassungsvermögen des Kaffeesatzbehälters: 12 Portionen
- Art des Behälters: Milchbehälter, Deckel aus Kunststoff
- Fassungsvermögen für Kaffeebohnen: 300 g
- Kaffeesatzbehälter: Zugriff von vorne
- Wasserbehälter: Zugriff von vorne
- Max. Höhe der Tasse: 150 mm
- Filterkompatibilität: AquaClean
- Kapazität der Abtropfschale: 500 ml
- Pumpendruck: 15 Bar

## Gewicht und Abmessungen

- Produktgewicht: 8,5 – 9 kg
- Produktabmessungen (B x T x H): 262 x 448 x 383 mm

## Allgemeine Spezifikationen

- Milchlösung: Externer Milchbehälter
- Spülmaschinenfeste Teile: Abtropfschale und Gitter, Milchbehälter und Deckel, HygieSteam-Behälter und -Halter, Kaffeesatzbehälter, Kaffeemesslöffel
- Pro Getränk anpassen: Aromastärke, Kaffeemenge, Milchmenge, Wassermenge, Trinktemperatur, Schaummenge, ExtraShot

## Ausführung

- Gehäusematerial: Kunststoff

## Service

- 2 Jahre weltweite Garantie

## Nachhaltigkeit

- ECO-Einstellung
- Energie-Label: B-Klasse
- Stromverbrauch Stand-by-Modus: < 0,5 W
- Stromverbrauch Brühvorgang: 1.500 W
- Recycelbares Verpackungsmaterial: > 95 %

# Besonderheiten

## AquaClean Wasserfilter



AquaClean ist unser patentierter Wasserfilter zur Verbesserung der Kaffeequalität durch gereinigtes Wasser. Er verhindert auch Kalkablagerungen im Wasserkreislauf Ihrer Kaffeemaschine. Bereiten Sie bis zu 5.000\* Tassen ohne Entkalken zu, indem Sie den Filter regelmäßig ersetzen.

## Aroma Extract



Das Aroma Extract-System sorgt für ein optimales Gleichgewicht zwischen Brühtemperatur und Aromaentfaltung. Die Wassertemperatur wird zwischen 90 °C und 98 °C gehalten und gleichzeitig wird die Wasserdurchflussrate reguliert, sodass Sie köstliche Kaffeesorten genießen können.

## LattePerfetto



LattePerfetto-Technologie für festen Milchschaum mit feiner Textur.