



Philips PerfectCare 7000
Series
Парогенератор

Интеллектуальная подача пара

Без риска прожечь ткань*
Съемный резервуар для воды
1,8 л
Сверхлегкий утюг



PSG7150/30

Быстрое глажение с автоматической подачей пара

Глажение без усилий. Отличный результат.

PerfectCare серии 7000 создан для вашего комфорта и удобства. Новая технология датчика движения обеспечивает мощную подачу пара. Технология OptimalTEMP гарантирует защиту от риска прожечь ткань для всех тканей, допускающих глажение.

Максимально удобен в использовании

- Easy De-Calc продлит срок службы утюга

Высокая производительность.

- Одна оптимальная настройка температуры для всех допускающих глажение тканей

Высокая производительность.

- Подошва SteamGlide Elite для превосходного скольжения

Глажение без усилий и отличный результат

- Глажение без лишних усилий благодаря автоматической подаче пара

Максимально удобен в использовании

- Съемный резервуар для воды 1,8 л для простого наполнения

PHILIPS

Парогенератор

Интеллектуальная подача пара Без риска прожечь ткань*, Съемный резервуар для воды 1,8 л, Сверхлегкий утюг

Особенности

Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара



Гладьте быстро и без лишних усилий благодаря новой технологии датчика движения, который распознает движение утюга и автоматически подает пар

OptimalTEMP



С технологией OptimalTEMP одна оптимальная настройка температуры позволяет достичь прекрасного результата. Мы можем гарантировать, что вы не прожжете любую ткань, допускающую глажение, даже если оставите утюг на долгое время: вы можете не беспокоиться, оставляя утюг прямо на ткани или гладильной доске.

Мощная подача пара



Сильная и продолжительная подача пара для эффективного разглаживания даже очень мятых складок на самых плотных тканях.

Без необходимости регулировки температуры



Гладьте одежду из любой ткани, от шелковой до джинсовой, без регулировки температуры и риска прожечь ткань. Технология OptimalTEMP позволяет отказаться от использования регулятора и различных настроек. Вам больше не придется предварительно сортировать белье или ждать, пока утюг нагреется или остынет, — гладьте вещи из любых тканей в любом порядке.

Небольшой вес утюга



Этот утюг невероятно легкий, и его удобно держать в руке — при этом он легко скользит по ткани, а ваше запястье меньше устает. Благодаря маленькому весу 800 г утюг также подойдет для вертикального отпаривания штор или одежды.

Съемный резервуар для воды 1,8 л



Прозрачный резервуар для воды 1,8 л обеспечивает до 2 часов непрерывного использования. Когда в резервуаре

PSG7150/30

закончится вода, световой индикатор загорится, чтобы сообщить вам о необходимости пополнения. Благодаря широкому отверстию резервуар можно легко наполнить под краном в любой момент.

Подошва SteamGlide Elite



SteamGlide Elite — наша премиальная устойчивая к царапинам подошва, которая обеспечивает превосходное скольжение. Она выполнена из нержавеющей стали, которая вдвое прочнее обычного алюминия, и оснащена запатентованным 6-слойным покрытием с улучшенным слоем из титана для гладкого скольжения и быстрых результатов.

Easy De-Calc



Регулярная очистка от накипи защищает утюг, продлевает срок его службы и обеспечивает эффективную подачу пара. Уникальная система Easy De-Calc постоянно собирает накипь, а световой индикатор сообщает, когда необходимо опустошить контейнер. Просто снимите клапан и вылейте грязную воду с частицами известкового налета.

Парогенератор

Интеллектуальная подача пара Без риска прожечь ткань*, Съемный резервуар для воды 1,8 л, Сверхлегкий утюг

Характеристики

Общие характеристики

- Длина шланга: 1,7 м
- Хранение шланга: В отсеке
- Длина шнура питания: 1,65 м
- Хранение сетевого шнура: Velcro Fix
- Гарантия: Международная гарантия 2 года

Простота использования

- Объем резервуара для воды: 1800 мл
- Безопасно для любых тканей, допускающих глажение
- Время нагрева: 2 мин
- Подошва: SteamGlide Elite
- Съемный резервуар для воды
- Оповещение о низком уровне воды
- Долив воды в любой момент использования
- Возможность использования водопроводной воды

Технология

- Технология OptimalTEMP
- Интеллектуальная автоматическая регулировка подачи пара: 1-е поколение

Быстрое разглаживание складок

- Скорость постоянной подачи пара: До 120 г/мин
- Давление: Максимум 8,0 бар
- Мощность: Макс. 2100 Вт
- Паровой удар: До 600 г
- Напряжение: 220–240 В

Экологичность

- Экономия энергии*: 30 %

Очистка от накипи

- Очистка от накипи и загрязнений: Easy De-calc Plus
- Напоминание о необходимости очистки от накипи: Индикатор

Размер и вес

- Вес утюга: 0,8 кг
- Размеры упаковки (Ш x В x Д): 31,5 x 31,5 x 47,5 см
- Размеры изделия (Ш x В x Д): 24 x 27,5 x 42 см
- Вес (с упаковкой): 5,3 кг
- Вес утюга + подставка: 3,85 кг



Дата выпуска 2023-08-15

Версия: 9.9.1

EAN: 87 20389 00174 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Для всех тканей, допускающих глажение

* экономия до 30% электроэнергии на основании данных IEC 603311; режим НОРМАЛЬНОЙ работы сравнивался с режимом MAX