



Saeco GranAroma
Полностью
автоматическая
эспрессо-
кофемашина

- 16 видов кофе
- 6 пользовательских профилей
- Металлик с розовым оттенком
- Цветной TFT-дисплей



SM6582/30

Ваш личный бариста

Персональная настройка кофе с шаблонами

Легко готовьте ароматный кофе, например капучино и латте макиато, с помощью шаблонов в меню CoffeeMaestro, а также оцените мягкую молочную пену из нашего дополнительного капучинатора — он позволяет одновременно готовить сразу две порции кофе с молоком.

Удобство использования и обслуживания

- Система HygieSteam удаляет $\leq 99,9\%$ микроорганизмов с деталей емкости*
- Фильтр AquaClean: продлите срок службы кофемашины и улучшите вкус кофе*

Высокое качество кофе и технологии

- Не менее 20 000 чашек кофе с нашей наиболее прочной керамической кофемолкой
- Функция ExtraShot для повышенной интенсивности вашего кофе
- Большой герметичный контейнер для зерен, где они остаются свежими
- LattePerfetto для густой и пышной молочной пены
- Оптимальный баланс температуры и аромата с Aroma Extract

Индивидуальная настройка

- Наслаждайтесь 16 видами восхитительных напитков, приготовленных на ваш вкус
- 3 предустановки вкуса с CoffeeMaestro
- LatteDuo: наслаждайтесь двойными порциями любого кофейного напитка одним касанием кнопки
- Настройте до 5 параметров приготовления кофе с помощью CoffeeEqualizer™
- Настраивайте до 6 профилей и сохраняйте избранные настройки

 **Saeco**



Полностью автоматическая эспрессо-кофемашина
16 видов кофе 6 пользовательских профилей, Металлик с розовым оттенком, Цветной TFT-дисплей

SM6582/30

Особенности

16 видов восхитительных напитков



Откройте для себя мир кофе с известными рецептами, такими как эспрессо и капучино, и более необычными вариациями, например итальянским эспрессо макиато.

CoffeeMaestro



Выберите из доступных вариантов вкуса с помощью вкусовых профилей (Delicato, Intenso, Forte) для выбранного вида кофе. Кофемашина автоматически настроит параметры варочной группы — силу, объем и длительность предварительного смачивания — чтобы обеспечить необходимый вам вкус кофе.

Автоматическая очистка* с HygieSteam



Наша инновационная автоматическая система очистки HygieSteam удаляет 99,9% микроорганизмов с деталей емкости для молока*.

Полностью керамические жернова



Жернова наших кофемолок изготовлены из непревзойденно прочной высокотехнологичной керамики. Жернова бережно перемалывают свежие кофейные зерна, не перегревая их и сохраняя весь вкус и аромат. Срока службы жерновов хватит не менее чем на 20 000 чашек кофе, а пользовательская настройка включает 12 параметров.

Фильтр для воды AquaClean



Наше запатентованное решение — фильтр для воды AquaClean — улучшает качество кофе, очищая воду. Также он предотвращает скопление известкового налета в контуре подачи воды. Регулярно меняйте фильтр, чтобы готовить до 5000 чашек** кофе без очистки кофемашины от накипи.

LatteDuo



Готовьте и наслаждайтесь одиночными или двойными порциями любого кофе, включая

капучино и latte маккиато, одним касанием кнопки.

CoffeeEqualizer™



CoffeeEqualizer™ — настройка параметров приготовления под свой вкус без ограничений и с интерактивными рекомендациями. Создайте свой идеальный кофе, настроив крепость напитка, соотношение объема кофе и молока, температуру и густоту пены, а также при желании добавив дополнительную порцию эспрессо с помощью функции ExtraShot.

Aroma Extract



Система Aroma Extract в интеллектуальном режиме находит оптимальный баланс между температурой варки и интенсивностью аромата кофе, поддерживая температуру воды между 90 и 98 °С, а также регулируя количество воды, чтобы вы всегда наслаждались самым вкусным кофе.

Характеристики

Страна изготовления

- Сделано в: Румыния
- Разработано: Италия

Персональные настройки

- Настройки уровня крепости: 5
- Степени помола: 12
- Объем кофе и молока: Регулируется
- Регулировка крепости перед приготовлением
- Интерфейс пользователя: Сенсорный дисплей со значками
- Профили пользователя: 6 + гостевой
- Настройки температуры: 3

Разнообразные функции

- Кофе и другие напитки: Эспрессо, Кофе,Americano, Капучино, Латте макиато, Латте, Кофе Сгрета, Ристретто, Эспрессо лунго, Эспрессо макиато, Итальянский капучино, Café au Lait, Флэт уайт, Дорожная кружка, Молочная пена, Теплое молоко, Горячая вода
- Приготовление молотого кофе
- Двойная порция
- Двойная порция молочного напитка

Другие возможности

- Автоматическая промывка и инструкции по удалению накипи
- Съёмная варочная группа
- Герметичная конструкция
- Быстрый нагрев бойлера
- Носик с подсветкой

Аксессуары

- В комплекте: Мерная ложка, Тестовая полоска для проверки жесткости воды, Тюбик со смазкой, Контейнер для молока, Трубка подачи молока, Фильтр для воды AquaClean

Технические характеристики

- Длина шнура: 120 см
- Цвет: Металлик с розовым оттенком
- Напряжение: 230 В
- Частота: 50 Гц
- Емкость кувшина для молока: 0,6 л
- Тип бойлера: Бойлер из нержавеющей стали

- Емкость контейнера для отходов: 12 порций
- Вместительный резервуар для воды: 1,8 л
- Тип кувшина: Контейнер для молока с пластиковой крышкой
- Емкость для зерен: 300 г
- Контейнер для отходов: Доступ с передней панели
- Емкость для воды: Доступ с передней панели
- Высота чашки (макс.): 150 миллиметра
- Совместимость с фильтром: AquaClean
- Емкость поддона для капель: 500 мл
- Давление помпы: 15 бар

Вес и габариты

- Размеры изделия (Ш x Г x В): 262 x 448 x 383 миллиметра
- Вес изделия: 8,5–9 кг

Общие характеристики

- Молочное решение: Внешний кувшин для молока
- Съёмные детали можно мыть в посудомоечной машине: Поддон для капель и решетка, Контейнер для молока и крышка, Контейнер HygieSteam и держатель, Контейнер для кофейной гущи, Мерная ложка
- Настраиваемые характеристики для каждого вида кофе: Уровень крепости, Объем кофе, Объем молока, Объем воды, Температура кофе, Количество пены, ExtraShot

Отделка

- Материал основного корпуса: Пластик

Обслуживание

- Гарантия 2 года

Забота об окружающей среде

- Экорегим
- Маркировка энергоэффективности: Класс B
- Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт
- Потребляемая мощность при заваривании: 1500 Вт
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: > 95 %



Дата выпуска 2024-02-19

Версия: 2.2.7

EAN: 87 10103 96501 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* 99,9999 % микроорганизмов согласно испытаниям в лабораторных условиях.

** На основании показаний кофемашины при использовании 8 сменных фильтров. Фактическое количество чашек зависит от выбранного кофе, циклов промывки и очистки.

* Зарегистрируйте купленный продукт в My Philips (<https://www.philips.ru/c-w/product-registration/coffee/register-product>) для доступа к акциям «Премияльное обслуживание» и «Расширенная гарантия». Узнать подробнее об указанных Акциях (ссылка на документ или <https://www.philips.ru/c-e/benefit.html>)