



Philips 7000 Series
Robot kuchenny

1300 W

Kompaktowy zestaw 3 w 1
Pojemnik 3,4 l



HR7776/90

Siekaj, krój, szatkuj, ugniataj, ubijaj i miksuj

Stwórz swoje ulubione przepisy z pomocą technologii PowerChop i nie tylko

Robot kuchenny z serii 7000 to wszechstronne urządzenie kuchenne. Dzięki innowacyjnej metalowej końcówce do wyrabiania ciasta, silnikowi o dużej mocy (1300 W) oraz możliwości wyrabiania ciasta za jednym naciśnięciem przycisku pieczenie chleba jest niezwykle proste.

Pieczenie chleba i ciast stało się bardzo proste

- Podwójna, metalowa końcówka do ubijania śmietany i białek
- Metalowa końcówka do wyrabiania ciasta zapewnia idealne ciasto na chleb
- Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta

Pewna regulacja mocy i prędkości

- Ciasto na chleb, ubijanie i lód po jednym naciśnięciu przycisku

Pewna regulacja mocy i prędkości

- Technologia PowerChop zapewnia doskonałe efekty siekania

Łatwe korzystanie i czyszczenie bez wysiłku

- Akcesoria można myć w zmywarce
- Duży pojemnik i dzbanek blendera — porcje dla całej rodziny

Łatwe korzystanie i czyszczenie bez wysiłku

- Tarcze XXL o średnicy 18 cm umożliwiają szybsze przetworzenie wszystkich składników

PHILIPS

Zalety

Podwójna, metalowa końcówka do ubijania



Podwójna, metalowa końcówka do ubijania włączana jednym naciśnięciem przycisku ubija białka (ich objętość wzrasta do 600%) i śmietanę (jej objętość wzrasta do 200%). Przygotowywanie pysznych deserów nigdy nie było tak proste!

Innowacyjna metalowa końcówka do wyrabiania ciasta



Dzięki silnikowi o dużej mocy ta metalowa końcówka szybko formuje kulę ciasta z poszczególnych składników. Po uformowaniu ciasta innowacyjna końcówka wyrabia je z odpowiednią siłą, aby otrzymać smaczny chleb.

Część tnąca

Część tnąca do miksowania i mieszania ciasta


Technologia PowerChop



PowerChop

Technologia PowerChop to połączenie kształtu ostrza, kąta cięcia i wewnętrznego pojemnika, które gwarantuje doskonały efekt siekania zarówno miękkich, jak i twardych składników, a także sprawdza się doskonale podczas przygotowywania przecierów oraz mieszania ciasta!

Jedno naciśnięcie przycisku



Oprócz 12 ustawianych ręcznie prędkości i ustawienia pulsacyjnego robot kuchenny Avance jest wyposażony w 3 automatyczne przyciski. Aby ich użyć, wystarczy ustawić pokrętko w pozycji „ON” i nacisnąć jeden z przycisków. Silnik automatycznie ustawi odpowiednią prędkość i automatyczne funkcje pulsacyjne, aby uzyskać najlepsze rezultaty.

Aksesoria można myć w zmywarce



Wszystkie akcesoria robota kuchennego Philips znajdujące się w zestawie można myć w zmywarce.

Pojemnik XL i dzbanek blendera



Bardzo duży pojemnik o pojemności 3,4 litra ma pojemność roboczą 2 litry, co pozwala zmieścić nawet 7 porcji zupy, 7 białek lub 1,7 kg ciasta. Z kolei dzbanek blendera o pojemności 2,2 litra pozwala zmieścić 1,5 litra składników na maksymalnie 5 porcji koktajlu za jednym razem.

Tarcze XXL umożliwiające szybsze wykonanie pracy

Dzięki tarczom XXL o średnicy 18 cm robot kuchenny firmy Philips umożliwia szybsze wykonanie pracy, zapewniając tym samym oszczędność czasu i wysiłku podczas gotowania.

Dane techniczne

Dane techniczne

- Obudowa: Tworzywo ABS
- Pojemnik z pokrywką: Tworzywo SAN
- Narzędzie do wyrabiania ciasta: POM i metal
- Popychacz: Tworzywo ABS
- Pokrętko regulacji szybkości: Tworzywo ABS
- Wyciskarka do cytrusów: Tworzywo PP
- Uchwyt noża, końcówka do ubijania piany: poliformaldehyd
- Ostrze „S”, nóż, metalowe tarcze: Stal szlachetna

Akcesoria

- Regulowana tarcza krojąca: 1–7 mm
- Łopatką
- Dwustronna tarcza: krojenie/szatkowanie (na grubo/na drobno)
- Wyciskarka do cytrusów
- Ostrze „S” ze stali szlachetnej
- Podwójna trzepaczka
- Metalowa końcówka do wyrabiania ciasta
- Dzbaneq blendera

Dane techniczne

- Długość przewodu: 1,2 m
- Napięcie: 220–240 V
- Moc: 1300 W
- Maksymalna pojemność dzbanka blendera: 2,2 l
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Pojemność robocza dzbanka blendera: 1,5 l

- Bezpieczeństwo: Funkcja sprawdzania obecności pokrywki i pojemnika, mechaniczny hamulec zatrzymujący urządzenie w 1,5 sekundy
- Maksymalna pojemność misy: 3,4 l
- Pojemność robocza pojemnika: 2 l

Informacje ogólne

- Prędkości: 12 + pulsacyjna
- Stopy antypoślizgowe
- Wbudowany schowek na przewód
- Funkcje: 30+
- Obr./min — blender i młynek (maks.): Do 20 000 obr./min
- Obr./min — blender i młynek (min.): Do 6500 obr./min
- Długość przewodu: 1 m
- Obr./min — pojemnik (maks.): Do 1700 obr./min
- Obr./min — pojemnik (min.): Do 575 obr./min
- Maksymalna pojemność robocza pojemnika: 2,4 l (suche składniki/płynny)
- Pojemność robocza dzbanka blendera: 1,5 l
- Pojemność pojemnika: 3,4 l
- Maksymalna pojemność robocza pojemnika: 1000 g (mąka)
- 3 przyciski wstępnych ustawień
- Jednostka centralna z pojemnikiem: 289 x 254 x 436 mm
- Pojemność dzbanka blendera: 2,2 l

