



Saeco GranAroma  
W pełni automatyczny  
ekspres do kawy

- 14 napojów
- 4 profile użytkowników
- Błyszczący czarny
- Kolorowy wyświetlacz TFT



SM6580/00

## Kawa perfekcyjnie dopasowana do Ciebie.

Możliwość dostosowania kawy dzięki wstępnym ustawieniom smaku

Intuicyjnie dostosuj i przygotuj aromatyczną kawę, taką jak Cappuccino czy Latte Macchiato, z zaprogramowanymi profilami smakowymi dzięki technologii CoffeeMaestro. Ciesz się jedwabistą mleczną pianką, nawet w przypadku przygotowywania dwóch napojów mlecznych jednocześnie.

### Wygodna konserwacja i obsługa

- HygieSteam usuwa  $\leq 99,9\%$  mikroorganizmów znajdujących się na różnych częściach zbiornika na mleko\*
- Filtr AquaClean: wydłuża czas eksploatacji urządzenia i poprawia smak kawy\*

### Wysokiej jakości kawa i technologia

- Co najmniej 20 000 filiżanek kawy zmielonej za pomocą naszego najbardziej wytrzymałego młynka ceramicznego
- Ustawienie ExtraShot dla wzmocnienia intensywności napoju
- Duży szczelny pojemnik na ziarna kawy zapewnia ich świeżość
- LattePerfetto zapewnia gęstą mleczną piankę o delikatnej strukturze
- Optymalna równowaga temperatury i aromatu dzięki funkcji Aroma Extract

### Spersonalizowana różnorodność

- Aż czternaście pysznych napojów, które można dostosować do indywidualnych upodobań smakowych
- Możliwość personalizowania ustawień i zapisania maksymalnie czterech profili
- Trzy fabrycznie skonfigurowane ustawienia smaku dostosowane do Twoich wymagań dzięki

 **Saeco**



W pełni automatyczny ekspres do kawy  
14 napojów 4 profile użytkowników, Błyszcący czarny, Kolorowy wyświetlacz TFT

SM6580/00

# Zalety

## Czternaście pysznych napojów



Odkryj świat kawy, rozkoszując się popularną Espresso i Cappuccino albo bardziej wyrafinowaną Italian Espresso Macchiato.

## CoffeeMaestro



Dostosuj smak kawy do swoich upodobań, wybierając żądany profil smaku (Delicato, Intenso, Forte). Ekspres automatycznie dostosuje ustawienia napoju takie jak moc, objętość kawy oraz czas wstępnego namoczenia, pozwalając Ci rozkoszować się swoimi ulubionymi doznaniem smakowymi.

## Automatyczne czyszczenie\* HygieSteam



Nasz innowacyjny system automatycznego czyszczenia HygieSteam pozwala usunąć 99,9% mikroorganizmów znajdujących się na różnych częściach zbiornika na mleko\*.

## Całkowicie ceramiczne młynki



Nasze młynki zostały wykonane z najnowocześniejszego materiału ceramicznego, dzięki czemu są wyjątkowo twarde i precyzyjne. Delikatne mielenie świeżych ziaren, bez ryzyka przegrzania, pozwala wydobyć z nich najlepszy smak i aromat. Czas trwałości młynka oszacowano na co najmniej 20 000 filiżanek pysznej kawy. Istnieje możliwość wyboru jednego z dwunastu ustawień młynka.

## Filtr wody AquaClean



AquaClean to nasz opatentowany filtr wody, który dzięki poprawie jej czystości pozwala poprawić smak kawy. Filtr zapobiega również osadzaniu się kamienia w obwodzie wody ekspresu. Regularna wymiana filtra umożliwia wykonanie do 5000\*\* filiżanek kawy bez konieczności odkamieniania.

## LatteDuo



Funkcja pozwala przygotować jeden lub dwa ulubione napoje, w tym Cappuccino lub Latte Macchiato, za jednym dotknięciem przycisku.

## CoffeeEqualizer™



Ekran dotykowy CoffeeEqualizer™ zapewnia interaktywne wskazówki pozwalające na dostosowanie doznań smakowych do indywidualnych preferencji. Przygotuj dokładnie taką kawę, jaką lubisz, wybierając jej moc, objętość, ilość mleka, temperaturę, gęstość pianki oraz dodatkową porcję napoju za pomocą funkcji ExtraShot.

## Aroma Extract



System Aroma Extract zapewnia optymalną równowagę pomiędzy temperaturą parzenia a ekstrakcją aromatu. Utrzymuje temperaturę wody pomiędzy 90 a 98°C, regulując przepływ wody, dzięki czemu można delektować się pyszną kawą.

## Funkcja ExtraShot



Ustawienie ExtraShot dostępne na ekranie CoffeeEqualizer™ lub profil smaku Forte w menu CoffeeMaestro pozwalają wzmocnić intensywność smaku bez pogłębiania goryczy

# Dane techniczne

## Kraj pochodzenia

- Wyprodukowano w: Rumunia
- Zaprojektowano we: Włochy

## Możliwość personalizacji

- Ustawienia mocy aromatu: 5
- Ustawienia młynka: 12
- Ilość kawy i mleka: Regulowane progi alarmowe
- Panel sterowania: Ekran dotykowy z ikonami
- Kontrola aromatu podczas wstępnego zaparzania
- Profile użytkownika: Cztery, dodatkowo profile gości
- Ustawienia temperatury: 3

## Różnorodność

- Napoje: Espresso, Kawa, Americano, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffè Latte, Caffè crema, Ristretto, Espresso Lungo, Espresso macchiato, Cappuccino włoskie, Café au lait, Spienione mleko, Ciepłe mleko, Gorąca woda
- Funkcja kawy mielonej
- Funkcja Double Cup
- Funkcja Double Cup dla kawy mlecznej

## Inne funkcje

- Wyjmowany blok zaparzający
- Funkcja automatycznego płukania i podpowiedzi dot. odkamieniania
- Pokrywka Aroma
- Termoblok
- Podświetlenie LED filiżanek

## Akcesoria

- W zestawie: Łyżka do mierzenia, Pasek testowy twardości wody, Tubka smaru, Pojemnik na mleko, Rurka do mleka, Filtr AquaClean

## Dane techniczne

- Długość przewodu: 120 cm
- Kolor(y): Czarny
- Napięcie: 230 V
- Częstotliwość: 50 Hz
- Pojemność pojemnika na mleko: 0,6 L

- Sposób podgrzewania wody: Termoblok ze stali szlachetnej
- Pojemność pojemnika na fusy: 12 porcji
- Pojemność zbiornika wody: 1,8 L
- Pojemnik na mleko: Plastikowa pokrywka pojemnika na mleko
- Pojemność pojemnika na ziarna kawy: 300 g
- Pojemnik na fusy: Dostęp od przodu
- Zbiornik wody: Dostęp od przodu
- Zgodność filtra: AquaClean
- Maks. wysokość filiżanki: 150 mm
- Pojemność tacki ociekowej: 500 ml
- Ciśnienie pompki: 15 bar

## Waga i wymiary

- Wymiary produktu (S x G x W): 262 x 448 x 383 mm
- Waga produktu: 8,5–9 kg

## Informacje ogólne

- System spieniania mleka: Zewnętrzna karafka na mleko
- Części można myć w zmywarce: Tacka ociekowa i siatka, Pojemnik na mleko i pokrywka, Pojemnik HygieSteam i uchwyty, Pojemnik na ziarna kawy, Łyżka do mierzenia
- Personalizacja poszczególnych napojów: Moc aromatu, Ilość kawy, Ilość mleka, Ilość wody, Temperatura napoju, Ilość pianki, Dodatkowa porcja kawy

## Wykończenie

- Materiał korpusu głównego: Plastik

## Serwis

- 2 lata gwarancji

## Zrównoważony rozwój

- Ustawienie ECO
- Etykieta energetyczna: Klasa B
- Pobór mocy w stanie gotowości: < 0,5 W
- Zużycie energii podczas parzenia: 1500 W
- Materiał opakowania zgodny do odzysku: > 95%



Data wydania 2024-02-17

Wersja: 2.2.1

EAN: 87 20389 00340 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 99,9999% mikroorganizmów na podstawie testów laboratoryjnych.  
\*\* W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia.  
Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy,  
płukania i czyszczenia.