

Philips PerfectCare Pure  
Stoomgenerator

Pompdruk max. 5 bar  
stoomstoot van 180 g  
Vast waterreservoir van 1,5 l

GC7619/20



## Sneller en gemakkelijker strijken

geen temperatuuraanpassing nodig

Nooit meer de temperatuur aanpassen tijdens het strijken dankzij de revolutionaire OptimalTEMP-technologie. Het ontwerp is veel compacter en lichter voor comfortabeler gebruik en gemakkelijker opbergen. Gebruik voor de beste prestaties van het apparaat alleen gedemineraliseerd water.

### Snel en krachtig strijken

- Pompdruk max. 5 bar
- Geschikt voor kraanwater, elk moment bij te vullen tijdens het strijken
- Onze best glijdende zoolplaat
- Waterreservoir van 1,5 liter, max. twee uur strijken
- Energie besparen met de ECO-modus
- De compactste en lichtste stoomgenerator

### Fast and powerful ironing

- Stoomstoot tot 200 g

### Zorgeloos strijken zonder temperatuurinstelling

- Van spijkerbroeken tot zijde zonder de temperatuur in te stellen
- Het is veilig om de hete zoolplaat op de strijkplank te zetten

**PHILIPS**

## Kenmerken

### OptimalTEMP-technologie



U kunt nu strijken zonder temperatuurinstelling, van spijkerbroeken tot zijde. Gegarandeerd geen schroeiplekken op alle strijkbare stoffen. Revolutionaire technologie met 1) de Advanced Smart Control-processor, die precies de zoolplaattemperatuur regelt. U hoeft zelf de temperatuur niet aan te passen 2) de compacte ProVelocity-stoommachine biedt meer stoom voor sneller strijken. Hierdoor is een compacter ontwerp van uw stoomgenerator mogelijk en kunt u deze eenvoudiger opbergen

### Stoomstoot tot 200 g



De stoomstootfunctie kan worden gebruikt voor verticaal stomen en hardnekkige kreuken.

### Energiezuinig



Met de ECO-modus, waardoor er minder stoom wordt gegenereerd, kunt u energie besparen zonder dat dit ten koste gaat van het strijkresultaat. Voor sneller strijken schakelt u naar de Turbo-modus. Die genereert meer stoom.

### Pompdruk max. 5 bar



Hoe meer stoom, hoe sneller u kunt strijken. Er wordt continu krachtige stoom gegenereerd die diep in de kleding doordringt. Strijken ging nog nooit zo snel en gemakkelijk. De stoomkracht kan naar wens worden ingesteld.

### Op elk willekeurig moment aanvullen met kraanwater



Uw stoomgenerator is ontworpen voor gebruik met kraanwater. Wanneer tijdens het strijken het water opraaft, vult u het eenvoudig bij zonder te wachten of uw apparaat uit te schakelen.

### Veilige standaard



De innovatieve OptimalTEMP-technologie van Philips garandeert dat alle strijkbare stoffen kunnen worden gestreken zonder dat er schroeiplekken ontstaan. Tijdens het strijken hoeft u dus niet uw strijkijzer terug op het basisstation te zetten. U kunt de hete zoolplaat op de kleding of de katoenen strijkplankhoes laten staan zonder extra accessoire. Uw kleding beschadigt niet en de strijkplankhoes ook niet. Dit maakt het strijken makkelijker en het vergt minder inspanning van uw polsen.

# Specificaties

## Ontkalkingsfunctie

- Calc-Clean-oplossing: Gedemineraliseerd water

## Technische specificaties

- Gewicht van strijkijzer + voet: (met 1 cartridge) 3,19 kg
- Spanning: 220 - 240 volt
- Gewicht van strijkijzer: 1,2 kg
- Afmetingen van de verpakking: 40 x 23 x 28 cm
- Afmetingen van het product: 35,4 x 19,3 x 22,4 cm

## Gebruiksvriendelijk

- Opwarmtijd: 2 min.
- Veilig voor alle stoffen: Zelfs voor kwetsbare stoffen zoals zijde
- Capaciteit waterreservoir: 1500 ml
- Elk moment bij te vullen
- Water bijvullen en legen: Extra grote vulopening
- Bewegingsvrijheid (meedraaiend snoer): Snoer voor veel bewegingsvrijheid (180 graden)
- Opbergvak voor snoer: Snoerclip

- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Lengte van de slang: 1,6 m
- Opbergen slang: Opbergruimte voor slang

## Duurzaamheid

- Energiebesparingsmodus

## Snelle en krachtige verwijdering van kreuken

- OptimalTEMP-technologie
- Zoolplaat: T-ionicGlide
- Continue stoomproductie: 120 g/min
- Vermogen: 2400 W
- Veilige standaard
- Druk: Pompdruk max. 5 bar
- Stoomstoot: 180 g
- Verticaal stomen
- Variabele stoominstellingen
- Stoomtip
- Turbostoom



Publicatiedatum  
2023-03-30

Versie: 1.0.1

EAN: 87 10103 77364 1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)