

Philips Jewel
Dulkių siurblys su maišeliu

2000 V

FC9060/01



Nuostabūs rezultatai akimirksniu

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„Jewel“ asortimentas idealus pasirinkimas tiems, kurie nori nuostabių rezultatų greitai. Šiame prietaise yra patentuotas „TriActive“ antgalis, kuriuo naudodamiesi galite atlikti tris valymo veiksmus vienu pabraukimu.

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

Leaves a fresh and clean scent

- Aromato reguliavimas palieka malonų kvapą

PHILIPS

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 1800 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
- Siurbimo galia (maks.): 450 W
- Siurbimas (maks.): 32 kPa
- Oro srovė (maks.): 43 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Mėlynas gaubtas

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių teleskopinis vamzdis

- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Plastikais
- „Clean Comfort Cassette“
- Aromato reguliavimas

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis
- Priedų laikymas: Ant vamzdžio spaustuko

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 5,7 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 3 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras


Ypatybės

2000 W variklis



Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

Aromato reguliavimas



Siekiant suteikti ypatingą gaivų švaros kvapą, kiekviename „Jewel“ įrengta visiškai integruota aromato reguliavimo funkcija. Pateiktos žiedų (FC8025) arba citrinų (FC8026) kvapo granulės.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepetėliai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

