

Philips Jewel
Dulkių siurblys su maišeliu

2000 W
HEPA 12 filtras
3 l
Antialerginis

FC9064/02



Nuostabūs rezultatai akimirksniu

„TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

„Jewel“ asortimentas idealus tiems, kurie nori greitai ir efektyviai viską išvalyti. Šiame aparate yra patentuotas trijų padėčių antgalis, kurį naudodami atliksite tris valymo veiksmus vienu pabraukimu.

Švarus oras jūsų namuose

- „Super Clean Air HEPA 12“ filtras, 99.5% filtravimas

Easy cleaning, even around furniture

- „TriActive“ antgalis su unikalia „3 viename“ funkcija

Beautiful floors in a blink of an eye

- 2000 vatų variklis su didžiausia 450 W siurbimo galia

PHILIPS

Specifikacijos

„Performance“

- Įeinanti energija (maks.): 2000 W
- Įeinanti energija (IEC): 1800 W
- Triukšmo lygis (Lc IEC): 76 dB
- Siurbimo galia (maks.): 450 W
- Siurbimas (maks.): 32 kPa
- Oro srovė (maks.): 43 l/s

Konstrukcija

- Spalva: Sodri raudona

Naudojimo trukmė

- Maitinimo laido ilgis: 7 m
- Vamzdžio sujungimas: Mygtukas
- Veikimo spindulys: 10 m
- Nešimo rankena: Priekis
- Vamzdžio tipas: Metalinis poliruotas, dviejų dalių

- teleskopinis vamzdis
- Energijos tiekimo valdymas: Elektronika aplinkoje
- Dulkių maišelio pilnumo indikatorius
- Su ratukais: Plastikais
- „Clean Comfort Cassette“

Antgaliai ir priedai

- Pridėti priedai: Siauras įrankis, Mažas antgalis
- Standartinis antgalis: „TriActive“ antgalis

Svoris ir matmenys

- Gaminio svoris: 5,7 kg

Filtravimas

- Dulkių maišelio tipas: „S-bag“
- Dulkių tūris: 3 l
- Išmetimo filtras: Super Clean Air HEPA 12 filtras

Ypatybės

2000 W variklis



Itin galingas 2000 W variklis su didžiausia 450 W siurbiamąja galia užtikrina puikius valymo rezultatus.

Super Clean Air HEPA 12 filtras



Šiuo „Super Clean Air HEPA 12“ filtru surenkama mažiausiai 99,5 % pavojingų mikroskopinių parazitų, kurie sukelia kvėpavimų takų alergiją.

„TriActive“ antgalis



„TriActive“ antgalis vienu metu valo jūsų grindis 3 būdais: 1) Didelė anga antgalio gale lengvai susiurbia dideles šiukšles. 2) Jo maksimalų valymo efektyvumą užtikrina optimizuotas per antgalį einančio oro srautas. 3) Du šoniniai šepečiai gerai nuvalo dulkes ir nešvarumus ties baldais ir sienomis.

